

vtech[®]

Handleiding


Beau de Kus & Knuffelpup



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Beau de Kus & Knuffelpup** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hoi! Ik ben **Beau, de Kus & Knuffelpup** van **VTech®** en ik ben dol op knuffelen, praten én zingen! Raak mijn neus aan en ik geef je puppykusjes! Druk op mijn hartje of mijn pootjes om samen te kletsen en spelen. Ik kan niet wachten om je te leren kennen!



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Beau de Kus & Knuffelpup
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.




STARTEN

Demo-stand verlaten

Wanneer **Beau de Kus & Knuffelpup** in de verpakking zit, staat deze in een demo-stand. Neem Beau uit de verpakking en schakel haar UIT. Verschuif vervolgens de Aan/Uit-volumeschakelaar naar het lage of hoge volume om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Beau de Kus & Knuffelpup** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

2. Neus-sensor

Raak de **neus** van Beau aan en ze zal haar tong bewegen om puppykusjes te geven, wanneer ze rechtop zit.



3. Hartje-toets

Druk op het **hartje**, wanneer Beau rechtop zit, en ze zal je leuke vragen stellen. Praat in de microfoon en Beau zal herhalen wat je zegt. Wanneer Beau ligt, zal ze vragen of je een liedje voor haar wilt zingen.



4. Praat-toets

Druk op haar rechterpootje en Beau zal je allerlei vragen stellen om je beter te leren kennen én ze reageert op jouw antwoorden!



5. Muziek-toets

Druk op haar linkerpootje, wanneer Beau rechtop zit, om naar vijf gezongen liedjes te luisteren. Wanneer Beau ligt, kun je luisteren naar rustgevende muziek.



6. Bewegingssensor

Wanneer Beau ligt of zit, wordt de **bewegingssensor** geactiveerd en zal ze daar op reageren.

7. Microfoon

De **microfoon** bevindt zich onder het hartje. Hoe dichterbij de microfoon je praat, hoe beter Beau je zal horen en hoe beter ze kan herhalen wat je zegt.



8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Beau de Kus & Knuffelpup** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. De puppy kan weer geactiveerd worden door op het hartje of één van haar pootjes te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Spelen

Speel samen met Beau en beantwoord haar grappige vragen! Druk op het **hartje**, wanneer Beau rechtop zit, en ze zal je leuke vragen stellen. Praat in de **microfoon** en Beau zal herhalen wat je zegt.

2. Praten

Praat met Beau, zodat ze je beter kan leren kennen. Zo wil Beau graag weten wat je lekker vindt om te eten, welke kleur je mooi vindt, wat je favoriete dier is en ga zo maar door!

3. Muziek

Druk op de **muziek-toets** en luister naar de gezongen liedjes of rustgevende melodietjes.

4. Rusten

Leg Beau neer om samen tot rust te komen. Druk op haar **hartje** en ze zal vragen of je een liedje voor haar wilt zingen. Druk op haar **pootjes** om zachtjes met haar te kletsen of om te ontspannen met rustgevende muziek.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik speel en knuffel heel graag,
ik blijf je trouw.
Puppykusjes geef ik,
graag aan jou!

Liedje 2

Ik ben Beau, wat is jouw naam?
Kom, raak mijn neusje maar eens even aan.
Dan krijg jij van mij een kus!
Jij bent zo lief, mijn hartendief!

Liedje 3

Wij zijn vriendjes,
laten we gaan spelen!
Samen met jou is het altijd fijn.
Wij zijn vriendjes voor het leven!

Liedje 4

Er is maar één plekje waar ik wil zijn, veilig in jouw armen.
Heerlijk warm en zacht, kom en aai mijn pluizige vacht.

Liedje 5

Ik ben zo dol op zingen,
op dansen, rennen, springen!
De zon die schijnt, voor jou en mij!
Jij maakt me blij!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Beau de Kus & Knuffelpup** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en verwijder de batterijen.
2. Wacht enkele minuten.
3. Plaats de batterijen terug en zet het speelgoed weer aan.
4. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
5. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
IM-563600-000
Version: 0