

Stap 1: Uitpakken en voorbereiden

1. Haal de VanDijck Wasmachineverhoger voorzichtig uit de verpakking.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn: de basisplaat, verstelbare poten, anti-slip voetjes en schroeven.
3. Plaats de basisplaat op een geschikte locatie waar je je wasmachine wilt verhogen.

Stap 2: Monteren van de poten

1. Schroef de verstelbare poten aan de hoeken van de basisplaat met behulp van de meegeleverde schroeven.
2. Zorg ervoor dat de poten stevig vastzitten, maar draai de schroeven niet te strak aan om beschadiging te voorkomen.

Stap 3: Verstellen van de hoogte

1. Draai de poten naar de gewenste hoogte om je wasmachine op de ideale hoogte te brengen.
2. Zorg ervoor dat alle poten op dezelfde hoogte zijn afgesteld voor maximale stabiliteit.
3. Controleer of de anti-slip voetjes stevig op de poten zijn bevestigd om wegglijden te voorkomen.

Je VanDijck Wasmachineverhoger is nu klaar voor gebruik! Plaats je wasmachine, droger of koelkast stevig op de verhoger en geniet van de voordelen die het biedt.

Belangrijke opmerkingen:

- Zorg ervoor dat je de afmetingen van je apparaat controleert voordat je de poten aanpast. De minimale afmetingen zijn L: 42 cm, B: 42 cm, H: 9 cm en de maximale afmetingen zijn: L: 75 cm, B: 75 cm, H: 12,5 cm.
- Zorg ervoor dat de VanDijck Wasmachineverhoger op een vlakke en stabiele ondergrond staat om optimale stabiliteit te garanderen.
- Raadpleeg de handleiding van je wasmachine, droger of koelkast voor specifieke instructies met betrekking tot de verhoging ervan.
- Het maximale draagvermogen van de VanDijck Wasmachineverhoger is 300 kg. Zorg ervoor dat het gewicht van je apparaat binnen deze limiet valt.

Voor verdere vragen of assistentie kun je contact opnemen met onze klantenservice.