

HANDLEIDING

HORLOGES



VICTORIOUS

Welkom bij Victorious

We wensen je veel plezier toe met je prachtige Victorious uurwerk.

We hebben een samenvatting gemaakt met een handleiding voor elk type model. Als jouw horloge lijkt op de afbeelding van het model, dan weet je dat dit de juiste handleiding is om te volgen.

Mochten er problemen ontstaan of zijn er zaken onduidelijk dan voel je altijd vrij om ons via Bol.com



Paul W. Ditz₁₇




Model 1

Een model met kalenderfunctionaliteit kan eenvoudig gewijzigd worden doormiddel van de kroon.

Stand 0: De basisstand. Geen wijzig mogelijkheden.

Stand 1: Wijzigigen van kalender nu mogelijk

Stand 2: Wijzigen van tijd nu mogelijk




Model 2

Een model met kalenderfunctionaliteit kan eenvoudig gewijzigd worden doormiddel van de kroon.

Stand 0: De basisstand. Geen wijzig mogelijkheden.

Stand 1: Wijzigigen van kalender nu mogelijk

Stand 2: Wijzigen van tijd nu mogelijk




Model 3

Een model met kalenderfunctionaliteit kan eenvoudig gewijzigd worden doormiddel van de kroon.

Stand 0: De basisstand. Geen wijzig mogelijkheden.

Stand 1: Wijzigigen van kalender nu mogelijk

Stand 2: Wijzigen van tijd nu mogelijk



Model 4

Een model met uitgebreide functionaliteiten kan meerdere zaken aanpassen op verschillende plekken.

Timer

A-knop: Druk en timer gaat lopen. Druk nogmaals om op pauze te zetten


B-knop: Reset de timer

Kroon

Stand 0: De basisstand. Geen wijzig mogelijkheden.

Stand 1: Wijzigigen van kalender nu mogelijk

Stand 2: Wijzigen van tijd nu mogelijk



Model 5

Een model met uitgebreide functionaliteiten kan meerdere zaken aanpassen op verschillende plekken.

Timer

A-knop: Druk en timer gaat lopen. Druk nogmaals om op pauze te zetten


B-knop: Reset de timer

Kroon

Stand 0: De basisstand. Geen wijzig mogelijkheden.

Stand 1: Wijzigigen van kalender nu mogelijk

Stand 2: Wijzigen van tijd nu mogelijk





Model 6

Een model met uitgebreide functionaliteiten kan meerdere zaken aanpassen op verschillende plekken.

Knoppen

A knop: wijzigen kalender

B knop: wijzigen kalender


C knop: wijzigen jaar

D knop: wijzigen week

Kroon

Stand 0: De basisstand. Geen wijzig mogelijkheden.

Stand 1: Wijzigigen van tijd nu mogelijk



Model 7

Een model met uitgebreide functionaliteiten kan meerdere zaken aanpassen op verschillende plekken.

Timer

A-knop: Druk en timer gaat lopen. Druk nogmaals om op pauze te zetten


B-knop: Reset de timer

Kroon

Stand 0: De basisstand. Geen wijzig mogelijkheden.

Stand 1: Wijzigingen van kalender nu mogelijk

Stand 2: Wijzigen van tijd nu mogelijk





Waterbestendig horloges

1. Gebruik waterbestendige horloges niet in warm water. Het waterdichte materiaal kan hierdoor scheurtjes gaan krijgen.
2. Meeste waterbestendige horloges zijn spatwaterdicht, dit betekent dat het horloges geen schade zal krijgen door het lopen in de regen en/of direct contact met een kraan. Let wel op met druk (bijv. bij het duiken). Per model zal er expliciet vermeld worden tot hoeveel meter hiermee gedoken kan worden. Niet elk waterbestendig model is geschikt voor druk (duiken).

Vorzorgsmaatregelen mechanische horloges

1. Druk zacht op de kroon na het zetten van de tijd zodat deze weer op stand 0 staat.
2. Tussen 11:00-14:00 update de klok de kalenderdata, pas tussen deze tijd dus niet zelf de kalender aan.
3. Doe geen heet water over het horloge heen
4. Wind het automatisch horloge elke dag kort op
5. Tussen 21:00-02:00 is het beste om geen kalender functionaliteiten van de klok aan te passen omdat het horloge zich dan voorbereidt op de volgende dag, het instellen van de kalender, etc. Deze wordt dan tussen 11:00-14:00 de volgende dag uitgevoerd.



Magnetische velden

1. Het horloge moet niet in contact komen met sterke magnetische velden
2. Een horloge kan magnetisch worden als je deze bijv. op een magneet zet, op een TV legt en/of een oude(re) radio

Als dit gebeurt kan het zijn dat de tijd hierdoor gaat afwijken of bij erg sterke magnetische velden kan het zelfs ervoor zorgen dat het horloge niet meer loopt.