


尺寸：50*100mm,5折页正反印刷，材料：70g双胶

AG220

User Manual



Eng: 1 - 4
NL: 5 - 8

PRODUCT SPECIFICATIONS

- ◆ BT : V4.2
Support: L2CAP/A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP), can receive AUDIO signal and control the AUDIO device.
- ◆ Working distance: 10M
- ◆ SNR: ≥90db
- ◆ Battery: 3.7V 1200mah
- ◆ Normal volume playing time: 3H~4H
- ◆ Speaker driver: φ45mm*2
- ◆ Power: 4Ω/5W *2
- ◆ Frequency response: 120HZ-20KHZ
- ◆ Unit size: 68.8*68.8*160mm
- ◆ Carton meas: 50PCS/CTN
- ◆ Unit weight: 405G
- ◆ Charging: 5V/500MA

PRODUCT FEATURE:

1. International advanced BT chip and circuit design techniques, support all wireless devices.

1


2. With FM function, can search radio station broadcast automatically
3. With Hi-Fi speaker, to make sure the clear and bright sound.
4. Support Micro SD card and USB card, play MP3 format audio.
5. The wireless working distance is 10 meters.
6. With AUX line in, can directly connect the outside devices, for example, tablet PC/TV/ cell phones.
7. Under the BT disconnection mode, device will be auto power-off within half hour.

KEY AND SLOT FUNCTION:

1. DC 5V slot: Use the standard Micro USB V8 charging cable for power charging.
2. TF slot: It can decode and play MP3 format audio when put TF card into the slot.

2

3. USB slot: It can decode and play MP3 format audio when put the USB card into the slot.
4. AUX line in slot: Use the Mini



3

5. head input through outside devices.
5. When play music, Press short for last song, long press to turn down the volume.
6. When play music, press short for next song, long press to turn up the volume.
7. When play music, (USB card/TF card/BT/line in), short press to swith model.
8. Power switch: Press long for power on /power off. In FM mode, press short to search station automatically, press again to stop searching. Under BT mode with mobile paired, when call coming, press short to answer a call hands-free, press again to hand up, press twice to ring up a call.

NOTE: In the FM mode, put in micro charging cable to get better FM radio station.

4

PRODUCT SPECIFICATIES

- ◆ BT: V4.2
Ondersteuning: 2CAP/A 2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP), kan het AUDIO-siginaal ontvangen en het AUDIO-apparaat bedienen.
- ◆ Maximaal bereik: 10M
- ◆ SNR: >90db
- ◆ Batterij: 3.7V 1200mah
- ◆ Speelduur normaal volume: 3H-4H
- ◆ Luidsprekerdriver: 45mm*2
- ◆ Vermogen: 5w * 2
- ◆ Frequentiebereik: 120HZ-20KHZ
- ◆ Afmetingen: 68.8 x 68.8 x 160mm
- ◆ Kartonnen maat: 50PCS/CTN
- ◆ Gewicht: 405G
- ◆ Opladen: 5V/500MA


Producteigenschappen:

1. Internationale geavanceerde BT-chip- en circuitontwerptechniek- en, ondersteunen alle draadloze

5

- apparaten.
2. Met de FM-functie kunt u automatisch zoeken naar radiostations.
3. Met de hifi-luidspreker zorg je voor heldere geluid.
4. Ondersteuning van Micro SD-kaart en USB-kaart, speel audio in MP3-formaat.
5. Het maximale draadloze bereik is 10 meter.
6. Met AUX-lijningang kunt u de externe apparaten rechtstreeks aansluiten, bijvoorbeeld tablet-pc's / tv's / mobiele telefoons.
7. In de BT-ontkoppelingsmodus wordt het apparaat binnen een half uur automatisch uitgeschakeld.

6



Funcities ingangen en knoppen speaker:

1. DC 5V-sleuf: Hier kan de USB oplaadkabel in om de AG220 Speaker op te laden.
2. TF-kaart: Hier kan een TF-kaart ingestopt worden om MP3 Muziek af te kunnen spelen.
3. AUX-ingang: Hier kan een AUX

7

- kabel 3,5mm ingevoerd worden om deze te koppelen aan een ander apparaat.
 4. USB-ingang: het kan audio in MP3-formaat decoderen en afspelen wanneer de USB-kaart in de sleuf wordt geplaatst.
 - 5 & 6. Druk de + of - knop kort in om te wisselen tussen nummers. Druk deze knoppen voor een paar seconden in om het volume aan te passen.
 7. De M toets: Druk de M toets i om te schakelen tussen de verschillende modes die de AG220 beschikt: Bluetooth/Radio/FM.
 8. Aan - en uitschakelen: druk de powerknop een paar seconden in om de AG220 speaker aan of uit te zetten. Druk deze kort in om te pauzeren, druk nogmaals om te hervatten.
- Bellen:
De AG220 moet gekoppeld zijn

8

- met een telefoon via Bluetooth mode.
- Als er een oproep binnenkomt, drukt u kort de toets in om een oproep handsfree te beantwoorden. Druk nogmaals om de oproep te weigeren. Wilt u iemand bellen? Ga naar deze contactpersoon in uw telefoon en druk tweemaal op de aan/uit knop op de box om dit contact te bellen.
- OPMERKING:** Stop een micro-oplaadkabel in de speaker wanneer je de speaker in FM mode wilt gebruiken. Dit zorgt voor een beter signaal en dus betere muziek.



© AG Store
Bovendijk 203
3045PD, Rotterdam
The Netherlands
www.agstore.nl
customerservice@agstore.nl
Designed in The Netherlands