


EzyRoller® DRIFTER PRO

AGE 10+

RECOMMENDED AGE OF CHILD PLUS
TO USE THE EZYROLLER DRIFTER PRO
PPE MUST BE WORN AT ALL TIMES
MAX. LOAD WEIGHT: 220 LBS / 100 KG
MADE IN SUZHOU, JIANGSU, CHINA
هذا المنتج يحتاج الى مراقبة من المشرفين والوالدين

MAX. LOAD
100KG /
220 LBS

MIN. HEIGHT
120CM / 4'




HOW TO USE YOUR EZYROLLER DRIFTER PRO
SIT COMFORTABLY WITH YOUR BACK FIRMLY AGAINST THE SEAT.
PUT YOUR FEET ON THE FRONT BAR AND YOUR HANDS ON THE HANDLE BARS.
PUSH ON YOUR RIGHT OR THE LEFT OR ON THE EZYROLLER DRIFTER PRO
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE

COMMENT FAIRE MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE
ASSEZ VOS PIEDS SUR LE PIED GAI, LE PIED DROIT SUR LE PIED GAUCHE
METTEZ D'ABORD SUR LE PIED GAUCHE, LE PIED DROIT SUR LE PIED GAUCHE
POUSSEZ D'ABORD SUR LE PIED GAUCHE, LE PIED DROIT SUR LE PIED GAUCHE
POUR TOURNER, APPUYEZ PLUS LOIN SUR LE PIED GAUCHE

COMO USAR SU EZYROLLER DRIFTER PRO
SENTENSE COMODAMENTE EN LA ESPALDA FIRME EN EL RESPALDO.
PONGA LOS PIES EN EL BARRA DEL FRENTE Y SUS MANOS EN LAS BARRAS DE MANEJO.
EMPUJE CON EL PIE DE LA DERECHA O EL DE LA IZQUIERDA PARA AVANZAR EL EZYROLLER HACIA DELANTE.
PARA DAR VUELTA, EMPUJE MAS FUERTE CON EL PIE DE LA DERECHA O EL DE LA IZQUIERDA.

UTILIZO DEL EZYROLLER DRIFTER PRO
SEDERSI COMODAMENTE CON LA SCHIENA CONTRO IL SEDILE.
PONGI I PIEDI SULLA BARRA DI FRONTE E POI CON IL SINISTRO O IL DESTRO PIEDE.
EMPIE A SPINGERE SUL PIEDE DESTRO O SINISTRO PER ANDARE INAVANTI.
PER ACCENDERE SPINGERE PIU' FORTE CON IL PIEDE DESTRO O SINISTRO.

GEBRAUCHSAHWEISUNG
SITZEN SIE KOMFORTABEL GEGENUEBER DEM SITZ.
SETZEN SIE DIE FUESSE AUF DEN FUEHRSCHNITTEN.
DREHEN SIE DUEBELER DRUCK AUF DAS RECHTE O DAS LINKE FUESSEN ZU.



WWW.EZYROLLER.COM