

型号：5289中英文说明书

图纸编号：YGH-QM-03-3941

尺寸：65*49mm

版本号：A-0


材质：80g书写纸 正反印刷 风琴折

日期：2022.09.19


Tool Meister Pearl Air Mini



Schema



1. Luchtkwaliteitsindicator
2. Temperatuur
3. Luchtvochtigheid
4. Batterij percentage
5. Batterij-isolatiefolie
(Trek het batterij-isolatiefolie uit voor gebruik.)
6. Metalen installatiesticker



7. Ventilatieopening
(Blokkeer deze niet wanneer u het product installeert en gebruikt.)
8. Plakgebied voor metalen installatiesticker
9. Batterij Klepje

Installatie

- Deze hygrometer kan op elk vlak oppervlak geplaatst worden.
- Geschikt voor alle binnenomgevingen.
- Trek de batterij-isolatiesticker eruit om het product in te schakelen
- Plak de metalen installatiesticker op de achterkant van het product, plak dan het product aan de muur.

Temperatuur

- Bereik: -9,9°C~60°C (14,2°F~140°F)
- Nauwkeurigheid: +1°C (0°C~40°C), +2°C (40°C~60°C)
- Resolutie: 0,1°C
- Vernieuwingsfrequentie: 20 seconden

Let op: Als de temperatuur lager is dan -9,9°C, weergave: LL°C;
Wanneer hoger dan 60°C, weergave: HH°C

Luchtvochtigheid

- Bereik: 10% ~ 99% RH
- Nauwkeurigheid: ± 3% ~ 5% RH
- Resolutie: 1%
- Vernieuwingsfrequentie: 20 seconden


Accu

Als de batterij bijna leeg is verschijnt het batterijpictogram "🔋" om u eraan herinneren de batterij te vervangen


Accu vervangen

1. Open het batterijklepje.
2. Plaats of vervang één CR2032-knoopbatterij in de batterijvak met de juiste polariteit (+) en (-).
3. Sluit het batterijklepje.

Diagram



1. Air Quality indicator
2. Temperature Display
3. Humidity Display
4. Battery Icon
5. Battery Insulation film
(Pull out the battery insulation film before use)
6. Metal Installation Sticker



7. Vent hole
(Please do not block the vent hole when installing and using the product.)
8. Adhesive area for Metal Installation Sticker
9. Battery Cover

Installation

- This hygrometer can be placed on any flat surface.
- Suitable for all indoor environments.
- Pull out the battery insulation sticker in order to turn on the product
- Stick the adhesive pad to the products backside first, then stick the product to the wall.

Temperature

- Range: -9.9°C~60°C (14.2°F~140°F)
- Accuracy: +1°C (0°C~40°C), +2°C (40°C~60°C)
- Resolution: 0.1°C
- Refresh Rate: 30 Seconds

Note: If the temperature is lower than -9.9°C, display: LL°C;
If higher than 60°C, display: HH°C

Humidity

- Range: 10% ~ 99% RH
- Accuracy: ± 3% ~ 5% RH
- Resolution: 1%
- Refresh Rate: 30 Seconds

Battery

When the power is low, the battery icon "🔋" will appear and remind you to replace the battery.

Battery Replacement

1. Open the battery cover.
2. Insert or replace one CR2032 button battery into the battery compartment with correct polarity (+) and (-).
3. Close the battery cover.

Comfort Level

