


CE



MONTAGE HANDLEIDING VOOR:

Mr.Bright One on a Rope hanglamp

Mr.Bright Fun for Two hanglamp

Mr, SuperBright hanglamp

**LET OP: De montage en elektrische installatie mag alleen door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.**

**LET OP: Hang de lamp op een plaats en hoogte buiten bereik van kinderen op !**

1. Schakel de netspanning uit in uw meterkast. Controleer of de spanning er echt af is.



2. Schuif de pendel omlaag. Draai daartoe het snoerklemschroefje aan de onderkant van het plafondkapje los zodat het plafondkapje vrij over het snoer heen kan schuiven.



3. Om de lamp op te hangen bevestigt u eerst het plastic ophangoog van de lamp aan de haak in het plafond. Daarna sluit u de koperdraden die uit het plafond komen aan op het kroonsteentje dat reeds op de lamp is gemonteerd. Blauw sluit aan op blauw, bruin op bruin.



4. Schuif het plafondkapje weer omhoog, strak tegen het plafond. Schroef de snoerklemschroef weer vast.



5. Eindresultaat bepalen.

A. Nu de lamp hangt kunt u de armen en benen buigen in de gewenste stand.

B. Bepaal de hoogte van de lamp bij Mr. Bright One/Fun for Two door Mr. Bright hoger of lager in zijn klimtouw te hangen. En bij Mr. SuperBright door het snoer in de gewenste vorm te buigen.

C. In geval u halogeen- of gloeilampen gebruikt, let op dat deze nergens in contact kom(en)t met het elektra snoer.

D. Schakel de netspanning in de meterkast weer aan en bewonder het resultaat.

**\* Dimmer;**

Mr. Bright gebruikt graag een dimmer. Wanddimmers zijn in alle bouwmarkten te koop. Let op dat er een verschil is tussen dimmers voor LED lampen en dimmers voor halogeen- en gloeilampen.



Hoeft niet geaard te worden



Alleen voor gebruik binnenshuis. In niet-vochtige ruimtes.



Halogeen- en LED lichtbronnen horen bij het chemisch afval.



2 jaar garantie (halogeen/gloeilampen uitgezonderd).