

znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotrebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.

- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič nepohárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali bez dozoru.
- Pred výmenou príslušenstva a súčastok vypnite spotrebič a odpojte ho z prívodu el. energie.
- Ak spotrebič ponecháte bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Je veľmi dôležité udrzovať tento spotrebič vždy čistý, keďže prichádza do styku s potravinami.
- Toto zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti a na podobné účely a smie sa používať, napríklad:
 - V kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
 - Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter.
 - V turistických ubytovniach.
 - Na farmách.
- Nesmie sa používať príslušenstvo iné ako to, ktoré sa dodáva so spotrebičom.

POPIS KOMPONENTOV

- Jednotka motora
- Tlačidlo časovača
- Tlačidlo Start/pause (spustiť/pauza)
- Lopatka
- Poistná svorka
- Mraziaca misa
- Kryt

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Mraziacu misu a miešiacu lopatku umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom. Všetky časti starostlivo opláchnite a usušte.
- Motorovú jednotku utrite vlhkou handričkou.
- Blok motora neponárajte do vody, ani do žiadnej inej tekutiny.
- Blok motor, ani žiaden komponent neumývajte v umývačke riadu.

POUŽÍVANIE

Namrazenie chladiacej nádoby

- Najdôležitejším krokom výroby zmrzliny je zabezpečenie, aby chladiaca nádoba bola riadne namrazená.
- Mraziacu misu dajte do mrazničky a ubezpečte sa, či je teplota v mrazničke aspoň -18 °C.
- Pre ideálne výsledky je treba mraziacu misu umiestniť vzpriamene do zadnej časti mrazničky.
 - Čas potrebný na namrazenie misy (minimálne 8 hodín) bude závisieť na teplote mrazničky.
- Pre kontrolu ideálneho namrazenia odporúčame s mraziacou misou zatriať. Nemali by ste počuť žiadny pohyb kvapaliny medzi stenami misy.
- Tip: Mraziacu misu nechávajte v mrazničke. Tak si budete môcť svoju obľúbenú zmrzlinu urobiť kedykoľvek.

Montáž zariadenia

- Motorovú jednotku držte hlavou dolu a do otvoru vsuňte hriadeľ lopatky.
- Vyberte mraziacu misu z mrazničky a skontrolujte, či je riadne namrazená. Dajte na miesto už namontované veko s motorovou jednotkou a lopatkou.
- Vyberte mraziacu misu z mrazničky a skontrolujte, či je riadne namrazená, umiestnite mraziacu misu do krytu. Umiestnite už namontovanú motorovú jednotku a lopatku na kryt a uistite sa, že poistné svorky uzamknú motorovú jednotku.
- Na nastavenie požadovaného času na prípravu použite tlačidlo časovača.
- Stlačením tlačidla start/pause spotrebič spustíte.
- Ingrediencie nalejte cez plniaci otvor do mraziacej misy.
- PÓZNÁMKA: MÓTOR PRACUJE POMALI A HRKOTANIE JE SPÔSOBENÉ RETARDÉROM NA MOTORE.**
- Poznámka: domáca zmrzlina nebude mať rovnakú konzistenciu ako tvrdá zmrzlina z obchodu. Konzistencia bude mäkšia a krémovejšia. Aby bola zmrzlina tvrdšia, s pomocou gumovej špachtle alebo drevenej varechy vylejte zmrzlinu z mraziacej misy do uzatvorených nádob. Tieto nádoby dajte späť do mrazničky na niekoľko hodín alebo dokiaľ zmrzlina nestvrdne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Mraziacu misu a lopatku môžete umývať v teplej vode a jemnom čistiacom prostriedku. Blok motora môžete čistiť s pomocou navrhenej handričky.
- Žiadne časti nedávajte do umývačky. Motorovú jednotku nikdy neponárajte do vody.
 - Všetky súčasti dôkladne vysušte.
- Mraziacu misu nikdy nedávajte do mrazničky vlhkú.
- Miešiacu lopatku a/ani motor nikdy nedávajte do mrazničky.

RECEPTY

Pudingová vanilková zmrzlina

- 3 vaječné žĺtky
- 50 až 60 gramov kryštálového cukru
- 200 ml polotučného mlieka
- 100 ml tučnej smotany
- niekoľko kvapiek vanilkovej esencie

- Vaječné žĺtky a cukor vymiešajte v sklenenej mise.
- V panvici na omáčku priveďte mlieko do varu, potom nalejte vajíčka.
- Zmes v panvici konštantne miešajte, dokiaľ nezhustne a na zadnej strane varechy sa nevytvorí blanka.
- Zmes nesmie vriet!
- Zamiešajte krém a vanilkovú esenciu.
- Zmes nalejte do mraziacej misy, zatiaľ čo sa lopatka pohybuje.
- Nechajte mraziť do dosiahnutia požadovanej konzistencie.

Malinový mrazený jogurt

- 200 gramov čerstvých malín

- 60 gramov kryštálového cukru
- 250 ml prírodného jogurtu

- Maliny rozmiaždite.
- Aby ste dosiahli hladkú zmes a odstránili semenka, zmes prepasirujte.
- Pridajte cukor a prírodný jogurt a zamiešajte.
- Zmes nalejte do mraziacej misy, zatiaľ čo sa lopatka pohybuje.
- Nechajte mraziť do dosiahnutia požadovanej konzistencie.

Citronový šербet

- 150 citrónovej šťavy
- šťava z 1/2 pomaranča
- 210 gramov granulovaného cukru
- 210 ml vody
- 1 vaječný bielok

- Šťavy, vodu a cukor zamiešajte a zohrejte v panvici.
- Starostlivo miešajte, dokiaľ nezačne vriet a nechajte odstáť 2-3 minúty.
- Nechajte vychladnúť.
- Do panvice pridajte vajíčko a zamiešajte.
- Zmes nalejte do namrazenej mise (zatiaľ čo sa lopatka otáča).

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykľáciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.princesshome.eu!