

Hoe gebruik je een blusdeken?

Wanneer brand ontstaat trek je aan de twee hendels en kun je de deken vliegensvlug over de brand plaatsen waardoor je de zuurstof wegneemt en de brand eenvoudig en veilig blust. Hierbij moet de doek bij de punten worden vastgepakt en om de handen worden gewikkeld. De blusdeken legt je rustig, van je af gericht, op de brandhaard waarbij het de gehele brand dient te bedekken. De brandhaard moet net zo lang bedekt blijven met de deken tot het vuur is gedoofd en ook de hitte is verdwenen. Als een blusdeken wordt gebruikt om brandende kleding op een persoon te doven dan moet de kleding en het lichaamsdeel strak worden gewikkeld in de blusdeken. Let er vooral op dat het vuur niet bij het gezicht kan, door de blusdeken strak bij de hals te bedekken.

EN - For an object in flames

1. Pull handles to remove blanket from the bag.
2. Open blanket fully ensuring the blanket protects your hands. Place over flames to seal fire from air.
3. Switch off heat and leave blanket over fire until cool.

EN - For a person in flames

1. Pull handles to remove blanket from the bag.
4. Open blanket fully ensuring the blanket protects your hands. Wrap around the person to seal fire from air.
5. Seek medical assistance.

DISCARD AFTER USE

F - Pour un objet en flammes

1. Tirez sur les bandes pour retirer la couverture du sac.
2. Ouvrez complètement la couverture en veillant à ce qu'elle protège vos mains. Placer au-dessus des flammes pour isoler le feu de l'air.
3. Éteignez le feu et laissez la couverture sur le feu jusqu'à ce qu'elle refroidisse.

F - Pour une personne en flammes

1. Tirez sur les bandes pour retirer la couverture du sac.
4. Ouvrez complètement la couverture en veillant à ce qu'elle protège vos mains. Enroulez la personne pour sceller le feu de l'air.
5. Demandez une assistance médicale.

JETER APRÈS USAGE


D – Für ein brennendes Objekt

1. Löschdecke an den beiden Bändern nach unten herausziehen.
2. Öffnen Sie die Löschdecke vollständig um sicherzustellen, dass die Löschdecke Ihre Hände schützt. Das brennende Material vollständig bedecken, damit keine Luft mehr an die Flammen kommt.
3. Schalten Sie die Wärmezufuhr aus und bedecken sie das Material bis es abgekühlt ist.

D – Für eine brennende Person

1. Löschdecke an den beiden Bändern nach unten herausziehen.
4. Öffnen Sie die Löschdecke vollständig um sicherzustellen, dass die Löschdecke Ihre Hände schützt. Wickeln Sie die Löschdecke um die brennende Person, damit keine Luft mehr an die Flammen kommt.
5. Alarmieren Sie den Notarzt.

NACH GEBRAUCH ENTSORGEN



WARNING!

Not suitable for deep-frying fires

WARNING!

Nicht geeignet für Frittierfeuer

ATTENTION!

Ne convient pas pour les feux de friteuse