

**AANDACHTIG LEZEN VOOR HET EERSTE  
GEBRUIK**

Bedankt voor je aankoop! De Dino-helm die je zojuist hebt gekocht biedt bescherming op en naast de weg. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je de nieuwe helm draagt, om er zeker van te zijn dat je de helm op de juiste manier gebruikt.

### Bescherming en ventilatie

Dankzij de buitenschaal kan de helm worden beschouwd als een van de lichtste helmen op de markt, terwijl hij tegelijkertijd een uitstekende duurzaamheid en integriteit biedt. De meerdere ventilatieopeningen met luchtkanalen aan de binnenkant voeren lucht door de helm en over het voorhoofd voor maximale koeling.


## Retentiesysteem

Deze helm maakt gebruik van een snelsluiting die je kunt vast- en losgespen zonder de afstelling te veranderen. De riempjes moeten strak en gelijkmatig gespannen zijn. Plaats de helm stevig op je hoofd en maak de gesp vast.

Let op welk bandje los zit, trek het losse bandje aan nadat je de helm hebt afgezet.

Om het kinbandje vast te maken, houd je de gesp met één hand vast. Trek vervolgens het overtollige bandje door. (Zie diagram A).

-2

**DIAGRAM A**



Om het achterste riempje vast te maken, trek je het overvallende riempje 2 aan de achterkant aan. Houd de helm met één hand vast. Houd met de andere hand het riempje vast waar het onder je kin doorgaat. Trek vervolgens van links naar rechts om de lengte van alle vier de bandjes in balans te brengen. (Zie diagram B) De helm moet stevig en horizontaal op je hoofd zitten. (Zie diagram C) Om de voorkant van de helm te laten zakken om je voorhoofd te bedekken, trek je het kinbandje aan en maak je het achterste bandje los. Om de voorkant te verhogen, maak je het kinbandje los en trek je het achterste bandje aan.

Om te controleren of de helm goed vastzit, zet je de helm op en maak je de gesp vast. Open je mond en je moet voelen dat het riempje tegen je kin trekt. Probeer de helm vervolgens aan de voor- of achterkant los te trekken. Als de helm loskomt, verhoog dan de spanning van het riempje.

3

De helm mag niet overmatig naar voren of naar achteren kunnen glijden. Het mag niet mogelijk zijn om de helm af te zetten zonder de gesp los te maken. Pas de strakheid van het maatafstelsysteem aan door de knop met de klok mee te draaien om hem strakker te maken en tegen de klok in om hem losser te maken.

**OPMERKING:** Controleer de afstelling elke keer dat deze helm wordt gedragen.

**DIAGRAM B****DIAGRAM C**

9

blootgesteld aan temperaturen boven 55,5°C. Door het geven van 8 en 16 opdeglussen kunnen dit zeer wettige dagaanvullingen worden. Door deze beschadigde heimen zullen welkengerechtsvormde gebieden hebben waar de textuur beschadiging en ongelijkmatige [Kt, B] beschadiging moet de hem onmiddellijk worden vernietigd en vervangen.

Houd de helm uit de buurt van extreme hitte

Reinig de helm alleen met milde zeep en water. Het gebruik van oplosmiddelen, verf of stickers kan de helm beschadigen en hem onbruikbaar maken bij een ongeval.

Onderhoud van de helm

De helm moet goed passen, anders is de helm  
niet de juiste bescherming. Het is belangrijk dat de helm goed op  
je hoofd past en goed vastzit om maximale bescherming  
te bieden. Het is belangrijk dat de helm draag-  
aangemakkelijk is en voor zover mogelijk  
het alrijd goed past.

**Laatste controle**

9-

**Waarschuwing**

[illegible]

## Belangrijke informatie

deze helm voldoet aan  
EN1078:1997/A1:2005

Lees aandachtig voordat u uw nieuwe helm gebruikt

## Gebriksaanwizing

## Dino Fietshelm

