

Lampe coucher de soleil

LUUME

Article n° 2984

Manuel d'instruction

Veuillez lire ces instructions attentivement et les conserver pour une utilisation future !

Anmerkung:

- Drehen Sie die Beine des Stahls vollständig auseinander, um eine maximale Stabilität zu erreichen.
- Die Abendleuchte kann sich während des Gebrauchs erwärmen.

Wartung

Reinigen Sie die Leuchte mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie sie daraufhin mit einem weichen Tuch trocken. Berühren Sie die Abendleuchte an einem trockenen, kühlen Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Polystyrol, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerschikbaar auf.



Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die grundlegenden europäischen Anforderungen erfüllt, wie sie in den geltenden Richtlinien festgelegt sind.



Recycling hilft, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und die Umweltbelastung zu reduzieren. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, halten Sie sich an die Umweltauflagen Ihres Landes.



Geräte die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen.

Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geeigneten Entsorgung. Entfernen Sie vor dem Entsorgen die Batterie aus dem Artikel.

Remolux B.V.
Network 140-142
1440 WR Pannerd
The Netherlands

Hergestellt in China

Contenu de l'emballage

- Lampe coucher de soleil (18cm)
- Trépied (1,3m)
- Câble USB (1,5 m)

Consignes de sécurité

- Avant toute utilisation, inspectez l'appareil et ses pièces. Ne pas utiliser en cas de dommages.
- Ne pas placer à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, une cuisinière, etc.
- Ne pas placer, stocker ou utiliser le produit à proximité d'eau.
- Placer les pièces électriques à l'abri de l'humidité.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- Ne pas tenter de réparer, de démonter ou de modifier le produit soi-même.

Fonctionnement

- Retirez tout les matériaux d'emballage avant l'utilisation.
- Fixez le trépied en le vissant au niveau de la partie inférieure de la lampe coucher de soleil.
- Connectez le câble USB à une source d'alimentation.
- Allumez ou éteignez la lampe coucher de soleil à l'aide de l'interrupteur en ligne.

Remarque :

- Déplacez complètement les pieds du trépied pour une stabilité maximale. La lampe coucher de soleil peut chauffer en cours d'utilisation.