

vtech®

Handleiding




## Monstertruck Stuntparcours



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Toet Toet Auto's® - Monstertruck Stuntparcours** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ben je klaar om te stuntsen met het **Toet Toet Auto's® - Monstertruck Stuntparcours** van **VTech®**? Lanceer een voertuig naar beneden en maak een sprong over de schans of lanceer een voertuig over de brug. Laat de voertuigen van baan wisselen met de route-wisselaar en steel de show! Iedereen van de baan, want Mason Monstertruck komt eraan!



# INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech®  
Toet Toet Auto's -  
Mason Monstertruck



Eén lanceerder



Eén lanceerder-  
basisstuk



Eén hellingwegdeel A



Eén hellingwegdeel B



Eén hellingwegdeel C



Eén stadion-wand



Eén stadion-  
basisstuk



Twee wegdelen,  
mannelijk/vrouwelijk




Eén vuurboog



Eén lanceer-platform



Eén landingsbaan




Drie S-vormige wegdelen




Eén S-vormig  
wegdeel-basisstuk



Eén schans




Twee steundelen



Twee kruispunten



Eén route-wisselaar



Twee steundelen  
(lang)



Eén brug



Eén bord



Eén bord-basisstuk



Eén eind-wegdeel


- Eén stickervel
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op:** Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


**Losmaken van de verpakkingsslotjes:**



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de monstertruck. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:


[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.








# MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Plaats de stadion-wand in de daarvoor bestemde openingen van het stadion-basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig het S-vormig wegdeel B aan de stadion-wand, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd. Bevestig vervolgens het lanceer-platform aan de stadion wand, zoals hieronder wordt afgebeeld.



2. Bevestig het S-vormig wegdeel A aan het lanceerplatform en aan het S-vormig wegdeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig vervolgens het S-vormig wegdeel C aan het S-vormig wegdeel B zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig hellingwegdeel C aan het S-vormig wegdeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld.



3. Plaats de lanceerder in de daarvoor bestemde openingen van het lanceerder-basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd. Bevestig vervolgens hellingwegdeel B aan het lanceerder-basisstuk en bevestig vervolgens kruispunt B ook aan het hellingwegdeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld.



4. Plaats het bord in het bord-basisstuk en bevestig het bord-basisstuk aan het eind-wegdeel. Bevestig het bord-basisstuk aan kruispunt B en bevestig vervolgens ook hellingwegdeel C aan kruispunt B, zoals hieronder wordt afgebeeld. Plaats de route-wisselaar in de daarvoor bestemde opening van het S-vormig wegdeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld.



5. Plaats beide steundelen (lang) in het S-vormig wegdeel basisstuk. Plaats vervolgens het steundeel A in het steundeel B. Plaats vervolgens steundeel A in de schans, zoals hieronder wordt afgebeeld.




6. Plaats het S-vormig wegdeel C in de daarvoor bestemde opening van het S-vormig wegdeel basisstuk en bevestig vervolgens de schans aan het S-vormig wegdeel C, zoals hieronder wordt afgebeeld.



7. Bevestig één wegdeel mannelijk/vrouwelijk aan kruispunt A. Bevestig vervolgens kruispunt A aan steundeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig de landingsbaan aan kruispunt A, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig één wegdeel mannelijk/vrouwelijk aan de landingsbaan.



8. Plaats de vuurboog in de daarvoor bestemde openingen van hellingwegdeel A en bevestig vervolgens hellingwegdeel A aan kruispunt A en B, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig de brug aan hellingwegdeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld.



Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kunnen de wegdeln verbonden worden aan de verschillende speelsets van de **Toet Toet Auto's®** en **Zoef Zoef Dieren®** collectie (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier!




## FUNCTIES

### Mason Monstertruck

#### 1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Mason Monstertruck** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (  ). Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar (  ).



#### 2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Mason Monstertruck** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichtstoets te drukken óf door het voertuig snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

**Let op:** Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

## Mason Monstertruck


1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Druk op de **knipperende gezichttoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Beweeg het **voertuig** om grappige geluiden te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Het voertuig herkent de Magische Sensors in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over een **Magische Sensor** en zie het lichtje knipperen én hoor vrolijke zinnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.





## Monstertruck Stuntparcours

1. Het **Toet Toet Auto's® - Monstertruck Stuntparcours** bevat vier **Magische Sensors**. De **Toet Toet Auto's** voertuigen (alleen voertuigen met **Magische Sensor** herkenning) reageren op de **Magische Sensors** met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!
2. Gebruik de **lanceerder** om het voertuig op de baan te lanceren.
3. Gebruik het **lanceer-platform** om het voertuig van de helling te laten rijden.
4. Rijd met de monstertruck over de **brug**, deze zal naar beneden gaan zodra de monstertruck er overheen rijdt.





5. Gebruik de **route-wisselaar** om het voertuig van baan te laten wisselen.



## MELODIETJES

1. Take Me Out to the Ball Game
2. Can Can
3. Rije, rije, rije in een wagentje
4. For He's a Jolly Good Fellow
5. Hop Marianneke
6. Row, Row, Row Your Boat

## GEZONGEN LIEDJES

### Liedje 1

Tijd voor actie, ik ga van start!  
Mijn motor brult en ik rijd heel hard!  
Kijk, ik spring heel hoog en ver!  
Ik ben een echte superster!

## Liedje 2

Ik geef graag een coole show!  
Kijk me stunten! Wow! Wow!  
Ik spring graag over alles heen,  
want dat is geen probleem!

## Liedje 3

Toet Toet Auto's.  
Toet Toet Auto's.  
Hallo, ik ben Mason monstertruck.  
Van stunten krijg ik een kick. (Toet, Toet)  
Geen sprong is te hoog en geen stunt te gek!  
Nee, ik heb echt geen schrik! (Toet, Toet)

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als **Mason Monstertruck** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



## **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***

