

MONTAGE TIPS

Aan te raden dat u de punaises gebruikt voor het beste resultaat (alleen op hout, niet op kunststof en aluminium kozijnen). Houdt er rekening mee dat ze bij het verwijderen kleine gaatjes achter laten.

Wilt u uw houten kozijn zo min mogelijk "beschadigen" door gebruik van de punaises, dan is het aan te raden om in ieder geval de bovenzijde van uw hor deluxe met punaises vast te maken en de zijkanten vast te maken met het meegeleverde klittenband.

Montage dubbele hor:

Het is aan te raden de dubbele hor met 2 personen te monteren. Zodra de boven zijde van de hor is gemonteerd en aan de zijkanten de klittenband op het kozijn zijn bevestigd gaat u als volgt te werk. Ga ieder aan één kant staan en begin bovenaan. Controleer duidelijk of de magneten in het midden zijn gesloten.

Liever de hor iets te slap dan te strak, waardoor de hor alsnog open kan waaien. Druk gelijktijdig stukje voor stukje van boven naar beneden de zijkanten van de hor op het klittenband van het kozijn (of desgewenst gelijktijdig de punaises indrukken). Komt de hor te strak of sluiten de magneten niet meer; kunt u beide de zijkanten een stukje naar boven loshalen en vanaf dat punt naar beneden, de zijkanten een stukje meer naar elkaar toe op het kozijn bevestigen.


- Hang de magnetische hor deluxe niet te strak op het kozijn. Als deze te strak hangt zullen de magneten niet voldoende sluiten.
- U begint te allen tijden aan de bovenzijde met de montage, alleen op deze manier kunt u de magnetische hor recht monteren. Als deze niet recht wordt gemonteerd zal de magnetische hor niet juist sluiten. Zorg er dus altijd voor dat de bovenzijde goed horizontaal hangt en dat de naad in het midden van de magneten van boven naar onder goed aansluit.

Montage 1: Gebruik klittenband over gehele lengte en breedte

- Aan de bovenzijde en zijkanten van de hor deluxe is één zijde van het klittenband reeds bevestigd. De andere zijde van het klittenband is meegeleverd op een rol. U kunt de gewenste hoeveelheid klittenband van de rol knippen en over de gehele breedte en lengte op uw kozijn plakken (verwijder eerst de plak strips). Volgt u hierbij goed de contouren van uw kozijn. Daarna kunt u de hor deluxe zelf bevestigen op de reeds aangebrachte klittenband.
- In de hoogte de hor deluxe inkorten is mogelijk (altijd aan de bovenzijde), maar dubbel vouwen is beter. Als camouflage kunt u de meegeleverde ruche gebruiken, deze kunt u dan eveneens aan de bovenzijde bevestigen en overtollige ruche afknippen. Zorg ervoor dat de hor deluxe de vloer niet raakt voor een perfecte sluiting. Eventueel kunt u de magneten ook inkorten met een scherp hobbymes.



Zorg ervoor bij het bevestigen dat de naad in het midden bij de magneten van boven naar onder goed aansluit.



Bevestig het meegeleverde klittenband gelijkmatig op het kozijn, druk stevig aan.



Bevestig de hor op het klittenband op het kozijn.




Druk de hor tegen het klittenband op het kozijn, begin hierbij altijd bovenaan.

Montage 2: Gebruik klittenband stukjes van 10cm om de 30-40cm

- Voor het stevigste resultaat volgt u de instructies van montage 1. Indien u de hor deluxe niet goed sluitend krijgt kunt u ervoor kiezen alleen stukjes klittenband van c.a. 10 cm lang aan de zijkanten op uw kozijn te plakken. Deze kunt u zelf van de klittenband rol knippen. Herhaal dit om de 30 – 40 cm. U kunt dan de geplakte stukjes klittenband wat beter uitlijnen zodat de hor makkelijker sluitend te krijgen is.



Zorg ervoor bij het bevestigen dat de naad in het midden bij de magneten van boven naar onder goed aansluit.



Bevestig de geknipte klittenbandstrips gelijkmatig op het kozijn, druk stevig aan. Gebruik niet minder dan 4 klittenbandstrips aan de bovenzijde, aangezien daar het meeste gewicht aan hangt.



Bevestig de hor op het klittenband op het kozijn.



Druk de hor tegen het klittenband op het kozijn, begin hierbij altijd bovenaan.

REINIGEN EN OPSLAG:

Was zachtjes met de hand en een zachte, niet pluizende doek. Gebruik geen borstel. Laat de hor plat drogen op een vlakke ondergrond, of uit laten hangen. Bewaar het gordijn, na volledige droging, op een droge en donkere plaats.

Just common sense!