



VULPES PETS

ANTI BLAFBAND PRO

HANDLEIDING

INHOUD

1. Basisinformatie	3
2. Product uiterlijk	4
3. Apparatuur & Technische specificaties	5
4. Standen	6
5. Instellingen van de halsband	7 - 9
6. Eerste gebruik	10
7. Veel gestelde vragen	11

BASISINFORMATIE

Trillingen - de halsband heeft impact op de hond door de mechanische trillingen.

Geluidswaarschuwing - de band heeft impact op de hond met een piepgeluid.

Digitaal display - het scherm op het bovenpaneel van de halsband geeft het sensitiviteitsniveau, de sterkte van de vibratie en het batterijniveau weer. U vindt hier ook de huidige stand terug.





Trillingscontactpunten - contacten geïnstalleerd op de halsband waardoor de hond de trillingsimpact ontvangt.

Sensor - een zeer gevoelig onderdeel van de halsband dat het blaffen van de hond herkent en detecteert.



Siliconen contactpuntbeschermers - Deze kunnen helpen om het schuren van de huid van uw hond door direct contact met de trillingscontactpunten, te verminderen.

Gevoeligheid halsband - Het vermogen van de sensor om de trilling van het geblaf van de hond op te vangen. Het aanpassen van het gevoeligheidsniveau beïnvloedt hoe gevoelig de sensor is voor het opvangen van de vibratie van het geblaf van uw hond. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het is voor de sensor om de trilling te detecteren.

Gevoeligheid van de hond - Het vermogen van de hond om de trillingen van de halsband te verwerken en hier goed op te reageren.

- Cijfers van 1 tot 7 worden weergegeven wanneer u het gevoeligheidsniveau afstemt, waarbij 1 - het minimumniveau van de gevoeligheid is en 7 het maximumniveau van de gevoeligheid.
- Tijdens het aanpassen van de instellingen in de gevoeligheidsmodus, staat het rode  pictogram op het display.
- De standaardinstelling is niveau 4.
- Cijfers van 1 tot 5 worden weergegeven wanneer u de trillingskracht aanpast, waarbij 1 het minimumniveau van de trilling is en 5 het maximumniveau van de trilling.
- Tijdens het aanpassen van de instellingen in de vibratiemodus, staat het groene pictogram  op het display.
- Tijdens het aanpassen van de vibratiekracht in de vibratie + geluidsmodus, wordt het blauwe pictogram  op het display weergegeven. De standaardinstelling is niveau 5.
- Tijdens het opladen van de halsband verschijnt het  pictogram op het display. Het geeft het niveau van de opgeladen batterij aan.
- De nieuwste technologie van de processor beschermt de halsband tegen valse detectie.

PRODUCT UITERLIJK



APPARATUUR & TECHNISCHE SPECIFICATIES



USB-Kabel



Testapparaat



Handleiding



Verpakkingsdoos

Technische specificaties

Het werkt in twee modi: Trilling en vibratie + geluidsmodus

- 7 gevoeligheidsniveaus
- 7 niveaus van blafcorrectie in de modus “vibratie”
- 7 niveaus van blafcorrectie in de modus “vibratie + geluid”
- Het is geschikt voor honden variërend in grootte van 3-60KG
- Een verstelbare riem van 5,9 tot 21,65 inch
- 5 vibratieniveaus
- 2 trilmotoren
- Oplaadbare batterij (500mAh)
- Waterbestendig

Let op!

De impact van de halsband kan op elke hond variëren, aangezien elke hond er een ander gevoeligheidsniveau voor heeft. Het hangt ook af van de gevoeligheid, dikte en structuur van de huid, vet en spieren, nerveuze prikkelbaarheid enz. Wij adviseren altijd om op het laagste niveau te beginnen.

STANDEN

Correctielevels van de band in vibratiemodus:

- 1x Blaffen = 0,5 seconde vibratie
- 2x Blaffen = 1 seconde vibratie
- 3x Blaffen = 1,5 seconde vibratie
- 4x Blaffen = 2 seconde vibratie
- 5x Blaffen = 2,5 seconde vibratie
- 6x Blaffen = 3 seconde vibratie
- 7x Blaffen = 4 seconde vibratie
- 8x Blaffen = Slaapmodus, voor de veiligheid van de hond gaat de band nu voor 1 minuut uit.

Correctielevels van de band in vibratie + geluidsmodus:

- 1x Blaffen = 1,6 seconde geluidswaarschuwing, dan 0,5 seconde vibratie
- 2x Blaffen = 2,8 seconde geluidswaarschuwing, dan 1 seconde vibratie
- 3x Blaffen = 5 seconde geluidswaarschuwing, dan 1,5 seconde vibratie
- 4x Blaffen = 5 seconde geluidswaarschuwing, dan 2 seconde vibratie
- 5x Blaffen = 5 seconde geluidswaarschuwing, dan 2,5 seconde vibratie
- 6x Blaffen = 5 seconde geluidswaarschuwing, dan 3 seconde vibratie
- 7x Blaffen = 5 seconde geluidswaarschuwing, dan 3,5 seconde vibratie
- 8x Blaffen = Slaapmodus, voor de veiligheid van de hond gaat de band nu voor 1 minuut uit.

Let op!

1. De halsband gaat consequent naar het volgende correctieniveau en alleen als de hond blijft blaffen. Als de hond gedurende 30 seconden niet blaft, keert de halsband terug naar het eerste correctieniveau
2. Na activering van de "slaapmodus" keert de halsband terug naar het eerste correctieniveau.

INSTELLINGEN VAN DE HALSBAND

Belangrijk! Test de volledige cyclus voordat u de halsband in gebruik neemt!


Stap 1: Siliconen opzetstukjes

Plaats de siliconen contactpuntbeschermers op de vibratiecontactpunten (dit zorgt voor minder irritatie op de huid van de hond)

Stap 2: Aanzetten

Zet de halsband aan door de  knop op de bovenkant van de halsband 5 seconden in te drukken tot dat de digitale display oplicht.


Belangrijk!


Als het  pictogram knippert, is de batterij niet opgeladen. Laad het apparaat op.

Wanneer u de halsband aanzet, is het gevoeligheidsniveau standaard 4, Trilling is 5. Als u na het instellen van het gevoeligheidsniveau binnen 5 seconden geen andere modus kiest, gaat de halsband automatisch naar de modus trillen + geluid.

Stap 3: Test de band

Activeer de band door middel van het meegeleverde testapparaat. Het testapparaat kunt u gebruiken voor het testen van niveau 3 tot niveau 7. Plaats het testapparaat zo dicht mogelijk bij het testgat van de halsband. Zet uw testapparaat aan door middel van de “aan” knop aan de zijkant. Het testapparaat zal een geluid afspelen van een blaffende hond.

Om de volledige cyclus te testen in de modus trilling en geluid ( blauw pictogram op het scherm) moet u het testapparaat ingeschakeld houden tot de volledige cyclus voorbij is en de halsband de slaapmodus activeert (dit gebeurt na de 8e cyclus)


Om de volledige cyclucs van vibratie te testen, kies de modus vibratie door op de  knop te drukken. Het groene icoon zal te zien zijn op uw scherm, gebruik uw testapparaat om de volledige cyclus te doorlopen.

Zoals gezegd kunt u het testapparaat gebruiken voor het testen van niveau 3 tot niveau 7. Dit komt omdat het testapparaat een gemiddeld blafgeluid nabootst.

Om niveau 1 en 2 te testen is een luidere en sterkere blaf nodig. Dit komt vooral voor bij grotere honden wat uitzonderlijk is. Als u het testapparaat wel gebruikt om niveau 1 en 2 te testen, kan het langer duren voor de band is geactiveerd.

Stap 4: Gevoeligheid aanpassen

Druk op  om de gevoeligheid modus te kiezen.

Het rode icoon  zal zichtbaar worden op het scherm.

Druk op de  knop om de gevoeligheid aan te passen tussen niveau 1 - 7.
Hierbij is 1 het minimale niveau en 7 het maximale niveau

Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker de sensor wordt geactiveerd.
Na het uit- en weer aanzetten van de halsband blijven uw instellingen behouden. Als u de gevoeligheid aanpast, worden de cijfers op het digitale display weergegeven. Zo weet u ten alle tijden welk niveau u heeft geselecteerd.

Aanbevolen gevoeligheid op basis van gewicht


MAAT	GEWICHT	GEVOELIGHEID
Klein	3 - 10 Kg	6 - 7
Middel	11 - 30 Kg	5 - 7
Groot	31 - 40 Kg	4 - 5
Zeer groot	+41 Kg	2 - 3

De band instellingen moeten individueel aangepast worden. Wij adviseren om te beginnen op niveau 1 and langzaam stapjes te maken richting niveau 7. Zo vind u het ideale niveau voor u hond. De ideale setting vergroot de efficiëntie dan de band. Zo blijft het gebruik ook prettig voor uw hond.

Stap 5: Vibratie aanpassen**Vibratie modus**


Druk op  om de vibratie modus te kiezen.


Het groene icoon  zal zichtbaar worden op het scherm.

Druk op de  knop om de vibratie aan te passen tussen niveau 1 - 5.
Hierbij is 1 het minimale niveau en 5 het maximale niveau

Vibratie + geluid modus

Druk op  om de vibratie + geluid modus te kiezen.

Het blauwe icoon  zal zichtbaar worden op het scherm.

Druk op de  knop om de vibratie aan te passen tussen niveau 1 - 5.
Hierbij is 1 het minimale niveau en 5 het maximale niveau

De band instellingen moeten individueel aangepast worden. Wij adviseren om te beginnen op niveau 1 and langzaam stapjes te maken richting niveau 5. Zo vind u het ideale niveau voor u hond. De ideale setting vergroot de efficiëntie dan de band. Zo blijft het gebruik ook prettig voor uw hond.

Stap 6: De band omdoen bij de hond

Let op: Het correct plaatsen van de band is cruciaal voor effectief gebruik.

1. Check de batterij

Als het  icoon knippert, is de batterij niet opgeladen. Laad het apparaat op.

2. Positie

Plaats uw hond in een comfortabele houding. Dit vergroot het gemak om de band te plaatsen en zorgt er voor dat u de band perfect kan plaatsen.

3. Omdoen van de band

Plaats de band hoog onder de kaak en trek de band aan. De contactpunten dienen te worden geplaatst in het midden van de nek iets onder de adamsappel.

4. Comfort voor uw hond


Voor het comfort van uw hond, houd rekening met enkele centimeters speling. Zo past de band goed om de nek en houd u rekening met de vacht. Haal de band los en knip het restant af. Om losse stiksels te voorkomen kunt u de kniplijn kort verbranden. Doe dit altijd buiten bereik van uw hond of kinderen.


5. Checken

Laat uw hond wennen aan de band en bekijk of hij irritaties krijgt van de band. Indien dit zo is, kijk of de band niet te strak zit. Als dit wel het geval is, kunt u de maat aanpassen naar gewenste lengte.

Als u de band niet strak genoeg aantrekt, zal er geen contact zijn en dit vermindert de prestaties van de band. Om te controleren of de halsband contact maakt, steekt u uw vinger tussen het uiteinde van de contactpunten en de nek van de hond. De vinger moet goed aansluiten, maar de hond mag geen ademhalingsproblemen krijgen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de vacht rond het contactpunt in te korten voor contact.

EERSTE GEBRUIK


Bij het eerste gebruik adviseren wij om de band 2 - 3 uur te gebruiken. Zo kan u hond wennen aan het dragen van de band en de correctie. Als u de band uit wil zetten, druk op de  knop voor 5 seconden. De display zal automatisch uitgaan.


Zodra u hond gewend is aan de band kunt u de functies inschakelen die het blaffen tegen gaan. Om deze in te schakelen dient u de  knop in te drukken voor 5 seconden. De display zal automatisch aangaan.


Zorg dat de contactpunten direct op de huid zitten van uw hond. Als er vacht tussen zit kan dit het effect verminderen en zorgen voor een minder resultaat. Indien nodig, zorg dat de vacht iets uitgedund is op de plaats van contact. Door middel van de niveaus bepaald u de intensiteit van de vibratie. Let op: Het juiste niveau is bepalend voor het resultaat van de band.

Om het beste resultaat te behalen moet u hond begrijpen waarom hij/zij gecorrigeerd word. U kunt uw hond helpen door uw hond te corrigeren wanneer deze trilt. Doe dit door middel van woorden als “sst”, “Nee” of “Stop”. Hierdoor is er de kans dat u hond het beter begrijpt en dit gedrag minder vaak vertoond.

Gebruik de halsband niet wanneer uw hond onrustig is, constant blaft, springt of onverwachts piept etc. In deze toestand wordt de gevoeligheidsdrempel van uw hond verlaagd en kan hij de impact van de halsband negeren. Dit kan gevolgen hebben voor toekomstig gebruik. Geef uw hond de tijd om gewend te raken aan de band.

Als het  icoon knippert, is de batterij niet opgeladen. Laad het apparaat op. Voor behoud van de batterij zal de band zichzelf na 30 seconden uitschakelen. Voor veilig gebruik adviseren wij om de meegeleverde oplaadkabel te gebruiken.

Tijdens het opladen ziet u de blokjes oplopen in het batterijtje.  Dit betekend dat u batterij aan het opladen is.

Als u batterij volledig is opgeladen ziet u: 

Oplaadtijd: 2.5 uur

Non-stop werktijd in vibratie + geluid mode: 6 - 7 uur

Non-stop werktijd in vibratie mode: 8 - 9 uur

Algemene werktijd: De batterij gaat tot 14 dagen mee met normaal gebruik. De algemene werktijd kan variëren afhankelijk van de specifieke werktijd.

VEEL GESTELDE VRAGEN




Hoe zet ik de halsband aan en uit?

Om de band aan en uit te zetten, druk 5 seconden op de  button. De display gaat vanzelf uit.

Is de halsband waterdicht?

Ja, de halsband is gemaakt voor elk weertype. Dit model is zo ontworpen dat de halsband waterdicht is.

Waarom reageert mijn halsband niet als mijn hond blaft?

Zorg dat uw batterij volledig opgeladen is. Test de halsband of deze werkt door middel van de meegeleverde testapparaat. Als deze werkt, dan adviseren wij om de gevoeligheid omhoog te zetten in niveau. Dit kan door middel van  in te drukken. Vervolgens ziet u  verschijnen. Druk op de  op de gevoeligheid omhoog te zetten in niveau. Check vervolgens of de pasvorm nog okay is.

Waarom reageert mijn halsband niet op het 1e gevoeligheidsniveau met het testapparaat?

Onthoud dat het testapparaat gemaakt is om de niveaus 3 tot 7 te testen. Het testapparaat bootst de gemiddelde blaf na. Om niveau 1 en 2 te testen dient de blaf harder te zijn. Dit komt echter zelden voor en alleen bij zeer grote honden.

Service & Garantie

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Pets® Anit Blafband PRO. Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product. Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar vulpesshipment@gmail.com wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.