

**Dank u voor uw aankoop bij Parya, veel plezier met uw product!**

Lees de volgende instructies voor u het product in gebruik neemt. Gelieve deze instructies te bewaren en de aanbevelingen op te volgen, aangezien niet-naleving van de instructies het leven of de gezondheid in gevaar kan brengen.

**Belangrijk: BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!**

- Lees deze handleiding volledig voor gebruik en volg alle instructies in de handleiding.
- Gebruik het product niet als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

**SPECIFICATIE**

- afmeting: 180/130 cm
- materiaal: beide zijden zijn flanel, de binnenkant is van polyester
- vermogen: 85W
- spanning: 220V ~ 50Hz- regelaar: een van de 6 warmte-instellingsregelaars met instelbare timer
- stekker en kabel: 2-polige VDE stekker, ca. 1,5 m stroomkabel 0,5 m aansluitkabel voor afstandsbediening
- connector: Afneembare connector, mogelijkheid tot wassen in de wasmachine, randen: randfuncties: oververhittingsbeveiliging, snelle verwarming, temperatuurthermostaat
- -gewicht: 1,75 kg gewicht met verpakking: 1,9 kg

**RECOMMANDATIES:**

1. De deken moet direct op het matras worden gelegd, met het netsnoer in de buurt van het kussen. De matrashoes moet over de deken worden gelegd.
2. Voor het beste effect, zorg ervoor dat de deken is afgestemd op de grootte van de matras.
3. Bevestig de elektrische deken aan het matras.
4. Een goed gekozen grootte van de deken zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling over het gehele oppervlak.
5. Zodra de deken stevig aan de matras is bevestigd, steekt u de stekker in een stroombron.
6. Het wordt aanbevolen om de deken een half uur voor het slapen gaan op een hoger vermogen te zetten.

### **DE DEKEN KLAAR MAKEN VOOR GEBRUIK**

1. Leg een deken over het matras, waarbij u ruimte over laat voor het kussen en de snoeren langs de rand van het kussen leidt.
2. De deken moet stevig aan de matras worden bevestigd met een touwtje (niet meegeleverd).
3. De deken mag alleen worden gebruikt met de originele controller.
4. Alleen gebruiken als matras topper.

### **BESCHERMING TEGEN OVERVERHITTING:**

Alle elektrische dekens zijn uitgerust met een systeem om oververhitting te voorkomen. Het biedt bescherming tegen een te hoge temperatuur en schade aan onderdelen door de stroomtoevoer naar het verwarmingselement te onderbreken voordat er gevaar voor oververhitting ontstaat. **Waarschuwing!** Controleer dagelijks of de deken plat ligt en beveiligd is tegen spontaan inschakelen.

### **BELANGRIJK:**

1. Gebruik de deken alleen op een matras.
2. Het gebruik van een deken op een verstelbaar bed wordt afgeraden.
3. Zorg ervoor dat het verwarmingsgedeelte aan alle zijden niet over de rand van de matras hangt, bevestigingen dienen correct gebruikt te worden.
4. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of gehandicapten zonder toezicht.
5. Langdurig gebruik op hoge instellingen kan de huid verbranden.
6. Plaats de deken niet over de rand van het bed.
7. Niet gebruiken met overlappende randen.
8. Houd de regelaar uit de buurt van het open raam.
9. Spelden mogen niet worden gebruikt om de deken te bevestigen, omdat deze de elektrische kabels kunnen beschadigen.
10. Zorg ervoor dat de deken wordt voorzien van de juiste spanning.
11. Zet de stroom niet aan als de deken opgevouwen of nat is.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de deken niet wordt gebruikt.
13. Tijdens het gebruik moet de deken plat worden gelegd, de toestand van de deken moet periodiek worden gecontroleerd.
14. Laat geen zware voorwerpen op de deken liggen tijdens het gebruik.
15. Strijken is niet toegestaan.
16. Personen die lijden aan incontinentie mogen geen elektrische dekens gebruiken.
17. Als u een onregelmatigheid of defect in het gebruik van de deken waarneemt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg de fabrikant. Malatec.

18. De deken moet worden gecontroleerd op slijtage van de deken zelf, correcte werking van de controller en het netsnoer. Contacteer de leverancier voor reparatie.
19. De deken mag niet worden gebruikt op of onder een waterbed.
20. U kunt lichtflitsen opmerken door de instellingen van uw regelaar te wijzigen. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door koperen elementen die met elkaar in contact komen. Het is NIET gevaarlijk.
21. De deken moet netjes worden opgeborgen, maar niet te strak opgevouwen. Er mag niets op de deken liggen om ernstige buigingen te voorkomen.
22. Vermijd knikken in het koord.
23. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
24. **WAARSCHUWING!** Het apparaat bevat geen onderdelen voor zelfreparatie. Bij ongeoorloofde wijzigingen vervalt de garantie. Het apparaat moet naar de plaats van aankoop worden teruggestuurd voor vervanging of garantieservice.

#### **REINIGING EN ONDERHOUD:**

Procedure bij plaatselijke verontreiniging: schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Veeg de vuile plek voorzichtig schoon met een spons en een mild schoonmaakmiddel. Knijp het gereinigde deel van de deken lichtjes uit tussen twee handdoeken om het overtollige water te absorberen en leg het plat te drogen. Dekens mogen niet worden opgehangen om te drogen. Niet gebruiken voordat ze volledig droog zijn.

#### **INFORMATIE OVER BATTERIJEN EN ACCU'S**

- Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar batterijen/accu's niet op gemakkelijk toegankelijke plaatsen, aangezien er een risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Raadpleeg in geval van inslikken zo spoedig mogelijk een arts.
- Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid, dus gebruik altijd geschikte beschermende handschoenen als u ze aanraakt.
- Batterijen/accu's mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of in het vuur worden gegooid. Er bestaat explosiegevaar!
- Normale wegwerpbatterijen mogen niet worden opgeladen omdat er explosiegevaar bestaat! Laad alleen de daarvoor bestemde batterijen op met de daarvoor bestemde lader.
- Batterijen / oplaadbare batterijen moeten altijd met de juiste polariteit worden geplaatst (plus / + en min / -)