



English

Fold the parasol if this if he is not used. Always fold the parasol in case of wind.

Deutsch

Falten Sie den Sonnenschirm, wenn dies, wenn er ist nicht benutzt. Klappen Sie den Sonnenschirm bei Wind immer zusammen.

Français

Pliez le parasol si ce s'il. N'est pas utilisé. Pliez toujours le parasol en cas de vent.

Nederlands

Klap de parasol in als deze als hij niet wordt gebruikt. Klap de parasol bij wind altijd in.