


MANUAL

Masturbator




PURE *Pleasure*

Producthandleiding

Vooraanzicht

Frequentie-digitale weergave: Bij het wisselen van de telescopische rotatiefunctie toont het linkercijfer de huidige zuigfrequentie en het rechtercijfer de huidige stoot- en rotatiefrequentie




Houd de knop 1,5 seconden ingedrukt om het apparaat in- of uit te schakelen.

Druk op de telescopische knop om de frequentie van de telescopische rotatie te wisselen. Houd ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.


Druk op de zuigknop om de frequentie te wisselen. Houd ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Bovenkant



USB-C-oplaadpoort voor het opladen van het apparaat.

Onderkant



3D TPE-kanaal voor een realistische en comfortabele stimulatie.

Oplaad instructies


- 1 Dit product wordt opgeladen via een USB-voeding.
Ingangsspanning: 3,7V, ingangsstroom: 1150mA.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op een USB-voedingsadapter (niet inbegrepen) of een USB-poort. U kunt elke USB-voedingsadapter gebruiken om op te laden.
- 3 Gebruik een oplader die overeenkomt met de gespecificeerde parameters om schade aan de batterij of het product te voorkomen en de levensduur niet te verkorten.
- 4 Om de levensduur van de batterij te verlengen en een goed resultaat te garanderen, raden wij aan het apparaat op te laden voordat de werking merkbaar verzwakt.

Reinigen en opbergen



1

Verwijder de dop aan de onderkant en haal TPE-onderdeel uit de dop.



2

Verwijder de dop aan de onderkant en haal TPE-onderdeel uit de dop.



3

Haal TPE-onderdeel uit de transparante huls.



4


Reinig beide TPE-onderdelen met water en laat ze volledig drogen.

5

Plaats TPE-onderdelen na het drogen weer terug en zet het apparaat weer in elkaar.

Let op: Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadpoort tijdens gebruik en reiniging altijd schoon en volledig droog blijft.

Reinigen en opbergen



- 1 Als er glijmiddel of vuil op het product zit, veeg dit dan schoon met een zachte, licht vochtige en goed uitgewrongen doek. Gebruik eventueel een milde zeep.
- 2 De behuizing van het product is niet waterdicht. Spoel deze daarom niet af onder stromend water.
- 3 Reinig het product niet met heet water en kook het niet uit.
- 4 Gebruik geen banaanolie, benzeen, alcohol of andere oplosmiddelen. Deze kunnen vervorming of verkleuring van het product veroorzaken.
- 5 Het wordt aanbevolen om talkpoeder op het TPE-onderdeel aan te brengen om de levensduur ervan te verlengen.

Belangrijk

- 1 Gebruik het apparaat alleen wanneer het volledig droog is. Gebruik van het apparaat terwijl het nog vochtig of nat is, kan beschadiging of een defect veroorzaken.
- 2 Let op oververhitting. Het apparaat kan bij langdurig gebruik warm worden. Stop het gebruik wanneer het apparaat ongewoon warm aanvoelt en laat het volledig afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt, om beschadiging te voorkomen.

Gebruiksvoorwaarden

De Pure Pleasure Masturbator is ontworpen voor persoonlijk genot. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Gezondheid & Veiligheid

- Dit is geen medisch hulpmiddel. Raadpleeg een arts bij gezondheidsklachten.
- Niet gebruiken bij hartproblemen, epilepsie, zwangerschap of bij medische implantaten zonder professioneel advies.
- Vermijd gebruik op geïrriteerde huid of open wonden. Stop direct bij ongemak.

Hygiëne & Onderhoud

- Reinig voor en na gebruik met milde zeep en water of een speciale toy cleaner.
- Alleen voor persoonlijk gebruik – delen kan het risico op infecties verhogen.
- Bewaar op een droge, koele plaats, uit direct zonlicht.
- Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis om materiaalbeschadiging te voorkomen.

Gebruik & Veiligheid

- Alleen voor volwassenen (18+). Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of kalmerende middelen.
- Stop onmiddellijk bij pijn, gevoelloosheid of irritatie.
- Vermijd overmatig of langdurig gebruik.

Opladen & Batterijveiligheid

- Opladen uitsluitend met meegeleverde USB-kabel en een compatibele adapter (5V, 1A).
- Nooit opladen in vochtige of natte omstandigheden.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen en voorkom overladen.
- Correct afvoeren – bevat een niet-vervangbare lithiumbatterij.

Waterdicht gebruik

- Het apparaat is niet volledig waterdicht; dompel het niet onder in water.
- Reinig de sleeve apart en zorg dat alle onderdelen volledig droog zijn voor montage.

Aansprakelijkheid & Garantie

- Gebruik op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik of schade.
- Garantie dekt fabricagefouten bij normaal gebruik. Schade door onjuiste reiniging of overladen valt niet onder de garantie.

Privacy & Discretie


- Verpakt en verzonden in discrete verpakking om uw privacy te beschermen.

Door de Pure Pleasure Masturbator te gebruiken, bevestigt u dat u deze disclaimer hebt gelezen en begrepen. Geniet verantwoord!

Product Manual

Front View

Digital frequency display:
When switching the
telescopic rotation
function, the left digit
shows the current suction
frequency and the right
digit shows the current
thrust and rotation
frequency.




Press and hold the
button for 1.5 seconds to
turn the device on or off.

Press the telescopic
button to switch the
frequency of the
telescopic rotation. Press
and hold to turn the
device off.


Press the suction button
to switch the suction
frequency. Press and
hold to turn the device
off.

Top



USB-C charging port
For charging the device.

Bottom



3D TPE channel
For realistic and
comfortable stimulation.

Charging Instructions

- 1 This product is charged via a USB power supply. Input voltage: 3.7V, input current: 1150mA.
- 2 Connect the USB cable to a USB power adapter (not included) or a USB port. You can use any USB power adapter to charge the device.
- 3 Use a charger that matches the specified parameters to prevent damage to the battery or the product and to avoid shortening its lifespan.
- 4 To extend the battery life and ensure optimal performance, we recommend charging the device before its operation becomes noticeably weaker.

Cleaning & Storage



1

Remove the bottom cap and take the TPE part out of the cap.



2

Remove the bottom cap and take the TPE part out of the cap.



3

Remove the TPE part from the transparent sleeve.



4


Clean both TPE parts with water and let them dry completely.

5

After drying, place the TPE parts back and reassemble the device.

Note: Make sure the USB-C charging port always remains clean and completely dry during use and cleaning.

Cleaning & Storage



- 1 If lubricant or dirt gets on the product, wipe it clean with a soft, slightly damp, and well-wrung cloth. If necessary, use a mild soap.
- 2 The housing of the product is not waterproof. Therefore, do not rinse it under running water.
- 3 Do not clean the product with hot water and do not boil it.
- 4 Do not use banana oil, benzene, alcohol, or other solvents. These may cause deformation or discoloration of the product.
- 5 It is recommended to apply talcum powder to the TPE part to extend its lifespan.

Important

- 1 Only use the device when it is completely dry. Using the device while it is still damp or wet may cause damage or malfunction.
- 2 Be aware of overheating. The device may become warm during prolonged use. Stop using it if it feels unusually warm and allow it to cool down completely before using it again to prevent damage.

Terms of Use

The Pure Pleasure Masturbator is designed for personal pleasure. By using this product, you agree to the following terms and conditions:

Health & Safety

- This product is not a medical device. Consult a doctor if you have any health concerns.
- Do not use if you have heart problems, epilepsy, are pregnant, or have medical implants without professional medical advice.
- Avoid use on irritated skin or open wounds. Stop immediately if you experience discomfort.

Hygiene & Maintenance

- Clean before and after use with mild soap and water or a suitable toy cleaner.
- For personal use only. Sharing may increase the risk of infection.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Use water-based lubricant only to prevent damage to the material.

Use & Safety

- For adults only (18+). Keep out of reach of children.
- Do not use while under the influence of alcohol, drugs, or sedatives.
- Stop use immediately if you experience pain, numbness, or irritation.
- Avoid excessive or prolonged use.

Charging & Battery Safety

- Charge only with the supplied USB cable and a compatible adapter (5V, 1A).
- Never charge in damp or wet conditions.
- Do not leave the device unattended while charging and avoid overcharging.
- Dispose of the product responsibly. It contains a non-replaceable lithium battery.

Water Resistance

- The device is not fully waterproof. Do not immerse it in water.
- Clean the sleeve separately and ensure all parts are completely dry before reassembly.

Liability & Warranty

- Use at your own risk. We are not responsible for damage resulting from improper use.
- The warranty covers manufacturing defects under normal use. Damage caused by improper cleaning or overcharging is not covered by the warranty.

Privacy & Discretion

- Packaged and shipped discreetly to protect your privacy.

By using the Pure Pleasure Masturbator, you confirm that you have read and understood this disclaimer. Enjoy responsibly!