


LUVION®

ELEPHANT HUMIDIFIER



NL	Handleiding & Veiligheidsinstructies	2
EN	Manual & Safety Instructions	8
FR	Manuel d'utilisation & Consignes de sécurité	14
DE	Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise	20

NL Hartelijk dank voor de aanschaf van de LUVION® Elephant Humidifier. Deze handleiding voorziet in alle informatie om uw LUVION® product snel in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging.

EN Thank you for purchasing the LUVION® Elephant Humidifier. With this instruction manual you have all the information to quickly start using your LUVION® product. Please preserve this guide for further reference.

FR Merci d'avoir acheté le LUVION® Elephant Humidifier. Avec ce manuel d'utilisation, vous disposez de toutes les informations pour commencer à utiliser rapidement votre produit LUVION®. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für den LUVION® Elephant Humidifier entschieden haben. Mit dieser Bedienungsanleitung verfügen Sie über alle Informationen, um Ihren LUVION® produkt schnell in Betrieb zu nehmen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond, minstens 60 cm boven de vloer en 10 cm van de muur verwijderd. Plaats het niet direct op houten meubels zonder waterdichte behandeling om wateroverloop en mogelijke schade te voorkomen.

Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger is uitgeschakeld en losgekoppeld van het stopcontact voordat u deze installeert, reinigt of onderhoudt.

Houd de luchtbevochtiger buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Plaats de luchtbevochtiger in een open, vrije ruimte zodat de mist zich vrij kan verspreiden. Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten, vooral die gevoelig zijn voor water, om ongelukken te voorkomen.

Leeg en reinig het waterreservoir wanneer de luchtbevochtiger niet in gebruik is.

Probeer het product niet uit elkaar te halen om schade aan het circuit of persoonlijk letsel te voorkomen.


Vul water direct in het waterreservoir en niet in de basis. Zorg ervoor dat er geen kleine voorwerpen in het reservoir zitten, omdat deze de afvoer kunnen blokkeren en lekken kunnen veroorzaken.

Als u essentiële oliën gebruikt, voeg deze dan voorzichtig toe aan het waterreservoir en vermijd overmatig gebruik. Reinig het waterreservoir en de binnenkant van de basis regelmatig om een goede werking en hygiëne te garanderen.


Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Dit is geen speelgoed.

Probeer de luchtbevochtiger niet te vullen met water via de mistbuis.




PRODUCTOVERZICHT




TECHNISCHE SPECIFICATIES


Ingang: AC100-240V ~ 50/60Hz 0,5A
Uitgang: DC24V, 0,65A
Nominiaal vermogen: 18W
Inhoud waterreservoir: 3,8L
Afmetingen: 276,2 x 169,4 x 257,5 mm
Dekoppervlakte: 30 m²




Stap 1: Verwijder de bovenklep.




Stap 2: Verwijder het waterreservoir.




Stap 3: Vul de tank met water en bij voorkeur aroma-olie.




Stap 4: Plaats het waterreservoir terug.



Stap 5: Plaats de bovenklep terug.



Stap 6: Sluit de stekker aan.



Power:

1e aanraking: Zet de mist aan; het witte indicatielampje gaat branden en het mistniveau blijft hetzelfde als de laatste instelling.

2e aanraking: Zet de luchtbevochtiger uit.

Stel lichtkleur en slaapmodus in:

Stel lichtkleur en slaapmodus in:

1e aanraking: Het LED-licht zal continu van kleur veranderen.

2e aanraking: Zet het apparaat vast op de weergegeven lichtkleur.

3e aanraking: Zet het LED-licht uit en ga naar de SLAAPMODUS; alle indicatoren gaan uit behalve degene boven de Light & Sleep-knop.

4e aanraking: Verlaat de SLAAPMODUS; de indicator boven de Light & Sleep-knop gaat uit, en andere indicatoren worden hersteld.

Mist:

Raak de MIST-KNOP aan om de nevelniveaus te wijzigen van laag niveau (L), midden niveau (M) naar hoog niveau (H).


Timer: (2u /4u/ 8u)

1e aanraking: Zet de timer op 2 uur.


2e aanraking: Zet de timer op 4 uur.

3e aanraking: Zet de timer op 8 uur.

4e aanraking: Zet de timer uit.



Stap 1: Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder vervolgens de bovenklep en het waterreservoir.



Stap 2: Leeg het water uit het waterreservoir en de basisunit, verwijder vervolgens eventueel bezinsel of vuil. Maak schoon en droog met een zachte, schone doek of tissue.

HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U HET APPARAAT REINIGT.

Binnenkant van de Basisunit:

Giet overtollig water uit de unit. Reinig het interieur met vers water, gebruik een reinigingsborstel en een zachte doek indien nodig. Dompel de basis niet onder in water.

Waterreservoir

Verwijder de bovenklep en maak het waterreservoir leeg. Reinig de binnenkant van het reservoir met vers water en een zachte borstel.

Buitenoppervlak van de Unit:

Veeg het oppervlak van de unit schoon met een zachte, vochtige doek indien nodig. Als u tijdens het gebruik waterophoping opmerkt, verlaag dan het vochtigheidsniveau en droog het buitenoppervlak met een doek.

Dieptereiniging en Ontkalking:

Omdat de waterkwaliteit kan variëren, kan het nodig zijn om wekelijks of om de twee weken schoon te maken en kalkaanslag te verwijderen om optimale prestaties te behouden. Als kalkaanslag moeilijk te verwijderen is met een borstel, volg dan deze stappen:

Meng in een kopje 1 theelepel witte azijn met 1 theelepel water.

Laat de oplossing 5 minuten staan.

Giet het mengsel in de basis en reinig alle binnenoppervlakken met een zachte doek of borstel om de kalkaanslag te verwijderen.

Controleer de mistuitlaat en mistbuis in het waterreservoir. Reinig indien nodig.

Spoel de basis grondig met water om resterende kalkaanslag en overgebleven azijnoplossing te verwijderen.

OPSLAG:

Volg de reinigings- en ontkalkingsinstructies voordat u de luchtbevochtiger voor een langere periode opbergt.

Droog de luchtbevochtiger volledig voordat u deze opbergt. Bewaar de unit niet met water in de basis of het waterreservoir.

Verpak het apparaat in de originele doos en bewaar het op een koele, droge plek.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
Er komt geen mist uit	Niet genoeg water: Vul het waterreservoir bij.
	De luchtvochtigheid heeft de ingestelde waarde bereikt.
Abnormale mist	Reinig de luchtbevochtiger, vooral de luchttuitlaat en de transducer.
De luchtbevochtiger maakt een hard of ongewoon geluid	Zorg ervoor dat het waterreservoir goed op zijn plaats zit.
	Zet de luchtbevochtiger op een vlakke, horizontale ondergrond.
Het waterreservoir heeft een slechte geur	Slechte onderhoud of vuil water: Reinig het product grondig en vul het bij met vers water.
Het apparaat werkt niet	Niet genoeg water: Vul het waterreservoir met voldoende water.
	De adapter is niet goed aangesloten: Controleer en sluit hem opnieuw aan.
De mist lekt eruit	Zorg ervoor dat de bovenklep goed gesloten is.
Geen reactie bij het aanraken van de knop:	Zorg ervoor dat de stroom aanstaat en raak de knop opnieuw aan.



SAFETY INSTRUCTION

Place the device on a flat surface, at least 60 cm above the floor and 10 cm away from the wall. Do not place it directly on wooden furniture without waterproof treatment to prevent water overflow and potential damage. Ensure the humidifier is turned off and unplugged from the electrical outlet before installation, cleaning, or maintenance.

Keep the humidifier out of reach of children and pets.

Place the humidifier in an open, clear space to allow the mist to spread freely. Keep it away from appliances, especially those sensitive to water, to avoid accidents.

Empty and clean the water tank when the humidifier is not in use.

Do not attempt to disassemble the product to prevent circuit damage or personal injury.

Add water directly to the water tank, not the base. Ensure there are no small objects inside the tank, as they may obstruct the drain and cause leaks.


If using essential oils, add them to the water tank carefully and avoid adding excessive amounts.

Clean the water tank and the inside of the base regularly to ensure proper function and hygiene.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This is not a toy.



Do not attempt to fill the humidifier with water through the mist tube.


PRODUCT OVERVIEW




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input: AC100-240V ~ 50/60Hz .5A
Output: DC24V, 0.65A
Rated power: 18W
Water tank volume: 3.8L
Dimension: 276.2x169.4x 257.5mm
Coverage Area: 30m²


INSTRUCTIONS




Step 1: Remove the top cover




Step 2: Remove the water tank




Step 3: Fill the tank with water and your preferred aroma oil




Step 4: Place the water tank back



Step 5: Place the top cover back



Step 6: Connect the power plug



Power:

1st touch: Turn on the mist; the white indicator will light up, and the mist level will remain the same as the last setting.
2nd touch: Turn off the humidifier.

Set Light Color and Sleep Mode:


1st touch: The LED light will change colors continuously.
2nd touch: Lock the unit to the displayed light color.
3rd touch: Turn off the LED light and enter SLEEP mode; all indicators will turn off except for the one above the Light & Sleep button.
4th touch: Exit SLEEP mode; the indicator above the Light & Sleep button will turn off, and other indicators will be restored.

Mist:


Touch the MIST BUTTON to change mist levels from Low level (L), Medium level (M) to High level (H).

Timer: (2h /4h/ 8h)

1st touch: Set timer for 2 hours.
2nd touch: Set timer for 4 hours.
3rd touch: Set timer for 8 hours.
4th touch: Turn off the timer.



Step 1: Turn off the device and unplug it from the electrical outlet. Then, remove the top cover and water tank.



Step 2: Empty the water from the water tank and main body, then remove any sediment or dirt. Wipe clean and dry with a soft, clean cloth or tissue.

ALWAYS UNPLUG THE UNIT BEFORE CLEANING.

Inside the Base of the Unit:

Pour any excess water out of the unit. Clean the interior with fresh water, using a cleaning brush and soft cloth as needed. Do not submerge the base in water.

Water Tank:

Remove the top cover and empty the water tank. Clean the inside of the tank with fresh water and a soft bristle brush.

Outer Surface of the Unit:

Wipe the surface of the unit with a soft, damp cloth as needed. If you notice any water accumulation during usage, reduce the humidity level and dry the outer surface with a cloth.

Deeper Cleaning & Descaling:

Since water content varies, cleaning and scale removal may be necessary weekly or every other week to maintain optimal performance. If scale becomes difficult to remove with a brush, follow these steps:

In a cup, mix 1 tsp of white vinegar and 1 tsp of water.

Let the solution sit for 5 minutes.

Pour the mixture into the base and clean all interior surfaces with a soft cloth or brush to help remove the scale.

Check the mist outlet and mist tube in the water tank. Clean as needed.

Rinse the base thoroughly with water to remove any remaining scale and leftover vinegar solution.

STORAGE:

Follow the cleaning and descaling instructions before storing the humidifier for a long period.
Dry the humidifier completely before storing. Do not store with water inside the base or water tank.
Pack the unit in its original box and store it in a cool, dry location.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
No mist comes out	Not enough water left: Refill the water tank.
	The humidity has reached the set value.
Abnormal mist	Clean the humidifier, especially the air outlet and transducer.
Humidifier makes a loud or unusual noise	Make sure the water tank is properly in place.
	Place the humidifier on a flat, level surface.
The water tank has a bad smell	Poor maintenance or dirty water: Clean the product thoroughly and refill it with fresh water.
The device can't work	Not enough water: Fill the water tank with sufficient water.
	The adapter is not connected properly: Check and reconnect it.
The mist leaks out	Make sure the top cover is firmly closed.
No reaction when touching the button	Make sure that the power is on, then touch the button again.

Placez l'appareil sur une surface plane, à au moins 60 cm du sol et à 10 cm du mur. Ne le placez pas directement sur du mobilier en bois sans traitement étanche pour éviter les débordements d'eau et les éventuels dommages. Assurez-vous que l'humidificateur est éteint et débranché de la prise électrique avant l'installation, le nettoyage ou l'entretien.

Gardez l'humidificateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Placez l'humidificateur dans un espace ouvert et dégagé pour permettre à la brume de se diffuser librement.

Éloignez-le des appareils, en particulier ceux sensibles à l'eau, pour éviter les accidents.

Videz et nettoyez le réservoir d'eau lorsque l'humidificateur n'est pas utilisé.

Ne tentez pas de démonter le produit pour éviter d'endommager le circuit ou de causer des blessures.

Ajoutez de l'eau directement dans le réservoir, pas dans la base. Assurez-vous qu'il n'y a pas de petits objets dans le réservoir, car ils pourraient obstruer le drain et provoquer des fuites.


Si vous utilisez des huiles essentielles, ajoutez-les soigneusement dans le réservoir d'eau et évitez d'ajouter des quantités excessives.

Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau et l'intérieur de la base pour garantir un bon fonctionnement et une hygiène optimale.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.


Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ce n'est pas un jouet.




Ne tentez pas de remplir l'humidificateur avec de l'eau par le tube de brume.

APERÇU DU PRODUIT




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Entrée : AC100-240V ~ 50/60Hz 0,5A
Sortie : DC24V, 0,65A
Puissance nominale : 18W
Volume du réservoir d'eau : 3,8L
Dimensions : 276,2 x 169,4 x 257,5 mm
Surface de couverture : 30 m²




Étape 1 : Retirer le couvercle supérieur




Étape 2 : Retirer le réservoir d'eau




Étape 3 : Remplissez le réservoir avec de l'eau et votre huile aromatique préférée.




Étape 4 : Remettre le réservoir d'eau en place



Étape 5 : Remettre le couvercle supérieur en place



Étape 6 : Brancher la prise d'alimentation



Alimentation:

1ère touche : Allumez la brume ; l'indicateur blanc s'allumera, et le niveau de brume restera le même que le dernier réglage.
2ème touche : Éteignez l'humidificateur.

Réglage de la couleur de la lumière et du mode SLEEP :


1ère touche : La lumière LED changera de couleurs en continu.
2ème touche : Verrouillez l'appareil sur la couleur de lumière affichée.
3ème touche : Éteignez la lumière LED et entrez en mode SLEEP ; tous les voyants s'éteindront, sauf celui au-dessus du bouton Light & Sleep.
4ème touche : Sortez du mode SLEEP ; le voyant au-dessus du bouton Light & Sleep s'éteindra, et les autres voyants seront restaurés.

Brume:


Appuyez sur le BOUTON BRUME pour changer les niveaux de brume de bas niveau (correspond à la lettre L et signifie *Low*), moyen niveau (correspond à la lettre M et signifie *Medium*) à haut niveau (correspond à la lettre H et signifie *High*).

Minuteur : (2h / 4h / 8h)

1ère touche : Réglez le minuteur pour 2 heures.
2ème touche : Réglez le minuteur pour 4 heures.
3ème touche : Réglez le minuteur pour 8 heures.
4ème touche : Éteignez le minuteur.



Étape 1 : Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique. Ensuite, retirez le couvercle supérieur et le réservoir d'eau.



Étape 2 : Videz l'eau du réservoir et du corps principal, puis retirez tout sédiment ou saleté. Essuyez et séchez avec un chiffon doux et propre ou un mouchoir.

TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT LE NETTOYAGE.

À l'intérieur de la base de l'appareil :

Videz l'excédent d'eau de l'appareil. Nettoyez l'intérieur avec de l'eau fraîche, en utilisant une brosse de nettoyage et un chiffon doux si nécessaire. Ne plongez pas la base dans l'eau.

Réservoir d'eau :

Retirez le couvercle supérieur et videz le réservoir d'eau. Nettoyez l'intérieur du réservoir avec de l'eau fraîche et une brosse à poils doux.

Surface extérieure de l'appareil :

Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux et humide si nécessaire. Si vous remarquez une accumulation d'eau pendant l'utilisation, réduisez le niveau d'humidité et séchez la surface extérieure avec un chiffon.

Nettoyage en profondeur & détartrage :

Étant donné que la teneur en eau varie, le nettoyage et le détartrage peuvent être nécessaires chaque semaine ou toutes les deux semaines pour maintenir des performances optimales. Si le tartre devient difficile à enlever avec une brosse, suivez ces étapes :

Dans une tasse, mélangez 1 cuillère à café de vinaigre blanc et 1 cuillère à café d'eau.

Laissez reposer la solution pendant 5 minutes.

Versez le mélange dans la base et nettoyez toutes les surfaces intérieures avec un chiffon doux ou une brosse pour aider à enlever le tartre.

Vérifiez la sortie de brume et le tube de brume dans le réservoir d'eau. Nettoyez si nécessaire.

Rincez soigneusement la base avec de l'eau pour éliminer tout tartre restant et la solution de vinaigre excédentaire.

STOCKAGE:

Suivez les instructions de nettoyage et de détartrage avant de stocker l'humidificateur pendant une longue période. Séchez complètement l'humidificateur avant de le ranger. Ne le rangez pas avec de l'eau dans la base ou le réservoir d'eau. Rangez l'appareil dans sa boîte d'origine et placez-le dans un endroit frais et sec.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Aucune brume ne sort	Pas assez d'eau : Remplissez le réservoir d'eau.
	L'humidité a atteint la valeur définie.
Brume anormale	Nettoyez l'humidificateur, en particulier la sortie d'air et le transducteur.
L'humidificateur émet un bruit fort ou inhabituel	Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement en place.
	Placez l'humidificateur sur une surface plane et stable.
Le réservoir d'eau a une mauvaise odeur	Mauvaise maintenance ou eau sale : Nettoyez soigneusement le produit et remplissez-le avec de l'eau fraîche.
L'appareil ne fonctionne pas	Pas assez d'eau : Remplissez le réservoir d'eau avec suffisamment d'eau.
	L'adaptateur n'est pas correctement connecté : Vérifiez et reconnectez-le.
La brume fuit	Assurez-vous que le couvercle supérieur est bien fermé.
Aucune réaction lors de l'appui sur le bouton	Assurez-vous que l'appareil est sous tension, puis appuyez à nouveau sur le bouton.



Stellen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche, mindestens 60 cm über dem Boden und 10 cm von der Wand entfernt. Stellen Sie es nicht direkt auf Holzmöbel ohne wasserdichte Behandlung, um ein Überlaufen von Wasser und potenzielle Schäden zu verhindern.

Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie das Gerät installieren, reinigen oder warten.

Halten Sie den Luftbefeuchter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem offenen, klaren Bereich auf, damit sich der Nebel frei ausbreiten kann. Halten Sie ihn fern von Geräten, insbesondere solchen, die empfindlich auf Wasser reagieren, um Unfälle zu vermeiden.

Leeren und reinigen Sie den Wassertank, wenn der Luftbefeuchter nicht in Gebrauch ist.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, um Schäden an der Elektronik oder Verletzungen zu vermeiden.

Füllen Sie das Wasser direkt in den Wassertank und nicht in die Basis. Achten Sie darauf, dass sich keine kleinen Objekte im Tank befinden, da diese den Abfluss blockieren und Lecks verursachen könnten.


Wenn Sie ätherische Öle verwenden, geben Sie diese vorsichtig in den Wassertank und vermeiden Sie es, übermäßige Mengen hinzuzufügen.

Reinigen Sie regelmäßig den Wassertank und das Innere der Basis, um eine ordnungsgemäße Funktion und Hygiene sicherzustellen.

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben Anweisungen zur Nutzung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten.


Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dies ist kein Spielzeug.




Versuchen Sie nicht, den Luftbefeuchter über das Nebelrohr mit Wasser zu füllen.

PRODUKTÜBERSICHT




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Eingang: AC100-240V ~ 50/60Hz 0,5A
Ausgang: DC24V, 0,65A
Nennleistung: 18W
Wassertankvolumen: 3,8L
Abmessungen: 276,2 x 169,4 x 257,5 mm
Bedeckte Fläche: 30 m²




Schritt 1: Entfernen Sie den oberen Deckel




Schritt 2: Entfernen Sie den Wassertank




Schritt 3: Füllen Sie den Tank mit Wasser und Ihrem gewünschten Aromaöl.




Schritt 4: Setzen Sie den Wassertank wieder ein



Schritt 5: Setzen Sie den oberen Deckel wieder auf



Schritt 6: Schließen Sie den Netzstecker an



Stromknopf:

1. Berührung: Schalten Sie den Nebel ein; die weiße Anzeige leuchtet auf und die Nebelstufe bleibt auf der letzten Einstellung.
2. Berührung: Schalten Sie den Luftbefeuchter aus.

Lichtfarbe und Schlafmodus einstellen:


1. Berührung: Das LED-Licht wechselt kontinuierlich die Farben.
2. Berührung: Sperren Sie die Einheit auf der angezeigten Lichtfarbe.
3. Berührung: Schalten Sie das LED-Licht aus und aktivieren Sie den SCHLAFMODUS; alle Anzeigen werden ausgeschaltet, außer der oben am Licht- & Schlafbutton.
4. Berührung: Verlassen Sie den SCHLAFMODUS; die Anzeige über dem Licht- & Schlafbutton wird ausgeschaltet und andere Anzeigen werden wiederhergestellt.

Nebel:


Berühren Sie die NEBELTASTE, um die Nebelstufen von niedrigem Niveau (entspricht dem Buchstaben L und bedeutet *Low*) über mittleres Niveau (entspricht dem Buchstaben M und bedeutet *Medium*) bis hin zu hohem Niveau (entspricht dem Buchstaben H und bedeutet *High*) zu ändern.

Timer: (2h /4h/ 8h)

- Erste Berührung: Stellen Sie den Timer auf 2 Stunden.
 Zweite Berührung: Stellen Sie den Timer auf 4 Stunden.
 Dritte Berührung: Stellen Sie den Timer auf 8 Stunden.
 Vierte Berührung: Schalten Sie den Timer aus.



Schritt 1: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Entfernen Sie anschließend den oberen Deckel und den Wassertank.



Schritt 2: Leeren Sie das Wasser aus dem Wassertank und dem Hauptgehäuse, und entfernen Sie dann Sedimente oder Schmutz. Wischen Sie mit einem weichen, sauberen Tuch oder Papiertaschentuch ab und trocknen Sie es.

SCHALTEN SIE DAS GERÄT VOR DER REINIGUNG IMMER AUS.

Im Inneren des Basisgeräts: Gießen Sie überschüssiges Wasser aus dem Gerät. Reinigen Sie das Innere mit frischem Wasser und verwenden Sie bei Bedarf eine Reinigungsbürste und ein weiches Tuch. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser.

Wassertank: Entfernen Sie die obere Abdeckung und leeren Sie den Wassertank. Reinigen Sie das Innere des Tanks mit frischem Wasser und einer weichen Bürste.

Äußere Oberfläche des Geräts:

Wischen Sie die Oberfläche des Geräts bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Wenn Sie während des Gebrauchs Wasseransammlungen bemerken, reduzieren Sie den Feuchtigkeitslevel und trocknen Sie die äußere Oberfläche mit einem Tuch.

Gründliche Reinigung & Entkalkung

Da der Wasserinhalt variiert, kann es notwendig sein, das Gerät wöchentlich oder alle zwei Wochen zu reinigen und Kalk zu entfernen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Wenn Kalk schwer mit einer Bürste zu entfernen ist, folgen Sie diesen Schritten: Mischen Sie in einem Becher 1 Teelöffel weißen Essig und 1 Teelöffel Wasser. Lassen Sie die Lösung 5 Minuten einwirken. Gießen Sie die Mischung in die Basis und reinigen Sie alle Innenflächen mit einem weichen Tuch oder einer Bürste, um den Kalk zu entfernen. Überprüfen Sie den Nebelauslass und das Nebelrohr im Wassertank. Reinigen Sie es nach Bedarf. Spülen Sie die Basis gründlich mit Wasser aus, um verbleibenden Kalk und Essigreste zu entfernen.

LAGERUNG:

Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung und Entkalkung, bevor Sie den Luftbefeuchter über einen längeren Zeitraum lagern. Trocknen Sie den Luftbefeuchter vollständig, bevor Sie ihn einlagern. Lagern Sie ihn nicht mit Wasser im Basisgerät oder im Wassertank. Verpacken Sie das Gerät in seiner Originalverpackung und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	SOLUTION
Kein Nebel tritt aus	Nicht genug Wasser vorhanden: Füllen Sie den Wassertank nach.
	Die Luftfeuchtigkeit hat den eingestellten Wert erreicht.
Abnormaler Nebel	Reinigen Sie den Luftbefeuchter, insbesondere den Luftauslass und den Wandler.
Der Luftbefeuchter macht ein lautes oder ungewöhnliches Geräusch	Stellen Sie sicher, dass der Wassertank richtig an seinem Platz ist.
	Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine flache, gerade Oberfläche.
Der Wassertank hat einen schlechten Geruch	Schlechte Wartung oder verschmutztes Wasser: Reinigen Sie das Produkt gründlich und füllen Sie es mit frischem Wasser auf.
Das Gerät funktioniert nicht	Nicht genug Wasser: Füllen Sie den Wassertank mit ausreichend Wasser.
	Der Adapter ist nicht richtig angeschlossen: Überprüfen Sie den Adapter und schließen Sie ihn wieder an.
Der Nebel tritt aus	Stellen Sie sicher, dass der obere Deckel fest verschlossen ist.
Keine Reaktion beim Drücken des Knopfs	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und drücken Sie dann den Knopf erneut.

LUVION®

LUVION® Premium Babyproducts
Delft, The Netherlands
Visit us on www.Luvion.com