

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
INSTRUCCIONES DE OPERACION
ISTRUZIONI OPERATIVE
MANUAL DE UTILIZARE

LIETOTĀJĀ ROKASGRĀMATA
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
GEBRUIKSAANWIJZING
ANVÄNDARMANUAL

KRUZZEL®

Dystrybutor / Distributor / Verteiler / Distributor / Distributeur / Distribuidor / Distributore / Distributor / Elosztó /
Distribütör / Levitaja / Platintojas / Izplatītājs / Дистриб'ютор

M: 00018026 (H0001)
00018027 (H0001)

ISO TRADE SP. Z O.O.
Ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. DE 32973053

KRUZZEL®

Swing 3in1 gray NEW H18026
Huštawka 3w1 szara NEW H18026
Schaukel 3in1 grau NEU H18026
Houpačka 3v1 šedá NOVINKA H18026
Swing 3in1 gri NOU H18026
Columpio 3 en 1 gris NUEVO H18026
Aitalena 3in1 grigia NEW H18026
Balancoire 3en1 gris NOUVEAU H18026

00018026



MADE IN EU
DISTRIBUTOR/DYSTRYBUTOR/VERTEILER/DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR/
DISTRIBUIDOR/DISTRIBUTORE/DISTRIBUTEUR:

ISO TRADE Sp. z o.o.
ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica
Poland

ISO TRADE www.maxy.eu

WEEE-Reg.-Nr. DE 32973053

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki
WARNING!
Never leave your child unattended
WARNING!
Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt
VAROVÁNÍ!
Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru
AVERTIZARE!
Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat
ADVERTENCIA!
Nunca deje a su hijo desatendido
AVVERTIMENTO!
Non lasciare mai tuo figlio incustodito
ATTENTION!
Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance



Max. load/Max. obciążenie/max. Belastung/Max. zátížení/
Max. carină/Max. carga/Massimo carico/Max. charge:
20kg

Suggested age/Sugerowany wiek/Empfohlenes Alter/
Doporučený věk/Vârsta sugerată/Edad sugerada/
Età consigliata /Age suggère: 9 months/9 miesięcy/
9 Monate/9 mäsicü/9 luni/9 mese/9 mesi/9 mois

Manufacturer/Producent/Hersteller/Výrobce/
Producător/Fabricante/Produttore/Fabricant:

Manufacturer/Producent/Hersteller/Výrobce/
Producător/Fabricante/Produttore/Fabricant:

Love Gifts Sp. z o.o.
Igołomia 260, 32-126 Igołomia

Batch number/Numer partii/Chargennummer/Císlo šarže/
Numărul lotului/Numero de lote/Numero di lotto/Numéro de lot:
20220318026

M: H0001



PL 1. Huštawkę należy zawiesić w sposób opisany w instrukcji. Nie należy używać huštawki, jeśli zauważymy następujące odstępstwa: a) uszkodzenia mechaniczne, b) nieprawidłowe działanie elementów mechanicznych, c) nieprawidłowe działanie elementów elektrycznych. Huštawki powinny posiadać odpowiednie oznaczenia: CE, EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-6, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-9, EN 71-10, EN 71-11, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14, EN 71-15, EN 71-16, EN 71-17, EN 71-18, EN 71-19, EN 71-20, EN 71-21, EN 71-22, EN 71-23, EN 71-24, EN 71-25, EN 71-26, EN 71-27, EN 71-28, EN 71-29, EN 71-30, EN 71-31, EN 71-32, EN 71-33, EN 71-34, EN 71-35, EN 71-36, EN 71-37, EN 71-38, EN 71-39, EN 71-40, EN 71-41, EN 71-42, EN 71-43, EN 71-44, EN 71-45, EN 71-46, EN 71-47, EN 71-48, EN 71-49, EN 71-50, EN 71-51, EN 71-52, EN 71-53, EN 71-54, EN 71-55, EN 71-56, EN 71-57, EN 71-58, EN 71-59, EN 71-60, EN 71-61, EN 71-62, EN 71-63, EN 71-64, EN 71-65, EN 71-66, EN 71-67, EN 71-68, EN 71-69, EN 71-70, EN 71-71, EN 71-72, EN 71-73, EN 71-74, EN 71-75, EN 71-76, EN 71-77, EN 71-78, EN 71-79, EN 71-80, EN 71-81, EN 71-82, EN 71-83, EN 71-84, EN 71-85, EN 71-86, EN 71-87, EN 71-88, EN 71-89, EN 71-90, EN 71-91, EN 71-92, EN 71-93, EN 71-94, EN 71-95, EN 71-96, EN 71-97, EN 71-98, EN 71-99, EN 71-100.

UWAGA Huštawkę można użytkować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, po przeczytaniu instrukcji i użyciu narzędzi zawartych w instrukcji. Przed każdorazowym użyciem osoba dorosła zobowiązana jest do dokładnego sprawdzenia huštawki. Przed użyciem zaleca się kilkakrotne naciśnięcie rękoma z dużą siłą na siedzisko huštawki w celu skontrolowania jej wytrzymałości i zamocowania. Kontrolę należy przeprowadzić także w sposób opisany w instrukcji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub uszkodzenia któregoś z elementów huštawki bez jej wymiany. W przypadku niedokonywania przeglądów huštawka może być przyczyną powstania zagrożenia (np. upadek, zaproszenie oczu opilkami). Metody montażu wymagające wykonania węzła są niedozwolone. Zbyt mocne popchnięcia huštawki (powyżej max kąta wychylenia) może spowodować wypadnięcie dziecka. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji zabawki niezgodnych z instrukcją producenta. W przypadku zużytych lub uszkodzonych elementów, zakazuje się używania huštawki oraz ich wymiany. Ścieranie kółek jest naturalnym procesem użytkowania, należy natomiast systematycznie natłuszczać kółka aby ograniczyć ich ścieralność. Lina na której jest zawieszona kółka może się przez to brudzić, mogą również lecieć z kółek huštawki delikatne opilki co należy natychmiast usunąć. Nie przestrzeganie zaleceń może doprowadzić do zbyt wczesnego zużycia się elementów huštawki, co w efekcie doprowadzi do upadku lub innego niebezpieczeństwa dla osoby użytkującej huštawkę lub dla osoby trzeciej.

OSTRZEŻENIE: Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 12 m-cy. Huštawka przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Maksymalne obciążenie 25kg. Opakowanie nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom. Zaleca się zachować etykietę ze względu na ważne informacje. **WAŻNE** Pokrowce - uszy na liny służą jako element dekoracyjny i należy je zawsze umieszczać od góry tuż przy podwieszeniu aby huštawka była stabilna!