

Bol.com handleiding voor de kinderfauteuil van KidZ ImpulZ

- Plaats het stoeltje op een goede, vrije plek in de kamer op de vloer zodat deze stabiel staat
- Het stoeltje is gemaakt van sterk schuim, dat zorgt ervoor dat kinderen zich niet kunnen bezeren. De kinderfauteuils zijn hierdoor lichtgewicht dus de kinderen kunnen ze zonder problemen zelf verplaatsen.
- Mochten er was kreukels in jouw stoeltje zijn gekomen tijdens het transport, strijk dan eenvoudig met een (stoom) strijkijzer over het complete stoeltje (niet te heet) en de kreukels zijn er snel uit. De hoes hoeft dus niet van het stoeltje af
- De katoenen hoes is afritsbaar, en wasbaar
- De katoenen stoelhoesjes kunnen in de wasmachine gewassen worden op maximaal 30 graden.
- Wij adviseren de rits te sluiten tijdens het wasproces, de hoes NIET binnenstebuiten te wassen en NIET in de droger te doen (dit met het oog op krimp en vaal worden)
- Plaats na het wassen eerst de bovenkant dan de rug op het stoeltje en rol hem daarna verder naar beneden toe
- Het is altijd mogelijk om de hoes van de kinderfauteuil te vervangen door een losse hoes te bestellen

