

GEURVERSPREIDER (DIFFUSER) FRAGRANTLY

Dank u voor uw aankoop van de Fragrantly Aroma Diffuser. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik om een optimale gebruikservaring te garanderen.

INSTRUCTIONS

Volg deze stappen voor een snelle start met de Fragrantly Aroma Diffuser



1



USB-kabel aansluiten

Sluit de USB-kabel nog niet aan op de voeding. Steek in plaats daarvan de USB-kabel in de DC-aansluiting aan de onderkant van de diffuser.

2



Verwijder het deksel

Draai het bovenste gedeelte van de diffuser zachtjes tegen de klok in. Als er water in het reservoir zit, moet u ervoor zorgen dat de diffuser rechtop blijft staan voordat u hem opent.

3



Voeg water toe

Gebruik de meegeleverde maatbeker. U kunt tot 120 ml water toevoegen aan het reservoir.

4



Voeg essentiële of parfumoliën toe

Voeg tussen de 8 - 12 druppels essentiële oliën toe aan het water.

5



Voeg de boven kap toe

Plaats het bovenste deel van de cover terug op de Fragrantly diffuser. Zorg ervoor dat u de diffuser rechtop houdt om morsen te voorkomen en om te voorkomen dat er vloeistof lekt in het mechanisme van de diffuser machine.

6



Aansluiten op de stroom

Steek de USB-kabel in de voedingsadapter, of sluit aan op een computer of geschikte powerbank.

7



De LED-lampjes gebruiken

Druk voor de eerste keer op de de om het licht aan te zetten. Na een paar seconden schakelt het lampje over naar de volgende kleur in de reeks. Als u nogmaals op de drukt, zal de kleur van het lampje veranderen en op deze geselecteerde kleur blijven staan. Als u op de blijft drukken zal de kleur van het licht blijven veranderen en uiteindelijk zal het licht uit gaan. Blijf gewoon drukken om het licht weer aan te zetten.

8



Using the diffuser spray

Druk op de om de verstuiver aan te zetten. Als u twee keer drukt, stopt de verstuiving.

9



Using the spray timer

Druk op de teets om van een continue verstuiving te genieten. Als u een tweede keer drukt, zal de verstuiver gedurende 1 uur verstuiven. Het lampje onder (1H) zal oplichten. Als u nogmaals drukt , zal de verstuiver gedurende 2 uur verstuiven. Het lampje onder (2H) zal oplichten. Als u een derde keer drukt, zal de verstuiver gedurende 6 uur verstuiven. Het lampje onder (6H) zal oplichten.

Extra informatie



LICHT POWER TIMER

Het sproeiervolume varieert afhankelijk van de binnen omgeving en de hoeveelheid water in de tank. Het sproeiervolume kan worden beïnvloed door externe factoren zoals temperatuur en waterkwaliteit. In het begin kan het verstuifde volume dun lijken, dit zou zich na een paar minuten moeten stabiliseren. De Fragrantly Aroma diffuser heeft een anti-droog functie. Wanneer het waterniveau te laag is of er geen water in de tank zit, zal de diffuser automatisch uitschakelen.

Voorzorgsmaatregelen

- ✓ Demonteer het apparaat niet terwijl het in werking is.
- ✓ Het wordt aanbevolen om normaal kraanwater, gezuiverd water of mineraalwater (zonder bubbels) te gebruiken. Gebruik geen ongekendstofhoudende vloeistof met de geurverspreider Fragrantly Aroma.
- ✓ Gebruik niet meer dan 120 ml water.
- ✓ Til de geurverspreider niet op als er water in zit.
- ✓ Raak het reservoir niet in het waterreservoir niet met uw handen aan.
- ✓ Zorg er bij het aftappen voor dat de luchttoevoer naar binnen gericht is om te voorkomen dat er water via de luchttoevoer naar binnen komt en storingen veroorzaakt.
- ✓ Bij gebruik van de geurverspreider bij lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid zal er condensatie optreden tijdens het verstuiven. Waterdruppels worden gecondenseerd op de buitenste behuizing van het apparaat. Dit is normaal. Geefte af te nemen met een handdoek.
- ✓ Gebruik regelmatig een zachte doek om de binnenkant van de tank te reinigen. Als de gereinigde plaat vuil is, kan dit storingen veroorzaken. Het wordt aanbevolen om het om de 5-6 keer te reinigen.
- ✓ Bij het uitvoeren van onderhoud, vergeet dan niet om de stekker van de adapter uit het stopcontact te halen en zorg ervoor dat de stroom niet is aangesloten.
- ✓ Als de Fragrantly Aroma diffuser voor langere tijd niet wordt gebruikt, maak dan het water in het reservoir leeg en maak het schoon.



PROBLEEM OPLOSSEN

Als de Fragrantly Aroma diffuser niet werkt, controleer dan eerst het volgende voordat u het verstuurt voor reparatie:



Diffuser start niet op

Controleer of de stroomtoevoer goed is aangesloten en of de stroomadapter goed is aangesloten op het stopcontact van de diffuser. Probeer de stekker te verwijderen en opnieuw aan te sluiten, of probeer een ander stopcontact.



Geen verstuiving

Wanneer het reservoir leeg is, stopt de verstuiver automatisch. Controleer of er voldoende water in het reservoir zit. Voeg indien nodig maximaal 120 ml toe.

Geen mistverstuiving of Zwakke mistverstuiving

- ✓ Controleer of de vernevelde plaat vul is.
- ✓ Controleer of het watervolume in het reservoir onvoldoende is of het MAX niveau overschrijdt. Als het maximum niveau is overschreden zal de mist niet goed werken. Verwijder het overtollige water.
- ✓ Controleer of de behuizing en het binnenwerk correct zijn geïnstalleerd en stevig zijn bevestigd. Als de hoofdbehuizing en de binnen behuizing niet correct zijn geïnstalleerd, zal de gegenereerde nevel de uitlaat niet normaal bereiken.
- ✓ Controleer of de onderste aanzuigopening vul is.

Waterlekkage

- ✓ Controleer of de buitenste behuizing correct is geïnstalleerd. Controleer of de binnen behuizing eraf valt en of de hoofdbehuizing stevig vastzit.
- ✓ Als de hoofdbehuizing en de binnen behuizing verschuiven, kan de spray de uitlaat niet bereiken - condens kan dan zichtbaar worden.



PRODUCT SPECIFICATIE

Productnaam:	Fragrantly Aroma Diffuser
Spanning:	DC 5v 800Ma
Vermogen:	4-5 W
Inhoud reservoir:	120 ml
Lengte USB kabel:	1 meter
Timing:	Continu of getimed
Toepasselijke binnenruimte:	20-25 m2

