

Geursteen, ook wel **aromasteen** genoemd, speciaal voor in de **auto**. Prima te gebruiken als **geurverfrisser** in de auto. Met meegeleverde **ventilator clip**, voor eenvoudige bevestiging in de auto. Makkelijk om de heerlijke geur van een **etherische olie** naar keuze, te verspreiden in de auto of vrachtwagencabine. Prima te gebruiken als **autoparfum**. De witte geursteen heeft een diameter van 42mm en een hoogte van 14mm. De geursteen zelf heeft geen geur. Alle andere verspreiders voor etherische oliën vindt u [hier>>](#)

Werking geursteen etherische olie

Geurstenen zijn makkelijk om de geur en de weldadige effecten, van een etherische olie, in een ruimte te verdampen. Vooral handig als hitte niet gewenst is, zoals bij een **aromabrander**. De etherische olie wordt door koude diffusie in een ruimte verspreid. Een geursteen is vrijwel overal te gebruiken, denk bijvoorbeeld aan de slaapkamer, hotelkamer, badkamer, garderobe, hal, kleding kasten en de auto. Kortom op alle plaatsen kunt u met geurstenen een aangename, geurige sfeer creëren. De geursteen is gemaakt van poreus materiaal en absorbeert de druppels etherische olie. Het is wel verstandig om de geursteen voor 1 soort etherische olie te gebruiken, is er een andere geur gewenst dan is het beter een nieuwe geursteen te gebruiken.

Gebruik geursteen

Bevestig de meegeleverde clip aan de achterkant van de geursteen. Pak de geursteen tussen twee vingers met de clip. Druppel voorzichtig 1-2 druppels **etherische olie** naar keuze op de aromasteen. Laat de olie even intrekken.

Let op: Etherische olie kan vlekken geven op het interieur van uw auto of deze beschadigen. Daarom altijd buiten de auto een etherische olie op de geursteen druppelen en goed laten absorberen.

Bevestig de geursteen met de clip aan het luchtrooster. De olie verdampt dan in de auto en verspreidt een subtiele geur. Bij gebruik van de ventilator, zal de luchtstroom dat effect versterken.

Hoe meer druppels, hoe sterker de geur. Het is belangrijk dat de temperatuur van de binnenruimte meer dan 16-18 graden is, anders kan er geen goede verdamping plaatsvinden. In het begin kan vaker druppelen nodig zijn, zodat de geursteen voldoende verzadigd raakt met de gewenste etherische olie. Als de geursteen geen geur meer afgeeft, kunt u deze eenvoudig navullen met enkele druppels etherische olie.