

De Scholl Velvet Smooth™ Express Pedi elektronische voetvrij met diamantkristallen\* is niet waterbestendig. Haal de roller eruit om hem te reinigen.

- 1 Zet het apparaat uit.
- 2 Druk de vergrendelingsknop aan de zijkant in en verwijder de roller.
- 3 Spoel de roller af onder de kraan.
- 4 Maak de rest van het apparaat schoon met een schone vochtige doek.
- 5 Droog de roller en de vijl af met een schone vochtige doek.
- 6 Plaats de roller weer in het apparaat.

#### Roller Vervangen

Vervang de kop zodra je voelt dat de vijl minder goed werkt. Gebruik uitsluitend Scholl Velvet Smooth™ -rollers.

1. Controleer of het apparaat uit is.
2. Druk de vergrendelingsknop aan de zijkant in en haal de roller voorzichtig uit het apparaat.
3. Plaats een nieuwe roller aan in het apparaat. Begin aan een zijkant en doe vervolgens de andere kant. Zodra je een klik hoort, zit de roller goed.
4. Controleer voor gebruik of de roller goed vast zit.

#### Batterijen vervangen

1. Draai de onderkant van de handgreep tegen de klok in.
2. Verwijder de onderkant van de handgreep en verwijder de batterijen
3. Breng 4 nieuwe AA-batterijen aan. Let op de richting die aangegeven staat op het apparaat.
4. Doe de onderkant weer op de handgreep en draai hem in de richting met de klok mee.
5. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of alkaline batterijen en standaard batterijen door elkaar met oplaadbare batterijen. Lege batterijen moeten worden gerecycled; lever de batterijen in bij een punt bij u in de buurt.

#### De eerste keer

1. Draai de onderkant van de vijl tegen de richting van de klok in.
2. Haal de onderkant eraf en verwijder het rode lipje.
3. Doe de onderkant er weer op en draai hem in de richting van de wijzers van de klok weer vast.
4. Volg de onderstaande aanwijzingen voor regelmatig gebruik.

Gladdere en zachte voeten zonder moeite. Maak regelmatige bewegingen, waarbij je lichte tot matige druk uitoefent op de harde huid of eelt. Je ziet de dode huid verwijderen.

- Vervangbare roller met extra scrubbende diamantkristallen.
- Ligt prettig in de hand dankzij het ergonomische ontwerp.

Gebruik voor een perfect resultaat de Scholl Velvet Smooth™. Extra fijn rollers met diamantkristallen\* Gebruik voor hardnekkige huid de Scholl Velvet Smooth™. Extra grof rollers diamantkristallen\*.

Toon aan uw voeten hoe speciaal ze zijn met behulp van het Scholl Velvet Smooth™ gamma dat speciaal voor hen ontworpen is. \*Synthetische diamant \*\* na 1 behandeling

#### Gebruiksaanwijzing

Bewaars de verpakking om de informatie later na te kunnen lezen. Volledige gebruiksaanwijzing in de verpakking.

#### Voorzorgsmaatregelen

Alleen gebruiken op harde huid op de voeten. Alleen gebruiken op droge huid (niet vochtig). Niet op andere lichaamsdelen gebruiken. Apparaat alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet langer dan 3-4 seconden op dezelfde plek gebruiken. Bij pijn of irritatie direct stoppen. Niet gebruiken op beschadigde, pijnlijke of geïrriteerde huid. Apparaat niet onderdompelen in water. Apparaat is niet geschikt voor mensen met diabetes of problemen met de bloedsomloop. Houd lang haar en kleding uit de buurt van het apparaat wanneer het in gebruik is.