

SAMMIT

Dames

Smartwatch

Goud

Handleiding





Deze handleiding hoort bij de **SAMMIT Dames Smartwatch Goud** en bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. Gebruik het werkelijke product als referentie.

Inhoudsopgave

Over	3
Beoogd Gebruik	3
Verpakkingsinhoud	4
Uitpakken	4
Technische Gegevens	5
Smartwatch Onderdelen	6
Polsband Monteren	7
Oplaadinstructies	7
De App Downloaden en Inloggen	8
Verbinden met de Smartphone	9
Gebruiksaanwijzingen	9
■ Hoe de Smartwatch Dragen?	9
■ Hoe Bedienen?	9
■ Functies	10
Veiligheidsaanwijzingen	15
■ Algemene Apparaat Veiligheid	15
■ Personen & Gebruik	15
■ Elektronica & USB-adapter	16
■ USB-oplaadkabel	16
■ Water	17
■ Hitte & Vuur	17
■ Batterij Veiligheid en Opladen	18
■ Medische Omstandigheden	18
Reiniging	19
Onderhoud & Service	19
Opslag & Transport	20
Afvalverwerking & Recycling	21
■ Verwijdering van het Product	21
■ Verwijdering van de Batterij	21
■ Verwijdering van Verpakkingsmateriaal	21
Garantie & Aansprakelijkheid	22

Over

Bedankt voor het kiezen van een **SAMMIT** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

CE **RoHS**

- ✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- ✓ **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.
Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: Info@sammit.nl.

We wensen je veel plezier met je bestelling!

Beoogd Gebruik

De **SAMMIT** Dames Smartwatch Goud moet aan je pols gedragen worden en is te gebruiken als een digitaal horloge of Fitness-tracker. Het is eveneens een aanvulling op je Smartphone. Er zijn geen andere toepassingen.

Deze **SAMMIT** Smartwatch is geen medisch apparaat en mag niet gebruikt voor monitoring, diagnose, preventie, of het behandelen van medische aandoeningen.

Gebruik de Smartwatch alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **SAMMIT** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

Verpakkingsinhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

SAMMIT Smartwatch:	1 stuk
0,5m USB-Oplaadkabel:	1 stuk
Handleiding:	1 stuk

Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Smartwatch dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Vergelijk alle onderdelen met de pakketinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: Info@sammit.nl.

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Smartwatch geprobeerd is en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!

Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Kleine onderdelen.

Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of personen die de neiging hebben niet-eetbare voorwerpen in de mond te stoppen.

De polsbandjes kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Houd de polsbandjes uit de buurt van kleine kinderen.



WAARSCHUWING: Wurggevaar

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Laat de kabel niet rondslingeren.



Technische Gegevens

Product Naam:	Dames Smart Watch
Merk:	SAMMIT
Kleur:	- Goud (horlogekast) - Roze (polsband)
Scherm:	1,28" TFT Touch kleurenscherm
Afmetingen:	Zie de volgende pagina
Gewicht:	50 g
Sensor:	G-sensor met 3 assen
Synchronisatie Methode:	Bluetooth
Batterij:	280 mAh Lithium Polymeer
Oplaadtijd:	2 uur
Gebruiksduur:	5 ~ 12 dagen (bij normaal gebruik)
Stand-by tijd:	30 dagen
OS voor de APP:	- Android OS 5.0 of hoger - iOS 10. 0 of hoger
Benodigde APP:	OnWear
Bluetooth:	BT5.0
Interface:	IPS Touch scherm en knop
Resolutie:	240 x 240 pixels
Werktemperatuur:	-10 °C ~ +50 °C
Polsband materiaal:	Silicone
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">- Fitness-tracker- Slaapmonitor- Bloedzuurstofmeter- Hartslagmeter- Caloriemeter- Fotografie op afstand- E-mail/Berichten/Bel/Sms-melding- Wekker- Kalender- Stappenteller- Stopwatch- Muziekcontroller- Vind mijn telefoon- Sedentaire herinnering- Weersvoorspelling
IP-graad:	IP68
Certificaties:	CE, RoHS



Smartwatch Onderdelen



- ① TFT-scherm
- ② Optische detectiesensor
- ③ Magnetische oplaadpoort
- ④ Polsbandaansluiting
- ⑤ Polsband
- ⑥ Inschakelknop

Polsband Monteren



1. Eén kant van de veerstaaf moet eerst in de opening van de Smartwatch worden gestoken.
2. Verschuif de pin eenvoudig met je vinger.
3. Duw de andere kant van de veerstang in het andere gat van je Smartwatch.
4. Laat de pin los en bevestig het polsbandje.

Opladinstructies



Deze Smartwatch moet worden opgeladen en geactiveerd voor het eerste keer gebruik.

Volg strikt de volgende bewerkingen:

Bevestig de meegeleverde oplaadkabel aan de magnetische oplaadpoort aan de achterkant van de Smartwatch en steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in een 5V/1A of 5V/2A USB-adapter of in de USB-interface van een computer of battery pack (de USB-adapter is niet meegeleverd in de verpakking).

Opmerkingen:

1. Installeer eerst je Smartwatch en laad je Smartwatch volledig op voor gebruik.
2. Om ervoor te zorgen dat het opladen soepel verloopt, dien je de Smartwatch tijdens het opladen met de voorkant naar beneden te leggen. Oplaadtijd: ongeveer 2 uur.



Volg altijd de veiligheidsinstructie zoals beschreven in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies - Batterij Veiligheid".



Zorg er altijd voor dat de oplaadcontacten proper zijn voor het opladen.

De App Downloaden en Inloggen

De APP-installatie vereist dat je Bluetooth inschakelt.

APP-download:

- a) iOS: zoek en download "OnWear" in de APP Store (of je kunt de QR-code scannen die op de armband wordt weergegeven om te downloaden).
Compatibel met iOS10.0 of een hogere versie.
- b) Android: zoek en download "OnWear" in de Google Play Store (of je kunt de QR-code op de armband scannen om te downloaden).
Compatibel met Android 5.0 of een hogere versie.

Inloggen:

Na een succesvolle installatie moet je zich registreren en inloggen op je account volgens de aanwijzingen.



De Smartwatch moet worden gekoppeld en gesynchroniseerd met de "OnWear" App om je meer functies te bieden. Download en installeer de App voordat je de Smartwatch gebruikt.



Installeer altijd de laatste update van "OnWear" op je Smartphone. In veel gevallen is het erg handig om de Smartphone en/of Smartwatch opnieuw op te starten om enkele fouten of problemen op te lossen.

Verbinden met de Smartphone

Schakel de Bluetooth functie van je Smartwatch en Smartphone in.

Eerste verbinding:

- a) Open voor het eerste gebruik de App "OnWear", registreer en log in.
- b) Volg de instructies van de App om de Smartwatch te koppelen. Klik op [Nu zoeken] en de smartphone zal ongeveer 10 seconden zoeken naar apparaten die kunnen worden verbonden.
- c) Na een succesvolle zoekopdracht, selecteer en klik op "LW11-xxx" om de verbinding te voltooien. Er zijn twee situaties:
 - 1) iOS: er verschijnt een koppelingsverzoek, klik gewoon op "Koppelen" om verbinding te maken.
 - 2) Android: geen koppelingsverzoek, direct verbinden.

Tweede verbinding:

Open de App, ga naar [Apparaat] > [+ Nu randapparatuur toevoegen] > [Nu zoeken].

Volg de bovenstaande [Eerste verbinding] stap 3 om de verbinding te voltooien.

- ⇒ Na een succesvolle verbinding en synchronisatie kun je nu de instellingen, waarschuwingmeldingen, profiel en doelen instellen.
- ⇒ Schakel adresboekfunctie synchroniseren en systeemmeldingen delen in op je Smartphone wanneer je verbinding maakt.

Gebruiksaanwijzingen

■ Hoe de Smartwatch Dragen?

- ⇒ Draag je Smartwatch niet te strak.
- ⇒ Als je Smartwatch nat wordt (bijvoorbeeld na het zweten of douchen), maak het dan grondig schoon en droog voordat je het weer om je pols doet.
- ⇒ Zorg ervoor dat je huid droog is voordat je de Smartwatch weer omdoet.
- ⇒ Verwijder je Smartwatch regelmatig om je pols wat te laten rusten.

■ Hoe Bedienen?

- ⇒ Schuif de wijzerplaat-interface van boven naar beneden om de snelkoppeling-interface te openen.
- ⇒ Schuif de wijzerplaat-interface van onder naar boven om de berichtenlijst-interface te openen.
- ⇒ Schuif de wijzerplaat-interface van links naar rechts om de hoofdinterface (het hoofdmenu) te openen.
- ⇒ Schuif de wijzerplaat-interface van rechts naar links om de interfaces zoals stappentelling, hartslag en slaap te openen (De dagelijkse activiteitenanalyses).

■ Functies



Sportgegevens

Klik op het gegevenspictogram om de interface voor sportgegevens te openen.

Je stappen, loopafstand en verbrande calorieën worden dagelijks bijgehouden. Ze kunnen ook worden bekeken na synchronisatie met de app.



Berichten

Zoek een bericht in het hoofdmenu of veeg omhoog in de hoofdinterface om snel toegang te krijgen tot de berichtenlijst. Alle meldingen van je telefoon worden automatisch gesynchroniseerd met de Smartwatch na een succesvolle verbinding tussen horloge en de App (zorg ervoor dat alle herinneringsberichten in de App zijn ingeschakeld). Veeg omhoog of omlaag om van bericht te wisselen. Tik op het bericht dat je wilt controleren om de volledige inhoud van het bericht te bekijken.

De Smartwatch kan tot 15 ongelezen meldingen opslaan.



Weer

Toont het huidige weer. De weersinformatie wordt weergegeven of bijgewerkt op de Smartwatch.

Alle informatie wordt automatisch gesynchroniseerd met de App na een succesvolle verbinding tussen de Smartwatch en de App.

Opmerking: de App moet toegang hebben tot GPS en internet van je telefoon.



Hartslagbewaking

De Smartwatch begint te meten nadat het onderste groene lampje brandt. Het meten duurt ongeveer 30 ~ 60 seconden.

De meetwaarde is gebaseerd op PPG-technologie.

Veeg omhoog om de analysegrafiek van je hartslag te krijgen.

Dit kan ook worden bekeken in de App na het synchroniseren.



Slaapbewaking

Geeft de slaapbewakingsstatus van de dag weer. De gegevens worden elke dag bijgewerkt en de specifieke slaapgegevens kunnen tegelijkertijd in de App worden bekeken.

Neem je slaap op van 21:00 uur tot 12:00 uur. Synchroniseer en update de gegevens naar "Sleep" in de App door handmatig de "Home"-pagina van de App naar beneden te trekken.




Sportmodus

Ga naar de sportmodus om te genieten van verschillende trainingsmodi: zwemmen, wandelen, hardlopen, klimmen, fietsen, basketbal, yoga en elliptische machine.

Veeg omhoog/omlaag om door 8 verschillende sporten te bladeren. Selecteer één van je favoriete sporten en tik erop om te beginnen. Zoek de sportgegevens op het [Sportrecord].



Stopwatch

Tijd: klik op het driehoekje om te starten en klik op  om te pauzeren. Gebruik het linker icoontje om te resetten.

Sluit de stopwatch af door naar rechts te vegen op het scherm.

Bloeddrukbewaking (BP) & Bloedzuurstofbewaking (BO)

De Smartwatch begint te meten nadat het onderste groene lampje brandt. Het meten duurt ongeveer 30 ~ 60 seconden en de meetwaarde is gebaseerd op PPG-technologie.

De Smartwatch detecteert automatisch je bloeddruk of bloedzuurstof totdat de trilling wordt gevoeld, wat aangeeft dat de meting is voltooid.

Opmerking: De gedetecteerde gegevens (van bloeddruk en bloedzuurstof) zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde aspecten.

Methode voor bloeddrukmonitoring: Rust langer dan 5 minuten voordat je gaat monitoren. Eet, rook, neem geen medicijnen en drink geen koffie gedurende 2 uur vóór de monitoring.

Neem een comfortabele, rustgevende zithouding aan en houd je geest rustig. Niet spreken tijdens de meting. Plaats de Smartwatch op dezelfde hoogte als je hart (zoals links afgebeeld).



Muziek

Nadat je de Smartwatch en de App succesvol hebt verbonden, tik je op Muziek in het hoofdmenu om toegang te krijgen tot de functionaliteit. Tik op de pictogrammen voor pauzeren, afspelen, vooruit of achteruit om de nummers op je telefoon te bedienen. Veeg naar rechts op het scherm om af te sluiten.

Opmerking: De muziekinterface schakelt niet tijdens het gebruik, maar de Smartwatch trilt om je eraan te herinneren nadat je het apparaat hebt bediend.





Helderheid aanpassen

Instellingen - Helderheid - Helderheid aanpassen ("+" en "-" kunnen worden gebruikt om te regelen).



Wijzerplaten wisselen

Druk lang op de wijzerplaat om te wisselen (4 stijlen zijn beschikbaar). Er zijn nog meer wijzerplaten beschikbaar via de App.



Aan/Uit

Druk lang op de "Aan / Uit" -toets gedurende 3 seconden om in te schakelen. De Smartwatch wordt automatisch ingeschakeld tijdens het opladen. Klik op het pictogram "Uit" om uit te schakelen.



Taal wisselen

Na een succesvolle verbinding zal de smartwatch de taal automatisch herkennen en laten overeenkomen met de taal van de telefoon.

Selecteer de taal in het menu om in te stellen.



Systeem informatie

Controleer de informatie van de armband, zoals de Bluetooth-naam, het Mac-adres, de firmwareversie en de gebruikersinterfaceversie (UI-versie).



Herstel naar de fabrieksinstellingen

Alle persoonlijke gegevens worden verwijderd als je bevestigt om de fabrieksinstellingen te herstellen.



Vind de telefoon

Tik op Zoek telefoon in het hoofdmenu of zoek het pictogram door in de hoofdinterface naar beneden te vegen om naar je telefoon te zoeken.

Als je succesvol hebt gezocht, trilt je telefoon of geeft hij een beltoon (volgens je instellingen).



Instellingen

Tik op Instellingen in het hoofdmenu of zoek het pictogram door in de hoofdinterface naar beneden te vegen om toegang te krijgen tot de functionaliteit. Een lijst toont Display, Trillingsintensiteit, Taal, QR-code, Systeem.

Veiligheidsinstructies



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie. Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: Info@sammit.nl.

■ Algemene Apparaat Veiligheid

- ⇒ Gebruik de Smartwatch niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "beoogd gebruik").
- ⇒ De Smartwatch is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- ⇒ Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- ⇒ Plaats de Smartwatch niet onder mechanische belasting.
- ⇒ Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- ⇒ Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van het touch scherm en de knop.
- ⇒ Laat de Smartwatch niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- ⇒ Niet gebruiken terwijl je de batterij aan het opladen bent.
- ⇒ Als het niet meer mogelijk is om de Smartwatch veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

■ Personen & Gebruik

- ⇒ De Smartwatch is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- ⇒ De Smartwatch kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- ⇒ Het gebruik van de Smartwatch in bepaalde omstandigheden kan je afleiden en kan een gevaarlijke situatie veroorzaken. Vermijd bijvoorbeeld het gebruik tijdens het autorijden of het fietsen.
- ⇒ Slaap niet op de Smartwatch of de USB-oplaadkabel en plaats ze niet onder een deken, kussen of je lichaam wanneer de Smartwatch wordt opgeladen

■ Elektronica & USB-adapter

- ⇒ Je mag de Smartwatch niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- ⇒ Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- ⇒ Gebruik alleen een USB-adapter (niet meegeleverd) met een 5VDC/1A of 5VDC/2A uitgang om de batterij op te laden. Elke andere adapter kan schade veroorzaken. Een computer of battery pack kan ook gebruikt worden om de batterij op te laden.
- ⇒ Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Smartwatch te voorkomen.
- ⇒ Het stopcontact moet zich in de buurt van de Smartwatch bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ⇒ Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer de Smartwatch niet opgeladen wordt en voor het schoonmaken.
- ⇒ Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- ⇒ Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- ⇒ Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- ⇒ Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel de Smartwatch dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- ⇒ Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je Smartwatch of USB-adapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.
- ⇒ Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

■ USB-oplaadkabel

- ⇒ Wijzig de USB-oplaadkabel niet.
- ⇒ Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- ⇒ Trek de USB-Oplaadkabel nooit van de adapter of van de Smartwatch door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de connector.
- ⇒ Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- ⇒ De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- ⇒ Zorg ervoor dat de USB-oplaadkabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- ⇒ Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- ⇒ Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

■ Water

- ⇒ De Smartwatch is waterbestendig, maar niet volledig waterdicht. Je mag de Smartwatch bijvoorbeeld dragen en gebruiken tijdens het sporten (blootstelling aan zweet is OK), in de regen en tijdens het wassen van je handen. Als er water op de Smartwatch spat, veeg het dan weg met een niet-schurend, pluisvrij doekje.
- ⇒ Het onderdompelen van de Smartwatch wordt niet aanbevolen. De Smartwatch heeft een waterdichtheid van IPX8.
- ⇒ Het is verboden om de Smartwatch te gebruiken in douches met warm water, warmwaterbronnen, sauna's (stoombaden). Niet gebruiken tijdens het zwemmen, duiken, waterskiën, andere wateractiviteiten en diepwateractiviteiten waarbij het water met hoge snelheid stroomt.
- ⇒ Druk niet op de toets onder water.

■ Hitte & Vuur

- ⇒ Dek het apparaat niet af terwijl het in werking of aan het opladen is. Dit vormt een risico op brand.
- ⇒ Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- ⇒ De Smartwatch is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0° en 35°C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0° en 45°C. De Smartwatch kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het product buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel de Smartwatch niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Als de binnentemperatuur van de Smartwatch de normale bedrijfstemperatuur overschrijdt (bijvoorbeeld in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht), kun je het volgende ervaren als het probeert de temperatuur te regelen:
 - Het opladen van de Smartwatch kan vertragen of stoppen.
 - Het scherm kan gedimd worden.
 - Sommige gegevensoverdrachten kunnen onderbroken worden of vertraagd.
 - Sommige apps kunnen sluiten.

■ Batterij Veiligheid en Opladen

- ⇒ Plaats de Smartwatch niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De verwarming van de batterij kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- ⇒ Ga niet verder met het opladen van de batterij als deze niet wordt opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden.
- ⇒ Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij.
- ⇒ Probeer je batterij niet aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- ⇒ Gebruik je Smartwatch niet als de batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- ⇒ Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- ⇒ De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- ⇒ Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- ⇒ Gooi een batterij nooit in het vuur.
- ⇒ Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- ⇒ Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- ⇒ Houd de batterij uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.
- ⇒ Zorg ervoor dat de Smartwatch en de USB-Oplaadkabel droog zijn voordat je oplaad.
- ⇒ Laad de Smartwatch niet op in direct zonlicht.
- ⇒ Draag de Smartwatch niet tijdens het opladen.

■ Medische Omstandigheden

- ⇒ De Smartwatch met de hartslagsensor is geen medische apparaat en is alleen bedoeld voor fitnessdoeleinden. De Smartwatch is niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten. Alle gegevens die door het product worden aangeboden, zijn slechts een referentie voor jouw gezondheidsmanagement. Beschouw de gegevens niet als medische gegevens! Gebruik testresultaten van het ziekenhuis in het geval van abnormale gegevens.
- ⇒ Raadpleeg medische professionals voordat je jouw trainings- of slaapgewoonten verandert om ernstige verwondingen te voorkomen. Wees voorzichtig en attent tijdens het sporten. Stop onmiddellijk met trainen als je pijn, zich zwak, duizelig, uitgeput of kortademig voelt. Door te oefenen, aanvaardt je alle bijbehorende inherente risico's, inclusief eventuele verwondingen die het gevolg kunnen zijn van dergelijke activiteit.

Reiniging

- ⇒ Reinig en droog de Smartwatch, de polsbandjes en je huid steeds na een training of hevig zweten.
- ⇒ Droog de Smartwatch en de polsband grondig af als ze worden blootgesteld aan water.
- ⇒ Schakel de Smartwatch uit voordat je gaat reinigen. Koppel altijd je USB-adapter los.
- ⇒ Een droge zachte doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Smartwatch.
- ⇒ Dompel de Smartwatch niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- ⇒ Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigungs-alcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten. Ze kunnen ook het scherm aantasten.
- ⇒ Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- ⇒ Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.

Onderhoud & Service

- ⇒ De Smartwatch heeft geen onderhoud nodig, demonteer het apparaat niet.
- ⇒ Controleer regelmatig de polsband en de Smartwatch op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Als je de Smartwatch uit elkaar haalt, kan het beschadigd raken, kan de waterbestendigheid verloren gaan en kan je letsel oplopen.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterij kan niet vervangen worden.
- Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres Info@sammit.nl. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

Opslag & Transport

- ⇒ We raden aan om de Smartwatch schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- ⇒ Bewaar de Smartwatch op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- ⇒ Bewaar de Smartwatch niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- ⇒ Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- ⇒ Na transport of opslag bij koude temperaturen, moet de Smartwatch gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

■ Verwijdering van het Product



Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

■ Verwijdering van de Batterij



Dit apparaat bevat een kleine oplaadbare Lithium Polymeer batterij die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je deze weggooit.



Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.

■ Verwijdering van Verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Garantie & Aansprakelijkheid

SAMMIT garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **SAMMIT** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **SAMMIT**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- accessoires zoals batterijen;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

SAMMIT behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

SAMMIT

TDM SALES BV
Tim de Man
ZEGHEWEG 6 3931MR WOUDEBERG
Utrecht Nederland

✉: Info@sammit.nl