

Handleiding Balklamp

Van harte,

U bent in het bezit van een unieke, met de hand vervaardigde lamp van Gloej.nl

Gloej.nl gebruikt zoveel mogelijk unieke materialen om een zo origineel mogelijke lamp te creëren.

De materialen van de lamp van Gloej.nl dienen voor decoratieve doeleinden te worden gebruikt en als zodanig behandeld.

Houdt u rekening met de volgende punten voordat u de lamp in gebruik neemt:

- Gebruik de lamp binnenshuis.
- Demonteer of vervang zelf geen onderdelen van de lamp.
- Niet in een badkamer of wc plaatsen.
- Uit de buurt houden van: vuur, direct zonlicht, hoge temperatuur, vochtigheid en water.
- Plaats of vervang de lamp niet wanneer de stroom is ingeschakeld.

BELANGRIJK!!!

Schakel de stroom altijd uit voordat er met de installatie wordt begonnen.

Denk eraan dat de haken en pluggen die zijn meegeleverd, geschikt moeten zijn voor het materiaal waarin ze worden bevestigd.

Schakel bij twijfel een deskundige in.

MONTAGE:

Schakel de stroom uit in het gedeelte waar u de lamp wilt ophangen.

Bepaal waar u de lamp wilt ophangen.

Meet de afstand tussen de ophangkabels van de lamp, en teken deze af op uw plafond.

NOTE:

Houd u rekening met het materiaal waarvan uw plafond gemaakt is.

Voor een betonnen plafond zijn pluggen en haken meegeleverd.

Zorg dat u bij een houten plafond de haken in een draagbalk draait, dit in verband met het gewicht van de lamp.

Gloej.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verkeerde montage van de lamp.

Schakel bij twijfel een deskundige in!!

NOTE:

Zorg dat de lamp aan de ophangkabels hangt en dat het aansluitsnoer niet onder spanning staat van het gewicht van de lamp.

Door de bijgeleverde B-lock's is de hoogte van de lamp makkelijk verstelbaar.

Hang de lamp op de juiste hoogte.

De aansluitspanning van de lamp is AC 220-240v 50/60Hz

Sluit nu het snoer aan op uw lichtpunt in het plafond.

Omdat het aansluitsnoer van de lamp dezelfde kleur heeft, kunt u willekeurig een aansluiting maken op de blauwe en de bruine of zwarte draad.

In de lamp is een transformator gemonteerd, die de leds 24 Volt spanning geven.
Werk het plafond en de bedrading netjes af met het bijgeleverde plafondkapje.

Schakel de stroom weer in.

U kunt de lamp regelen met de wandschakelaar aan/uit en met de bijgeleverde afstandsbediening aan/uit en dim functie.

AFSTANSBEDIENING:

Haal de afstandsbediening uit de verpakking.

NOTE:

Uw afstandsbediening is al voorgeprogrammeerd op uw lamp.

Mocht dit niet naar behoren werken, dan zit er nog een gebruiksaanwijzing bij de afstandsbediening.

Uw lamp is nu klaar voor gebruik.

Mocht u verdere vragen hebben kunt u gerust contact opnemen met Gloej.nl

Gloej.nl
Ommerweg 79
7683AW Den Ham
Mail: info@gloej.nl

