

# Gefeliciteerd met de aankoop van uw mooie smartwatch **Belesy® Achilles**



In deze handleiding leiden wij u zo snel en effectief mogelijk door de belangrijkste functies van de smartwatch en hoe u de smartwatch kunt bedienen. Uw smartwatch heeft heel veel functies. Oefent u gerust om alle functies op uw smartwatch en de bijbehorende Wearpro app beter te leren kennen. Voor dat u start is het nodig dat uw smartwatch opgeladen is. Dit duurt ca 3 uren. Zorg voor gebruik ervoor dat uw Bluetooth aanstaat op uw telefoon.

## Installatie:

Download de WearPro app op uw smartphone u kunt dit doormiddel van de App store of Google Playstore doen of door middel van de QR-code hieronder.



Wanneer de App is geïnstalleerd en u de App opent krijgt u een Privacy policy te zien, druk hier op **Agree**. Hierna moet u uw account aanmaken onder **User registration**, U kunt ook verder zonder account door op **Login**

**anonymously** te drukken. U krijgt nu een aantal toestemming vragen te zien, druk hier of ja of toestaan.

U kunt uw smartwatch koppelen onder **Device>Bind Device**. De tijd zal nu automatisch met uw smartphone synchroniseren.

**Voor de telefoon functies van uw smartwatch is het nodig om uw telefoon ook via uw smartwatch te koppelen, dit kunt u doen op uw smartwatch door omlaag te swipen en het icoontje rechts boven te selecteren, hierna drukt u op Bind device en selecteert u uw telefoon.**

Uw horloge is nu klaar voor gebruik.

## Smartwatch Functies:

**Hoofdscherm:** Hier kunt u de tijd en datum zien. U kunt hier uw wijzerplaat veranderen door het scherm 3 seconden ingedrukt te houden. U heeft hierbij keuze uit **12 wijzerplaten**. In de app kunt u nog meer wijzerplaten vinden.

**Scherm rechts, swipe naar linkt:** Hier kunt u vele functies vinden

**Phonebook:** Hier kunt u de contacten lijst van uw telefoon vinden.

**Dialer:** Hier kunt u via uw smartwatch bellen.

**Call logs:** Hier kunt u uw ontvangen telefoontjes zien.

**Messaging:** Hier kunt u uw ontvangen berichten zien.

**BT music:** Hier kunt u de muziek van uw telefoon vanaf uw smartwatch bedienen.

**Remote Capture:** Hier kunt u vanaf een afstand uw telefoon camera bedienen.

**Find phone:** Hier kunt u via een tril signaal uw telefoon vinden, dit heeft een bereik van 5 meter.

**Alarm:** Hier kunt u een alarm instellen.

**Calendar:** Hier kunt u uw kalender vinden.

**Stopwatch:** Hier kunt u uw stopwatch vinden.

**Calculator:** Hier kunt u uw rekenmachine vinden.

**Motion:** Hier kunt u instellen welke bewegingen bepaalde functies activeren.

**Sedentry:** Hier kunt u een zit alarm instellen voor als u te weinig beweegt.

**Power saving:** Hier kunt u de batterijbesparing modus aan zetten.

**Volume:** Hier kunt u de volume van uw smartwatch aanpassen.

**ECG:** Hier kunt u uw hartslag meten en uw ECG zien, u kunt deze activeren door op de functie te drukken dit duurt ongeveer 15 seconden. \*

**Siri:** Met deze functie kunt u siri activeren.

**Settings:** Hier kunt u de instellingen voor uw smartwatch vinden, bijvoorbeeld bluetooth instellingen, wijzerplaten, geluid instellingen en nog veel meer. Ook kunt u hier uw smartwatch terugzetten naar fabrieksinstellingen.

**Scherm links, swipe naar rechts:** Hier kunt u uw gezette stappen, gelopen kilometers en verbrande kcal zien.

**Scherm links 2:** Hier kunt u uw slaapritme zien.

**Scherm links 3:** Hier kunt u uw hartslag meten, u kunt deze activeren door op start te drukken dit duurt ongeveer 30 seconden. \*

**Scherm links 4:** Hier kunt u uw sportfunctie vinden, u heeft hierbij een keuze uit 7 verschillende activiteiten, u kunt onderaan het scherm uw geslacht en doelen instellen. Bij de sportactiviteiten worden uw verbrande kcal, gelopen km, gezette stappen en snelheid gemeten, dit verschilt per sport.

**Scherm boven, swipe omlaag:**

Hier kunt u 5 verschillende functies vinden.

**Functie 1:** Hier kunt u de QR-Code voor de app vinden

**Functie 2:** Hier kunt u uw telefoon verbinden met uw smartwatch, dit heeft u nodig voor de bel functies van uw smartwatch.

**Functie 3:** Hier kunt u de algemene instellingen van uw smartwatch vinden.

**Functie 4:** Hier kunt u de batterij percentage van uw smartwatch zien.

**Functie 5:** Hier kunt u de helderheid van uw smartwatch aanpassen.

**Scherm onder, swipe omhoog:** Hier kunt u uw ontvangen push berichten zien.

**WearPro App Functies:**

Onder **Health** kunt u uw gezette stappen, slaap ritme en hartslag bekijken.

Onder **Sport** kunt u uw sport resultaten bekijken.

Onder **Device** kunt u de algemene instellingen van uw smartwatch vinden.

U kunt hier bijvoorbeeld onder **App notifications** instellen welke apps notificaties kunnen opsturen naar uw smartwatch. U kunt onder **Watch face push** meerdere wijzerplaten voor uw smartwatch vinden. U kunt hier ook uw eigen wijzerplaat maken door op het blauwe potlood icoontje te drukken. U kunt hier uw eigen foto uploaden door op de wijzerplaat te drukken daarna selecteer u **Album** of **Camera**, wanneer u uw foto heeft uitgekozen drukt u op **Crop foto**. U kunt de wijzerplaat opslaan door op **Start Upgrade** te drukken.

Onder **Me** kunt u onder **My information** uw profiel instellen.

Ik wens u veel plezier met uw smartwatch **Belesy® Achilles**

**Lukt het even niet met uw smartwatch? Eén of meerdere van de volgende acties kunnen u de oplossing bieden.**

- Zorg ervoor dat uw horloge en telefoon maximaal 0,5 meter van elkaar af liggen bij de installatie.
- Reset uw smartwatch (afhankelijk van de smartwatch die u heeft kan dat op de smartwatch zelf of in de app op uw smartphone)
- Update de firmware van uw telefoon.
- Update de app.
- Start uw telefoon opnieuw op.
- Start uw smartphone opnieuw op, start vervolgens de app op uw smartphone, zet uw bluetooth pas aan als de app dat vraagt.
- Verwijder en Installeer de app opnieuw.
- Indien u problemen ervaart met notificaties, check of uw telefoon op do not disturb staat en zet deze uit.
- Heeft u op uw smartphone ingesteld dat u geen signalen van uw berichten op uw beginscherm wilt zien, zet deze dan uit om notificaties op uw smartwatch te kunnen ontvangen.
- Laat de accu van uw smartwatch een keer helemaal leeglopen en laadt deze opnieuw op om zo eventuele ingeslopen bugs te verwijderen
- Probeer u eens een andere USB aansluiting.

\* De smartwatch is geen medisch apparaat en is niet als vervanging voor medische apparaten bedoeld. Alle metingen zijn indicatief.