



New Classic Toys®

De Factorij 48 1689 AL Zwaag The Netherlands
www.newclassictoys.com



GUITAR INSTRUCTION

EN If the tuning keys do not stay in place when you want to tune the strings you can tighten the screws on the rear of the tuning keys with a screwdriver.

NL Als de stemsleutels niet vast blijven zitten als u de snaren wilt spannen dan kunt u de schroefjes aan de achterkant van de stemsleutels aandraaien met een schroevendraaier.

DE Wenn die Stimmwirbel beim Stimmen der Saiten nicht an ihrem Platz bleiben, können Sie die Schrauben an der Rückseite der Stimmmechanik mit einem Schraubendreher festziehen.

FR Si les touches de réglage ne restent pas coincées lorsque tu souhaites serrer les cordes, tu peux serrer les vis situées au dos des touches de réglage à l'aide d'un tournevis.

TW 如果在調音時無法將琴弦調至正確音准
可調緊尾端的旋鈕或是使用螺絲起子進行調音

