

HANDLEIDING – JERRYCAN 10 LITER

Extra tip voor 100% lekvrije afsluiting



**Wikkel een stukje huishoudfolie
om de dop-ring voordat
je de dop aandraait.**

Merk: Discountershop

Contact: support@discountershop.nl

Adres: De Linie 46, 4614 RK Bergen op Zoom

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor veilig gebruik en onderhoud van uw jerrycan. Lees deze zorgvuldig door voordat u de jerrycan in gebruik neemt.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Controleer voor gebruik of de jerrycan schoon en onbeschadigd is.
2. Vul de jerrycan uitsluitend met vloeistoffen die geschikt zijn voor het type materiaal (bijv. brandstoffen of water).
3. Draai de dop stevig vast voor transport.
4. Gebruik de meegeleverde tuit om gecontroleerd te gieten.
5. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en extreme hitte.
6. Plaats de jerrycan altijd rechtop tijdens transport en opslag.

EXTRA TIP VOOR 100% LEKVRJE AFSLUITING



Wikkel een stukje huishoudfolie om de dop-ring voordat je de dop aandraait. Dit zorgt voor een luchtdichte en lekvrije afsluiting.

SPECIFICATIES

Inhoud	10 liter
Afmetingen	32.5 x 26 x 15 cm
Materiaal	HDPE kunststof
Kleur	Rood
Gebruik	Geschikt voor brandstoffen, water of andere vloeistoffen
Inbegrepen	Jerrycan + schenktuit

PRODUCTFOTO'S





VEILIGHEID & ONDERHOUD

- Houd de jerrycan uit de buurt van open vuur of vonken.
- Gebruik de jerrycan alleen voor de vloeistoffen waarvoor deze bedoeld is.
- Bewaar de jerrycan op een koele, droge plaats.
- Controleer regelmatig de dop en tuit op slijtage.
- Reinig met lauw water en milde zeep, niet in de vaatwasser plaatsen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op via support@discountershop.nl.