

nickelodeon.



HANDLEIDING

Marshall

Letterpret Reddingspup



© 2016 Spin Master PAW Productions Inc. Alle Rechten Voorbehouden. PAW Patrol en alle titels, logo's en figuren die daarmee verband houden, zijn handelsmerken van Spin Master Ltd. Nickelodeon en alle titels, logo's en figuren die daarmee verband houden, zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

© 2016 VTech
Alle rechten
voorbehouden
Printed in China
91-003241-001 UK

Beste ouders,


Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com


INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Marshall Letterpret Reddingspup** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Klaar voor een woef woef reddingsactie? Volop speel- en leerplezier met de **Marshall Letterpret Reddingspup** van **VTech®**! Marshall is een echte pupkoekjes-expert, geef Marshall de pupkoekjes en hij herkent wat er op staat. Leer letters, letterklanken, woorden, kleuren en meer! Speel een leuk zoekspelletje, luister naar muziek én leer Marshall de beginletter van jouw naam! Ga op ontdekking en zoals Marshall altijd zegt: "Doe je best, vergeet de rest!"



26 pupkoekjes



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Marshall Letterpret Reddingspup
- 26 pupkoekjes
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

LET OP:

Het elastisch koordje is geen onderdeel van dit speelgoed. Het koordje dient verwijderd te worden voor de veiligheid van het kind.




Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Om **Marshall Letterpret Reddingspup** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar rechts, naar de speelstand **Letters, Woorden, Zoek & Vind** of **Muziek**. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar links, naar 'UIT', om het speelgoed UIT te zetten.



2. Knipperende badge-toets

Druk op de **knipperende badge-toets** om stoere zinnnetjes van Marshall te horen.



3. Volumeschakelaar

Verschuif de **volumeschakelaar** om het gewenste volume te kiezen.



4. Pupkoekjes

De 26 **pupkoekjes** bevatten allemaal een letter, kleur en bijbehorende afbeelding. Plaats de pupkoekjes in de mond van Marshall en hij zal ze herkennen.



5. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Marshall Letterpret Reddingspup** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-speelstandschakelaar te verschuiven of door op de knipperende badge-toets te drukken.

Let op: Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal het speelgoed telkens binnen een korte tijd uitschakelen. Wij raden aan om de batterijen te vervangen wanneer dit gebeurt.

6. Opbergvak


Berg de 26 pupkoekjes op in het **opbergvak**. Wanneer het klepje van het opbergvak per ongeluk losgekoppeld wordt, plaats het dan terug door eerst de linkerhoek en vervolgens de rechterhoek aan de onderzijde van het klepje in de daarvoor bestemde openingen van het opbergvak te plaatsen.



ACTIVITEITEN


Speelstand Letters

Tijd voor iets lekkers! Geef Marshall een **pupkoekje** en hij zal je vertellen welke letter er op staat, geef hem hetzelfde koekje nog een keer om de letterklank te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid, de oren van Marshall bewegen op en neer en zijn ogen knipperen.




Speelstand Woorden

Marshall is dol op pupkoekjes, vooral de koekjes waar dingen op staan die de pups tijdens hun reddingsacties gebruiken. Geef Marshall een **pupkoekje** en hij zal je vertellen wat er op staat. Maak kennis met letters, voorwerpen en lettervolgorde. Het lichtje knippert mee met het geluid, de oren van Marshall bewegen op en neer en zijn ogen knipperen.



Speelstand Zoek & Vind


Beantwoord de vragen door Marshall het **pupkoekje** te geven met de juiste letter, letterklank, kleur of het juiste voorwerp. Als je de vraag goed beantwoordt, zal hij een nieuwe vraag stellen. Het lichtje knippert mee met het geluid, de oren van Marshall bewegen op en neer en zijn ogen knipperen.



Marshall zal je ook vragen om hem de eerste letter van jouw naam te geven. Plaats het **pupkoekje** met de beginletter van jouw naam in zijn mond en hij zal de beginletter van jouw naam onthouden tijdens de speelstand **Letters**.

Speelstand Muziek

Laten we naar muziek luisteren en de Pup Pup Boogie doen! Geef Marshall een **pupkoekje** om een melodietje te horen. Geniet samen met Marshall van 26 verschillende melodietjes. Het lichtje knippert mee met het geluid, de oren van Marshall bewegen op en neer en zijn ogen knipperen.



MELODIETJES

1. Drie maal drie is negen
2. Schaapje, schaapje
3. Can Can
4. My Bonnie Lies Over the Ocean
5. Big Rock Candy Mountain
6. Hoofd, schouders, knie en teen
7. Goosey, Goosey Gander
8. Clementine
9. For He's a Jolly Good Fellow
10. Klap eens in je handjes
11. Hey Diddle Diddle
12. Rije, rije in een wagentje
13. Oh Susanna
14. Three Blind Mice
15. Sailing, Sailing
16. Row, Row, Row Your Boat
17. Oh Where Has My Little Dog Gone?
18. Polly Wolly Doodle
19. When The Saints Go Marching In
20. Twee emmertjes water halen
21. Bingo
22. Little Bo Peep
23. De wielen van de bus
24. We maken een kringetje
25. Yankee Doodle
26. I've Been Working on the Railroad

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Marshall Letterpret Reddingspup** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Marshall Letterpret Reddingspup

Art.-Nr. # 80-190423

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

