




1 Verschuif de hendel van A naar B



2 Stel de gewenste code in (en sla deze ergens op)



3 Verschuif de hendel van B naar A



4 De sleutelkluis is klaar voor gebruik