



Kitchenwell Weegschaal Model Num: KN349



NL: p.2-3

EN: p.4-5

DE: p.6-7

Waarschuwingen

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructie voor gebruik.
2. Voorkom dat de weegschaal overbeladen wordt, leg niets zwaarder dan 200 gram op de weegschaal.
3. Voorkom extreme hitte en kou blootstelling.
4. De weegschaal is gemaakt voor huishoudelijk gebruik.
5. Weeg altijd op een vlakke ondergrond.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing:

1. Druk op de aan/uit knop.
2. Wacht tot het scherm 0 aangeeft.
3. Plaats de objecten op het afweegplatform.
4. Met de "mode" knop kun je kiezen uit de weegeenheden: g, oz, ct, gn, tl, ozt en dwt .

Tare:

1. Plaats het afweegbakje op het platform.
2. Druk op "tare", wacht tot het gewicht naar 0 verspringt.
3. Weeg het gewenste gewicht af.

Kalibreren:

1. Maak de weegschaal leeg, houd hierna de mode knop lang in.
2. Het scherm toont nu CAL, druk nogmaals op de mode knop.
3. Het scherm zal nu een waarde aangeven.
5. Plaats wanneer het getal knippert het gevraagde gewicht op de weegschaal. Dit kan 50g, 100g of 200g zijn.
6. Het scherm geeft "PASS" aan, de weegschaal is gekalibreerd.

PCS Functie:

1. Druk op de knop PCS en bepaal de gewenste hoeveelheid.
2. Druk op unit om de hoeveelheid te bevestigen
3. Leg een voor een het artikel in het bakje

Foutmeldingen

Troubleshooting

1. Lo - Lage batterij, vervang de batterijen.
2. OUR2 - Kalibreren, volg de stappen uit de handleiding.
3. O - Ld - Overload, haal direct gewicht van de weegschaal.
4. UnSt - Onstabiel, zorg voor een stabiele ondergrond.

Specificaties

Model nummer:	KN349
Auto-off:	180 sec
Max gewicht:	200 gram
Nauwkeurig:	0.01 gram
Merk	Kitchenwell

Warnings

Safety precautions before use

1. Read the instructions before use.
2. Avoid overloading the scale, do not put anything heavier than 200 grams on the scale.
3. Avoid extreme heat and cold exposure.
4. The scale is made for domestic use.
5. Always weigh on a flat surface.

User manual

User Manual:

1. Press the power button
2. Wait until the display shows 0.
3. Place the objects on the weighing platform.
4. The "unit" button allows you to choose from the weighing: g, oz, ct, gn, tl, ozt en dwt .

Tare:

1. Place the desired weighing container on the platform.
2. Press "tare", wait for the weight to jump to 0.
3. Weigh the desired weight.

Calibrate:

1. Empty the scale and long press mode.
2. The screen shows CAL, press mode once more.
3. The screen will display an amount
5. When the number flashes place the requested weight. This can be 50g, 100g, or 200g
6. The screen shows "PASS", the scale is calibrated.

PCS Functie:

1. Press PCS and choose the desired amount.
2. Press unit to confirm the amount of pieces.
3. Place the pieces one for one in the tray.

Error signs

Troubleshooting

- 1.Lo - Low battery, replace batteries.
2. OUR2 - Calibrate, follow the steps in the manual.
3. 0 - Ld - Overload, immediately remove weight from the scale.
4. UnSt - Unstable, provide a stable surface.

Specifications

Model number:	KN349
Auto-off:	180 sec
Max weight:	200 gram
Accuracy:	0.01 gram
Brand	Kitchenwell

Warnungen

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Vermeiden Sie eine Überlastung der Waage. Legen Sie keine Gegenstände auf die Waage, die schwerer als 200 Gramm sind.
3. Vermeiden Sie extreme Hitze- und Kälteeinwirkung.
4. Die Waage ist für den Hausgebrauch bestimmt.
5. Wiegen Sie immer auf einer ebenen Fläche.

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie die Einschalttaste.
2. Warten Sie, bis das Display 0 anzeigt.
3. Legen Sie die Gegenstände auf die Wägeplattform.
4. Mit der Taste "mode" können Sie eine der folgenden Wägeeinheiten wählen: g, oz, ct, gn, tl, ozt und dwt .

Tarieren:

1. Stellen Sie die Waagschale auf die Plattform.
2. Drücken Sie "Tara" und warten Sie, bis das Gewicht auf 0 springt.
3. Wiegen Sie das gewünschte Gewicht.

Kalibrieren:

1. Entleeren Sie die Waage und halten Sie dann die Modustaste lange Zeit gedrückt.
2. Auf dem Display erscheint nun CAL, drücken Sie erneut die Mode-Taste.
3. Auf dem Display wird nun ein Wert angezeigt.
5. Wenn die Zahl blinkt, legen Sie das gewünschte Gewicht auf die Waage. Dies können 50g, 100g oder 200g sein.
6. Das Display zeigt "PASS" an, die Waage ist kalibriert.

PCS-Funktion:

1. Drücken Sie die PCS-Taste und bestim die Menge.
2. Drücken Sie die Einheitstaste, um die Menge zu bestätigen.
3. Legen Sie die Artikel nacheinander in das Fach

Fehlermeldungen

Troubleshooting

1. Lo - Batterie schwach, Batterien ersetzen.
2. OUR2 - Kalibrieren, folgen Sie den Schritten im Handbuch.
3. O - Ld - Überlast, Gewicht sofort von der Waage nehmen.
4. UnSt - Instabil, sorgen Sie für eine stabile Oberfläche.

technische Daten

Modellnummer:	KN349
Auto-off:	180 sec
Höchstgewicht:	200 Gram
Richtigkeit:	0.01 Gram
Marke:	Kitchenwell