


 Rolfstone

N O V A

S P O R T

NL Gebruiksaanwijzing

EN User Manual



Blauw = 70% - 100%
Paars = 30% - 70%
Rood = 0% - 30%

Funcities & bediening

Met de bedieningsknop kun je muziek selecteren, volume bedienen en telefoneren zonder je smartphone aan te raken.

- **Afspelen / pauze**
1x drukken
- **Volgende nummer**
2x drukken
- **Vorige nummer**
3x drukken
- **Volume omhoog**
Rechter oordopje 2 seconden ingedrukt houden
- **Volume omlaag**
Linker oordopje 2 seconden ingedrukt houden
- **Gesprek opnemen / gesprek afbreken**
1x drukken
- **Gesprek afwijzen**
2 seconden ingedrukt houden
- **Rolfstone Nova Sport aanzetten**
Open de oplaadcase
- **Rolfstone Nova Sport uitzetten**
Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit deze.
Of verbreek de Bluetooth verbinding. De Rolfstone Nova Sport gaat dan na 5 minuten uit.

Eerste keer verbinden

Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met een afspeler, dan zal eerst een handmatige verbinding gemaakt moeten worden:

1. Open de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan en verbinden met elkaar.
3. Open de Bluetooth-instellingen op uw afspeler en activeer Bluetooth.
4. Wacht tot Rolfstone Nova Sport verschijnt en selecteer deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Kijk op www.rolfstone.com/vragen voor meer informatie en instructie video's.

Opnieuw verbinden

De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken met het laatst verbonden afspeler. Zorg dat op dit afspeler:

- Bluetooth aan te staat.
- Rolfstone Nova Sport nog in de lijst met apparaten voorkomt.

1. Open de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan en verbinden met elkaar.

Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch met het afspeler. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Kijk op www.rolfstone.com/vragen voor meer informatie en instructie video's.

Verbinding opheffen

- Open de Bluetooth-instellingen op je afspelerapparaat en ontkoppel de Rolfstone Nova Sport.
- De oordopjes zijn nu vrij om met een ander afspelerapparaat te verbinden.
- Wil je de oordopjes later weer verbinden, volg dan de stappen van pag. 5.

Goed om te weten

- De oordopjes en het afspelerapparaat moeten binnen een bereik van 10 meter van elkaar zijn.
- Tusseliggende objecten zoals muren kunnen invloed hebben op het bereik.
- De oordopjes kunnen met één afspelerapparaat tegelijk verbonden zijn.
- De Rolfstone Nova Sport oordopjes gaan automatisch uit als ze in de oplaadcase worden geplaatst en deze dicht is.
- Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie en instructie video's.
- Komt je er niet uit, neem dan gerust contact met ons op (pag. 14).

Oplaadcase opladen

- Met een volgeladen oplaadcase kun je de oordopjes 4 keer onderweg opladen.
 - Als het lampje op de oplaadcase uit is, dan is de oplaadcase leeg.
 - Als de oplaadcase leeg is, dan kun je deze opladen met de bijgeleverde USB-C kabel. Sluit aan op een oplader, laptop of desktopcomputer.
 - Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer 60 minuten.
 - De oplaadcase is vol als het lampje op de oplaadcase blauw is en niet meer knippert.
- Als de oplaadcase opgeladen wordt met de oordopjes erin, dan worden de oordopjes ook opgeladen.
 - Laat de Rolfstone Nova Sport oordopjes en oplaadcase niet in de felle zon liggen. Dit kan de accu van beide beschadigen en de levensduur beperken.

Rolfstone Nova Sport opladen

Volgeladen gaan de Rolfstone Nova Sport oordopjes 4,5 uur mee.

Als de oordopjes bijna leeg zijn, hoor je een melding. Vlak daarna wordt de verbinding verbroken.

- Plaats de oordopjes in de oplaadcase. De oordopjes laden op zodra de case dicht is en wanneer het lampje aan de voorkant van de case brandt.
- Het volledig opladen van de oordopjes duurt ongeveer 50 minuten. Maak er een gewoonte van de oordopjes na gebruik op te bergen in de oplaadcase. Zo blijven ze volgeladen voor een volgend gebruik.

Hogere muziekvolumes en lagere temperatuursomstandigheden kunnen invloed hebben op de accuduur van de oordopjes.

Rolfstone Nova Sport in gebruik

Het is van belang dat de oordopjes goed passen om goed te kunnen blijven zitten:

- Kies het juiste formaat wingtip. Zorg dat deze goed klemt in het oor (zie afbeelding hiernaast).
- De oordopjes worden geleverd met drie paar siliconen eartips in de maten S, M en L. Kies de juiste maat voor optimaal geluid en een perfecte pasvorm.
- Druk en draai de oordopjes zachtjes in de gehoorgang.

De Rolfstone Nova Sport oordopjes zijn regen- en zweet bestendig. Ze zijn echter niet volledig waterdicht. Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet onder water.



Belangrijk

Vermijd gehoorbeschadiging; stel je oren niet voor langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau.

Wees je ervan bewust dat je omgevingsgeluiden minder goed waarneemt bij het gebruik van de oordopjes. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus extra goed op en breng jezelf en je omgeving niet in gevaar.

Garantie

Op de Rolfstone Nova Sport oordopjes en oplaadcase zit één jaar garantie. Ondervind je binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf, neem dan contact met ons op.

Service & contact

Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie en instructievideo's.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: service@rolfstone.com
- WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooortijden kun je ons een WhatsApp of e-mail sturen, wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Nova Sport!

