

**VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES**

- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product spelen. Deze lichtslinger is geen speelgoed.
- Controleer zorgvuldig of het product in goede staat is bij het openen van de verpakking.
- Plaats het product nooit in de nabijheid van bronnen van overmatige hitte of koude. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op het leven van elektronica.
- Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- Gebruik alleen de originele voeding en originele accessoires.
- Weerhoud het product van speciale vloeistoffen en dampen.
- Dompel geen enkel onderdeel van het lichtsnoer in of onder water.
- Schakel het product uit alvorens het schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen, alleen een zachte, antistatische doek en schoon water.
- Schakel het product niet in, terwijl het nog in de verpakking zit.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt. Houd de voedingskabel altijd vast bij de stekker en niet bij de kabel.
- Onderneem zelf geen reparatiepogingen.
- De lampen kunnen niet worden vervangen.
- Indien het product niet correct geïnstalleerd is of gebruikt wordt, kan Dreamled® geen verantwoordelijkheid accepteren.

**INSTALLATIE**

Deze waterdichte lichtslinger is geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis. Lichtsnoer en adapter zijn beiden IP44 (spatwater-/regen-/vochtbestendig).

- Haal de LED slinger uit de doos en spreid deze uit.
- Bevestig de slinger op de gewenste locatie. Opmerking: Zorg ervoor dat de slinger niet gekneld of geplooid is en bescherm deze tegen beschadigingen.
- Steek de stekker van de lichtslinger in het stopcontact om deze aan te schakelen. Bij gebruik buitenshuis, dient u deze aan te sluiten op een waterdicht stopcontact dat geschikt is voor buiten. Opmerking: Installeer de slinger niet als het regent of in andere ongunstige weersomstandigheden.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact om de lichtslinger UIT te schakelen.

**AFVALVERWERKING**

Elektronische apparaten horen niet thuis in uw huishoudelijk afval. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische apparaten, moeten de gebruikte elektronische apparaten apart worden ingezameld voor milieuvriendelijke recyclage. Meer informatie over de mogelijkheden voor afvoer van gebruikte apparaten kan worden verkregen bij uw gemeente, stad of gemeentelijke overheid.

**KLANTENDIENST**

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@dream-led.eu.

**GARANTIE**

Copyright © Dreamled®. Dreamled® is een gedeponerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Dreamled® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Dreamled® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Dreamled® onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: www.dream-led.eu

**SAFETY INSTRUCTIONS**

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. This product is not a toy.
- Check carefully that the product is in good condition when opening the package.
- Never place the product near sources of excessive heat or cold. Extreme temperatures have a negative impact on the life of electronics.
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Only use the original power supply and original accessories.
- Keep the product away from special liquids and vapors.
- Do not immerse any part of the product in water.
- Switch off the product before cleaning it. Do not use solvents based on solvents, only a soft, antistatic cloth and clean water.
- Do not switch the product on while it is still in the packaging.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning the appliance. Always hold the power cable by the plug and not by the cable.
- Do not undertake repair attempts yourself.
- The lamps cannot be replaced.
- If the product is not correctly installed or used, Dreamled® cannot accept responsibility.

**INSTALLATION**

This waterproof light string is suitable for indoor and outdoor use. Cable and adapter are both IP44 (splash / rain / moisture resistant).

- Remove the LED String from the box and spread it out.
- Attach the light string to the desired location. Note: Make sure that the light string is not pinched or folded and protect it from damage.
- Insert the adapter into the socket to turn it ON. When using outdoors, you must connect it to a waterproof outlet that is suitable for outdoor use. Note: Do not install the light string when it is raining or in other unfavorable weather conditions.
- Remove the adapter from the socket to turn the light string OFF.

**WASTE DISPOSAL**

Dispose of electronic devices in an eco-friendly fashion! Electronic devices do not belong in your household waste. Compliant with European Guideline 2002/96/EG for electric and electronic devices, used electronic devices must be collected separately and taken in for environmentally sound recycling. Options for disposing of used devices may be obtained from your township, city or municipal government.

**SUPPORT**

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact : support@dream-led.eu.

**GUARANTEE**

Copyright © Dreamled®. Dreamled® is a registered trademark of TE-Group NV. The Dreamled® brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why Dreamled® warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Dreamled® under this warranty can be downloaded from the website: www.dream-led.eu.

**DECO CLUSTER  
LED STRING**

GB

NL

FR

D

**USER'S MANUAL OLS-300**



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ce produit n'est pas un jouet.
- Vérifiez que le produit est en bon état lors de l'ouverture de l'emballage.
- Ne placez jamais le produit à proximité de sources de chaleur ou de froid excessif. Les températures extrêmes ont un impact négatif sur la vie de l'électronique.
- Ne touchez jamais les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Utilisez uniquement l'alimentation d'origine et les accessoires d'origine.
- Tenez le produit à l'écart des liquides et vapeurs spéciaux.
- Ne plongez aucune partie du produit dans l'eau.
- Éteignez le produit avant de le nettoyer. N'utilisez pas de solvants à base de solvants, seulement un chiffon doux et antistatique et de l'eau propre.
- Ne mettez pas le produit sous tension lorsqu'il est encore dans l'emballage.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de nettoyer l'appareil. Tenez toujours le câble d'alimentation par la prise et non par le câble.
- N'entrez pas de tentatives de réparation vous-même.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Si le produit n'est pas correctement installé ou utilisé, Dreamled® ne peut pas assumer la responsabilité.

## INSTALLATION

Cette chaîne de lumière imperméable à l'eau est adaptée pour une utilisation intérieure et extérieure. Le câble et l'adaptateur sont IP44 (résistant aux éclaboussures, à la pluie et à l'humidité).

- Retirez la chaîne de lumière de la boîte et étalez-la.
- Fixez la chaîne de lumière à l'endroit désiré. Remarque: Assurez-vous que la chaîne lumineuse n'est pas pincée ou pliée et protégez-la des dommages.
- Insérez l'adaptateur de la chaîne de lumière dans la prise pour l'allumer. Lors de l'utilisation à l'extérieur, vous devez le connecter à une prise étanche qui convient pour une utilisation en extérieur. Remarque: N'installez pas la chaîne de lumière lorsqu'il pleut ou dans d'autres conditions météorologiques défavorables.
- Retirez l'adaptateur de la prise pour éteindre la chaîne de lumière.

## TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les appareils électroniques ne font pas partie de vos déchets ménagers. Conforme à la directive européenne 2002/96/EG pour les appareils électriques et électroniques, les appareils électroniques usagés doivent être collectés séparément et prises pour recyclant l'environnement. Options pour l'élimination des appareils usagés peuvent être obtenus à partir de votre canton, ville ou gouvernement municipal.

## SUPPORT

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter support@dream-led.eu.

## GARANTIE

Copyright © Dreamled®. Dreamled® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque Dreamled® est synonyme de qualité supérieure des produits et de service clientèle d'excellence. C'est la raison pour laquelle Dreamled® garantit ce produit contre tout défaut matériel et de main-d'œuvre pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale du produit. Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de Dreamled® dans le cadre de cette garantie peuvent être téléchargées sur notre site: www.dream-led.eu

## SICHERHEITSHINWEISE

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Prüfen Sie beim Öffnen der Verpackung, ob das Produkt in gutem Zustand ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von übermäßig heißen oder kalten Quellen auf. Extreme Temperaturen haben negative Auswirkungen auf die Lebensdauer der Elektronik.
- Berühren Sie niemals die Steckkontakte mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das Original-Netzteil und Originalzubehör.
- Halten Sie das Produkt von speziellen Flüssigkeiten und Dämpfen fern.
- Tauchen Sie keinen Teil des Produkts in Wasser.
- Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine lösungsmittelbasierten Lösungsmittel, nur ein weiches, antistatisches Tuch und sauberes Wasser.
- Schalten Sie das Produkt nicht ein, solange es noch in der Verpackung ist.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät reinigen. Halten Sie das Netzkabel immer am Stecker und nicht am Kabel fest.
- Führen Sie Reparaturversuche nicht selbst durch.
- Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
- Wenn das Produkt nicht korrekt installiert oder verwendet wird, kann Dreamled® keine Verantwortung übernehmen.

## INSTALLATION

Diese wasserdichte Lichterkette ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Kabel und Adapter sind beide IP44 (spritzwasser-/regen-/feuchtigkeitsbeständig).

- Entfernen Sie die Lichterkette aus der Box und verteilen Sie es.
- Befestigen Sie die Lichterkette an der gewünschten Stelle. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Lichterkette nicht eingeklemmt oder gefaltet ist und schützen Sie sie vor Beschädigungen.
- Stecken Sie den Adapter der Lichterkette in den Steckdose um es einzuschalten. Wenn Sie im Freien arbeiten, müssen Sie es an eine wasserdichte Steckdose anschließen, die für den Außenbereich geeignet ist. Hinweis: Installieren Sie den Lichtstrang nicht bei Regen oder anderen ungünstigen Wetterbedingungen.
- Entfernen Sie den Adapter aus der Steckdose, um die Lichterkette auszuschalten.

## ABFALLENTSORGUNG

Elektronische Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG müssen elektrische und elektronische Geräte separat entsorgt und einem umweltverträglichen Recycling zugeführt werden. Informationen zur Entsorgung von Geräten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

## KUNDENDIENST

Für weitere Informationen, technische Fragen oder Rücksendungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an support@dream-led.eu.

## GARANTIE

Copyright © Dreamled®. Dreamled® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Das Markenzeichen Dreamled® steht für hervorragende Produktqualität und einen überdurchschnittlichen Kundendienst. Deshalb gewährt Dreamled® eine Produktgarantie auf alle Material- und Produktionsfehler für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Datum des Kaufbelegs. Die Garantiebedingungen und der Haftungsumfang von Dreamled® im Rahmen dieser Garantie können von unserer Internetseite heruntergeladen werden: www.dream-led.eu.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, *Par la présente,*

Company / *Entreprise:* TE-Group NV  
Address: / *Adresse:* Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, Belgium

declare that the following equipment:  
*déclare que le dispositif suivant:*

Product name / *Nom du produit:* DreamLED OLS-300  
Product type / *Type de produit:* Deco Cluster LED String

conforms with the following safety requirements of the directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU. Conformity is guaranteed by the CE-symbol. This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid in September 2019. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [http://www.dream-led.be/DOC\\_OLS-300](http://www.dream-led.be/DOC_OLS-300)

*est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes, appliquant les versions valides en Septembre 2019. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet [http://www.dream-led.be/DOC\\_OLS-300](http://www.dream-led.be/DOC_OLS-300)*

EN 55015:2013+A1:2015  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 61347-2-13:2014 + A1:2017  
EN 61347-1:2015  
EN 62493:2015



J. Van Os, Product & Research Manager TE-Group NV  
Authorized Signature, Kapellen - September 2019

## TECHNICAL DATA

LED: 2x 300 x Ø 5-WW  
Lumen: 3.5 Lm/LED  
Durability: > 8000 hours  
Operating temperature: -10 ~ +50 °C  
Color temperature: 2600~3000 K  
IP grade: IP 44 rain/splashproof