





OPERATING PARTS




- 1 Hemp rope
- 2 LED illuminant
- 3 Control knob
- 4 USB Powerbank
- 5 Bamboo base

COMMISSIONING


Press and hold the control knob (3) to turn the lamp on and off. The output color temperature is warm white (2700K). Turn the control knob (3) to adjust the brightness. Clockwise brighter, counterclockwise weaker. Pressing the control knob (3) briefly and turning it changes the color temperature from warm white to cool white or cool white to warm white. The less light output is set, the longer the light duration

BATTERY COMPARTMENT



To change the batteries, open the cover. Please use 2 x 18650 Li-Ion batteries.

CHARGING THE BATTERY / POWERBANK



- A USB charging input
- B Charge indicator
- C USB output

- To ensure optimal function, we recommend fully discharging the battery once at first use and fully charging it again.
- The USB charging input (A) is located under the cap on the back of the lamp.
- During the charging process, the charging indicator (B) flashes green. When the battery is fully charged, the charging indicator (B) lights up green.
- When using the USB output (C) to charge external devices, the charging indicator (B) lights up red.
- When not using the battery for a long time, charge the battery approximately every 3 months to ensure a long battery life.
- The product can be operated while charging.
- After charging, be sure to reseal the charging port with the cap.

SCOPE OF DELIVERY

Lamp, USB C cable, Operating instructions

MAINTENANCE



ATTENTION: The LED lamp does not contain components that require maintenance. The light source in this lamp cannot be replaced; if the light source has reached the end of its service life, the entire lamp has to be replaced. The lamp may not be opened.

CLEANING

Before cleaning, disconnect the product from the mains power. Do not use solvents, caustic cleaning agents or similar products. Only use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

DISPOSAL



Dispose of electric appliances in an environmentally friendly manner!

Electric appliances must not be disposed of in household waste!

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.



Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of in household waste!

As a consumer, you are legally obligated to dispose of all batteries and rechargeable batteries at a collection point in your municipality/your district or in a shop so that they can be disposed of in an environmentally-friendly manner, otherwise there are possible risks to the environment and human health.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

The EU declaration of conformity is deposited at the manufacturer.



UK DECLARATION OF CONFORMITY

The UK declaration of conformity is deposited with the manufacturer.

ADDRESSES

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

service.brennenstuhl.com

For more information please visit the Service/FAQ section on our homepage,
www.brennenstuhl.com.



Mode d'emploi

Lampe de camping LED rechargeable
CAL 1 AC

Attention : Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le ensuite soigneusement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente aucune détérioration. N'utilisez jamais le produit si l'appareil est endommagé. Dans ce cas, adressez-vous à un électricien qualifié ou au service après-vente du fabricant.
- Danger de mort par électrocution en cas de non-respect de ces consignes !**
- N'utilisez jamais le produit dans des environnements présentant des risques d'explosion : danger de mort !
- Tenez le produit hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer les dangers liés au courant électrique
- Utilisez uniquement un chargeur USB certifié pour recharger la batterie. L'utilisation d'autres chargeurs peut provoquer la détérioration des batteries ou des explosions !
- Ne pas jeter dans un feu.
- Un capuchon d'étanchéité endommagé ne peut pas être remplacé. La lampe doit être mise au rebut.
- Le produit n'est pas IP44 (protection contre les corps solides de 1 mm de diamètre et les projections d'eau) :
 - pendant le processus de chargement
 - pendant l'utilisation de la prise-chargeur USB



Ne convient pas à une utilisation avec des variateurs externes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Classe de protection : III
Indice de protection/Résistance aux chocs : IP44, IK07
Plages de température : -10°C à +40°C

Type	CAL 1 AC
Batterie rechargeable	Li-Ion 3,7V / 5,2Ah
Prise-chargeur	USB de type C
Entrée de charge	5V / 2A
Durée de chargement	5h env.
Batterie externe Powerbank	5V / 2A
Dimensions	12,6 x 23 cm
Poids	560g

Ce produit convient à une utilisation en intérieur et en extérieur.

Le luminaire contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique G - 0172640185.

DESCRIPTION DU PRODUIT



- 1 Corde en chanvre
- 2 Source lumineuse : LED
- 3 Bouton interrupteur
- 4 Prise-chargeur USB
- 5 Socle en bambou

MISE EN SERVICE


Appuyez sur le bouton interrupteur (3) pour allumer et éteindre la lampe.

La température de couleur initiale est le blanc chaud (2700K).

Réglez l'intensité lumineuse grâce au bouton interrupteur (3). Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, l'éclairage est plus puissant ; dans le sens inverse, il est plus faible. En appuyant brièvement sur le bouton interrupteur (3) et en le tournant, la température de couleur passe du blanc chaud au blanc froid ou du blanc froid au blanc chaud.


Plus le rendement lumineux est faible, plus la durée d'éclairage sera longue.

COMPARTIMENT À BATTERIES



Pour changer les batteries, ouvrez le couvercle. Veuillez utiliser 2 x 18650 batteries Li-Ion.

LE FAIT DE CHARGER LES BATTERIES / POWERBANK




- A : Entrée de charge USB
- B : Témoin de charge
- C : Sortie USB

- Pour garantir un fonctionnement optimal, nous vous recommandons de décharger et de recharger la batterie une fois complètement, lors de sa première utilisation.
- L'entrée de charge USB (A) est située sous le capuchon d'étanchéité à l'arrière de la lampe.
- Pendant le processus de chargement, le témoin de charge (B) clignote en vert. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le témoin de charge (B) s'allume en vert.
- Lorsque vous utilisez la sortie USB (C) pour recharger des appareils externes, le témoin de charge (B) s'allume en rouge.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez la batterie tous les 3 mois environ pour garantir une durée de vie plus longue de la batterie.
- Le produit peut être utilisé pendant la charge.
- Après le rechargement, veillez à refermer la prise-chargeur avec le capuchon d'étanchéité.

CONTENU DU COLIS

Lampe, Câble USB C, Mode d'emploi

MAINTENANCE



ATTENTION : le produit ne contient aucun composant nécessitant un entretien. La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, remplacez l'intégralité du produit. Le produit ne doit pas être ouvert.

NETTOYAGE

Avant tout nettoyage, débranchez le produit de la prise de courant. N'utilisez aucun solvant, produit de nettoyage abrasif ou autres produits similaires. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide.

MISE AU REBUT



Les appareils électriques doivent être mis au rebut conformément aux normes environnementales ! Les appareils électriques ne doivent pas être mis dans les ordures ménagères !

Selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés, les appareils électriques doivent être collectés séparément et recyclés de manière respectueuse de l'environnement.

Pour connaître les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous à votre administration locale ou communale.



Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de déposer toutes les piles et batteries dans un point de collecte de votre commune/quartier ou dans le commerce, afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique, faute de quoi elles peuvent constituer des dangers pour l'environnement et la santé humaine.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

La déclaration de conformité européenne est déposée chez le fabricant.

FABRICANT

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

service.brennenstuhl.com

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter la rubrique Service/FAQ sur notre site Web www.brennenstuhl.com.


Batterij LED Camping Lamp

Lampada da Campeggio a LED a batteria

Lámpara de camping LED recargable

CAL 1 AC

- NL Gebruikshandleiding
- IT Istruzioni per l'uso
- ES Manual de instrucciones



NL Gebruikshandleiding

Batterij LED Camping Lamp
CAL 1 AC

Opgelet: Lees voor gebruik van het product deze handleiding zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstige naslag!

VEILIGHEIDSinSTRUCTIE

- Controleer het product vóór elk gebruik op schade. Gebruik het product nooit wanneer u enige schade opmerkt. Bij schade neemt u contact op met een elektricien of met de klantenservice van de fabrikant.

 **Zo niet, bestaat er levensgevaar door elektrische schok!**

- Gebruik de lamp niet in omgevingen met gevaar op explosies. Levensgevaar!
- Houd de product buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen het gevaar van elektrische stroom niet inschatten.
- Gebruik voor het opladen van de batterijen uitsluitend een geteste USB-stroombron. Het gebruik van andere netadapters kan leiden tot beschadiging van de accu of tot explosie!

- Geleef niet in open vuur te gooien.

- Een defect dekglas kan niet worden vervangen. De lamp moet dan als afval worden afgevoerd.
- Het product is niet IP44 (bestand tegen vreemde voorwerpen en spatwater)
 - tijdens het laden
 - tijdens het gebruiken van de USB-uitgang

 Niet geschikt voor gebruik met een externe dimmer.


TECHNISCHE GEGEVENS

Beschermingsklasse: III
Veiligheidsklasse/Stootbestendigheid: IP44, IK07
Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C

Type	CAL 1 AC
Accu	Li-Ion 3,7V / 5,2Ah
Laadingang connector	USB type C
Laadingang	5V / 2A
Laadtijd	ca. 5h
Powerbank	5V / 2A
Afmetingen	12,6 x 23 cm
Gewicht	560g

Dit product is bedoeld voor verlichting binnenshuis en buitenshuis.
De armatuur bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G - 0172640185.


ONDERDELEN



INGEBRUIKNAME


Houd de bedieningsknop (3) ingedrukt om de lamp aan en uit te schakelen. De oorspronkelijke kleurtemperatuur is warm wit (2700K).
Draai aan de regelknop (3) om de helderheid in te stellen. Met de klok mee helderder, tegen de klok in zwakker. Door de regelknop (3) kort in te drukken en te draaien verandert de kleurtemperatuur van warm wit in koel wit of van koel wit in warm wit.
Hoe minder lichtopbrengst wordt ingesteld, hoe langer de verlichting duurt.

BATTERIJVAK



Om de batterijen te vervangen, opent u het deksel. Gebruik 2 x 18650 Li-Ion batterijen.

OPLADEN VAN DE BATTERIJ / POWERBANK



- A USB-oplaadingang
- B Oplaadindicator
- C USB-uitgang

- Om een optimale werking te garanderen, raden wij u aan de batterij eenmaal volledig te ontladen en volledig op te laden wanneer u deze voor het eerst gebruikt.
- De USB-oplaadaansluiting (A) bevindt zich onder de kap op de achterkant van de lamp.
- Tijdens het opladen knippert de oplaadindicator (B) groen. Als de batterij volledig is opgeladen, licht de oplaadindicator (B) groen op.
- Wanneer u de USB-uitgang (C) gebruikt om externe apparaten op te laden, licht de oplaadindicator (B) rood op.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, laadt u de batterij ongeveer om de 3 maanden op om een lange levensduur van de batterij te garanderen.
- Het product kan tijdens het opladen worden gebruikt.
- Na het opladen moet u de laadaansluiting weer afsluiten met de dop.

LEVERINGSINHOUD

Lamp, USB C-kabel, Gebruikershandleiding

ONDERHOUD



REINIGING

Trek voordat u de lamp reinigt, de stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende reinigingsmiddelen of gelijksoortige middelen.
Gebruik voor het schoonmaken van de lamp alleen een droge of licht bevochtigde doek.

WEGGOOIEN

 **Elektrische apparaten milieuvriendelijk weggooien!**
Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil!
Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart ingezameld en op een milieuvriendelijke manier gerecycleerd worden.
U kan informatie vragen bij uw gemeente of stadsbestuur over de mogelijkheden voor het weggooien van afgedankte apparaten.

 **Batterijen en accu's behoren niet bij het huisvuil!**
U bent als consument wettelijk verplicht om alle verbruikte batterijen en accu's bij een verzamelpunt in uw gemeente/wijk of bij uw winkelier binnen te brengen, zodat ze op milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt. Doet u dit niet, dan kan dit schade aan milieu en mens veroorzaken.

CE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De EU-conformiteitsverklaring bevindt zich bij de fabrikant.

FABRIKANT

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrass 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

service.brennenstuhl.com

Meer informatie vindt u in de rubriek "Service/FAQ's" van onze website
www.brennenstuhl.com.

IT Istruzioni per l'uso

Lampada da Campeggio a LED a batteria
CAL 1 AC

Attenzione: Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto e conservarle in un luogo sicuro!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di ogni utilizzo controllare eventuali danni la lampada. Non utilizzare mai Prodotto, se si riscontrano danni di qualsiasi tipo. In tal caso rivolgetevi a un elettricista specializzato o agli indirizzi di assistenza indicati.

 **In caso di inosservanza sussiste pericolo di morte da scossa elettrica!**

- Non usare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi. Pericolo di morte!
- Tenere i bambini lontani dalla lampada. I bambini non possono valutare il pericolo derivante dalla corrente elettrica
- Per caricare le batterie utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata. L'uso di altri alimentatori può causare danni alla batteria o esplosioni!

- Si prega di non gettare in un fuoco aperto.

- Una copertura di protezione danneggiata non può essere sostituita. La lampada deve essere smaltita.
- Il prodotto non è IP44 (protetto da corpi estranei e a prova di spruzzi d'acqua)
 - durante la carica
 - durante l'uso dell'uscita USB

 Non adatto al funzionamento con dimmer esterni.


DATI TECNICI

Classe di sicurezza: III
Tipo di protezione/resistenza agli urti: IP44, IK07
Intervallo di temperatura: Da -10°C a +40°C

Tipo	CAL 1 AC
Batteria	Li-Ion 3,7V / 5,2Ah
Connettore ingresso di ricarica	USB tipo C
Ingresso di ricarica	5V / 2A
Tempo di ricarica	ca. 5h
Powerbank	5V / 2A
Dimensioni	12,6 x 23 cm
Peso	560g

Questo prodotto è adatto a illuminare interni ed esterni.
L'apparecchio contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G - 0172640185.


PARTI OPERATIVE



MESSA IN FUNZIONE


Tenere premuta la manopola di controllo (3) per accendere e spegnere la lampada. La temperatura di colore iniziale è bianco caldo (2700K).
Girare la manopola di controllo (3) per regolare la luminosità. In senso orario più luminoso, in senso antiorario più debole. Premendo brevemente la manopola (3) e girandola si cambia la temperatura del colore da bianco caldo a bianco freddo o da bianco freddo a bianco caldo.
Minore è la quantità di luce impostata, maggiore è il tempo di illuminazione.

COMPARTIMENTO DELLA BATTERIA



Per cambiare le batterie, aprire il coperchio. Si prega di utilizzare 2 batterie 18650 Li-Ion.

CARICARE LA BATTERIA / POWERBANK




- A** ingresso di ricarica USB
B Indicatore di carica
C uscita USB

- Per garantire un funzionamento ottimale, si raccomanda di scaricare completamente e caricare completamente la batteria una volta quando la si usa per la prima volta.
- L'ingresso di ricarica USB (A) si trova sotto il cappuccio sul retro della lampada.
- Durante il processo di carica, l'indicatore di carica (B) lampeggia in verde. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica (B) si accende in verde.
- Quando si usa l'uscita USB (C) per caricare dispositivi esterni, l'indicatore di carica (B) si accende in rosso.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, caricare la batteria ogni 3 mesi circa per garantire una lunga durata.
- Il prodotto può essere utilizzato durante la ricarica.
- Dopo la ricarica, assicuratevi di chiudere nuovamente la presa di ricarica con il tappo.

CONTENUTO DELLA CONSEGNA

Lampada, Cavo USB C, Istruzioni per l'uso

MANUTENZIONE



ATTENZIONE: La lampada a LED non contiene componenti che necessitano di manutenzione. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita. Non è consentito aprire lampada.

PULIZIA

Scollegare il prodotto dalla tensione di rete prima di pulirlo. Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o similari. Per la pulizia, servirsi unicamente di un panno asciutto o leggermente inumidito.

SMALTIMENTO

Smaltire gli apparecchi elettrici in modo ecocompatibile!
Gli apparecchi elettrici non devono essere messi con i rifiuti domestici!

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sugli apparecchi elettrici ed elettronici gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo ecocompatibile. Si possono richiedere le modalità di smaltimento dell'apparecchio inutilizzato presso la propria amministrazione comunale o cittadina.

Le batterie e gli accumulatori non devono finire fra i rifiuti domestici!

In qualità di consumatori, siete legalmente obbligati a consegnare tutte le batterie e gli accumulatori in un punto di raccolta nel vostro comune/distretto o a un rivenditore, in modo che possano essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente, altrimenti sussistono potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana.

DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La dichiarazione UE di conformità è disponibile presso il produttore.

COSTRUTTORE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

service.brennenstuhl.com

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare l'area Assistenza/FAQ's sulla nostra homepage www.brennenstuhl.com

Manual de instrucciones

Lámpara de camping LED recargable
CAL 1 AC

Atención: ¡Antes de utilizar la lámpara lea cuidadosamente las instrucciones de uso y guárdelas para cualquier consulta futura!

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Antes de cada uso asegúrese de que no existan daños en la lámpara y en el cable de alimentación. Nunca utilice el producto si se ha encontrado alguna anomalía. Si realmente existe una anomalía póngase en contacto con un técnico calificado o con el comercio donde adquirió el producto.
- ¡El incumplimiento puede ocasionar situaciones de peligro por descarga eléctrica!**
- No utilice el producto en atmósferas explosivas, ¡existe peligro de muerte!
- Mantenga a los niños lejos de la lámpara. Los niños no pueden evaluar el peligro que tiene la corriente eléctrica.
- Para cargar la batería utilice únicamente una fuente de red USB certificada. ¡El uso de otros adaptadores de corriente puede dañar la batería o provocar una explosión!
- No arrojar al fuego.
- No es posible cambiar una cubierta protectora rota. La lámpara debe eliminarse.
- El producto no responde al estándar IP44 (protección frente a cuerpos sólidos y salpicaduras)
 - durante el proceso de carga
 - durante la utilización de la salida USB

No es adecuado para ser utilizado con atenuadores externos.

DATOS TÉCNICOS


Clase de protección: III
Grado de protección/resistencia al impacto: IP44, IK07
Rango de temperatura: -10°C hasta +40°C

Tipo	CAL 1 AC
Tipo de batería	Li-Ion 3,7V / 5,2Ah
Conector de entrada de carga	USB tipo C
Entrada de carga	5V / 2A
Tiempo de carga	ca. 5h
Powerbank	5V / 2A
Dimensiones	12,6 x 23 cm
Peso	560g

Este producto esta destinado para la iluminacion en interiores y exteriores.

La luminaria contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética G - 0172640185.


PARTES OPERATIVAS



PUESTA EN MARCHA


Mantenga pulsado el mando de control (3) para encender y apagar la lámpara. La temperatura de color inicial es blanco cálido (2700K). Gire el mando de control (3) para ajustar el brillo. En el sentido de las agujas del reloj más brillante, en el sentido contrario más débil. Al pulsar brevemente el mando de control (3) y girarlo, la temperatura del color cambia de blanco cálido a blanco frío o de blanco frío a blanco cálido. Cuanto menor sea la potencia luminosa ajustada, mayor será el tiempo de iluminación.

COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA



Para cambiar las pilas, abra la tapa. Por favor, utilice 2 baterías de Li-Ion 18650.

CARGA DE LA BATERÍA / POWERBANK




- A** Entrada de carga USB
B Indicador de carga
C Salida USB

- Para garantizar un funcionamiento óptimo, le recomendamos que descargue y cargue completamente la batería una vez cuando la utilice por primera vez.
- La entrada de carga USB (A) se encuentra bajo la tapa de la parte posterior de la lámpara.
- Durante el proceso de carga, el indicador de carga (B) parpadea en verde. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga (B) se ilumina en verde.
- Cuando se utiliza la salida USB (C) para cargar dispositivos externos, el indicador de carga (B) se ilumina en rojo.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, cargue la batería aproximadamente cada 3 meses para garantizar una larga duración de la misma.
- El producto puede funcionar mientras se carga.
- Después de la carga, asegúrese de volver a cerrar la toma de carga con la tapa.

CONTENIDO DE LA ENTREGA

Lámpara, Cable USB C, Manual de instrucciones

MANTENIMIENTO



ATENCIÓN: La lámpara de LED no tiene componentes que necesiten un mantenimiento. La fuente de luz de este producto no puede ser reemplazado; cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil se deberá reemplazar todo el producto. No abra la lámpara.

LIMPIEZA

Antes de realizar una limpieza del producto desconéctelo de la toma eléctrica. No utilice detergentes o disolventes para su limpieza. Utilice sólo un paño seco o ligeramente humedecido.

ELIMINACIÓN

¡Elimine los electrodomésticos siguiendo las regulaciones ambientales!

¡Los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica!

En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos deben ser seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo.

¡Las pilas y baterías no deben eliminarse junto con la basura doméstica!

Como consumidor, tiene la obligación legal de deshacerse de todas las pilas y baterías en el respectivo punto de reciclaje de su municipio/localidad o en una tienda minorista para que puedan eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente; de lo contrario, existen peligros potenciales para el medio ambiente y la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

La declaración de conformidad de la UE ha sido presentada al fabricante.

FABRICANTE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim


lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

service.brennenstuhl.com


Para más información, le recomendamos que visite el apartado de Servicio / FAQ's en nuestro sitio web www.brennenstuhl.com.

КОМОРА БАТЕРИИ



Aby wymienić baterie, otwórz pokrywę. Proszę użyć 2 baterii litowo-jonowych 18650.

ŁADOWANIE AKUMULATORA / POWERBANKU




- A Wejście ładowania USB
- B Wskaźnik ładowania
- C Wyjście USB

1. Aby zapewnić optymalne działanie, zalecamy całkowite rozładowanie i naładowanie baterii po raz pierwszy.
2. Wejście ładowania USB (A) znajduje się pod zaślepką z tyłu lampy.
3. Podczas procesu ładowania wskaźnik ładowania (B) miga na zielono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik ładowania (B) świeci na zielono.
4. Gdy używasz wyjścia USB (C) do ładowania urządzeń zewnętrznych, wskaźnik ładowania (B) świeci na czerwono.
5. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj baterię mniej więcej co 3 miesiące, aby zapewnić jej długą żywotność.
6. Produkt może być używany podczas ładowania.
7. Po naładowaniu należy pamiętać o ponownym zamknięciu gniazda ładowania zaślepką.

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

Lampa, kabel USB typu C, Instrukcja obsługi

KONSERWACJA



UWAGA: Naświetlacz LED nie posiada elementów wymagających zabiegów konserwacyjnych. Źródło światła w naświetlaczu nie jest wymienne: gdy źródło światła wyeksploatuje się, należy wymienić cały naświetlacz. Nie wolno otwierać naświetlacza.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem odłączyć naświetlacz od zasilania sieciowego. Nie stosować rozpuszczalników, żrących środków czyszczących itp. Do czyszczenia używać tylko suchej lub delikatnie zwilżonej ściereczki.

UTYLIZACJA



Sprzęt elektryczny należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego!

Sprzęt elektryczny to nie domowe śmieci czy odpadki!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, zużyte urządzenia elektryczne należy gromadzić osobno i przekazywać do ponownego przetworzenia w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia dowiedzą się Państwo w urzędzie miasta lub gminy.



Baterie i akumulatory to nie domowe śmieci czy odpadki!

Obowiązkiem ustawowym konsumenta jest przekazanie wszystkich baterii i akumulatorów do punktu zbiórki odpadów w miejscowej gminie / dzielnicy miasta lub w sklepie, aby mogły one zostać przekazane do bezpiecznej dla środowiska utylizacji. W przeciwnym razie należy liczyć się z potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Deklaracja zgodności UE jest zdeponowana u producenta.

PRODUCENT

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

service.brennenstuhl.com

W celu uzyskania dalszych informacji zalecamy odwiedzenie zakładki Serwis/FAQ's na naszej stronie internetowej www.brennenstuhl.com.

RU Руководство по эксплуатации

Перезаряжаемая светодиодная кемпинговая лампа

CAL 1 AC

Внимание: Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по применению и храните ее в безопасном месте!

УКАЗАНИЯ МЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед каждым использованием изделие нужно проверять на возможные повреждения. При обнаружении каких бы то ни было повреждений ни в коем случае нельзя пользоваться изделием. В этом случае необходимо обратиться к специалисту по электрической части или в сервисную службу по адресу, указанному изготовителем.
2. При несоблюдении этого требования существует опасность для жизни в результате поражения электротоком!
3. Нельзя использовать изделие во взрывоопасной среде. Опасность для жизни!
4. Не подпускайте детей к лампе. Дети не могут оценить опасность поражения электротоком.
5. Для зарядки аккумулятора нужно использовать только проверенный источник питания с USB-портом. Использование других блоков питания от сети может привести к повреждению аккумулятора или к взрыву!

6. Пожалуйста, не бросайте в открытый огонь.
7. Разрушенный защитный кожух замене не подлежит. Лампа должна быть утилизирована.
8. Для изделия степень защиты IP44 (защита от попадания посторонних тел и брызг) не обеспечивается
9. – во время процесса зарядки
10. – во время использования выходного USB-порта

Прибор не пригоден для эксплуатации с внешними регуляторами яркости свечения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты: III

Степень защиты/ударная прочность: IP44, IK07


Диапазон температур: : от -10°C до +40°C

Тип	CAL 1 AC
Аккумулятор	Li-Ion 3,7V / 5,2Ah
Разъем зарядного входа	USB тип C
Зарядный вход	5V / 2A
Время зарядки	ca. 5h
Внешнее зарядное устройство	5V / 2A
Размеры	12,6 x 23 см
Вес	560г

Это изделие предназначено для целей освещения во внутренних помещениях и на прилегающей территории.

В светильнике установлен источник света класса энергоэффективности G - 0172640185.

РАБОЧИЕ ЧАСТИ




- 1 Пеньковый канат
- 2 Светодиодная подсветка
- 3 Ручка управления
- 4 USB банк питания
- 5 Бамбуковая основа

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Нажмите и удерживайте ручку управления (3) для включения и выключения лампы.


Начальная цветовая температура - теплый белый (2700K). Поверните ручку управления (3) для регулировки яркости. По часовой стрелке ярче, против часовой стрелки слабее. Кратковременное нажатие на ручку управления (3) и ее поворот изменяет цветовую температуру с теплого белого на холодный белый или с холодного белого на теплый белый. Чем меньше установлен световой поток, тем дольше время освещения.

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК



Чтобы заменить батарейки, откройте крышку. Пожалуйста, используйте 2 x 18650 литий-ионных аккумулятора.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА/БАНКА ПИТАНИЯ




- A Вход для зарядки через USB
- B Индикатор зарядки
- C Выход USB

1. Для обеспечения оптимальной работы рекомендуется полностью разрядить и полностью зарядить аккумулятор один раз при первом использовании.
2. Вход для зарядки USB (A) расположен под колпачком на задней стороне лампы.
3. Во время зарядки индикатор зарядки (B) мигает зеленым цветом. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки (B) горит зеленым цветом.
4. При использовании выхода USB (C) для зарядки внешних устройств индикатор зарядки (B) горит красным цветом.
5. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор примерно каждые 3 месяца, чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора.
6. Изделие можно эксплуатировать во время зарядки.
7. После зарядки не забудьте снова закрыть гнездо зарядки крышкой.

СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВКИ

Лампа, кабель USB C, Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




ВНИМАНИЕ: В светильнике на светодиодах нет компонентов, требующих технического обслуживания. Источник света в этом светильнике не подлежит замене; если источник света исчерпал свой рабочий ресурс, замене подлежит весь светильник. Вскрывать светильник запрещается.

ОЧИСТКА

Перед очисткой излучатель следует отключить от сетевого напряжения. Нельзя использовать растворители, разъедающие чистящие вещества и т. п. Для очистки следует использовать только сухую или слегка увлажненную ткань.

УТИЛИЗАЦИЯ




Электрические приборы подлежат утилизации с учетом защиты окружающей среды!

Запрещается выбрасывать электроприборы вместе с бытовыми отходами!

В соответствии с Директивой ЕС № 2012/19/ЕС по отработанным электроприборам и электронной аппаратуре отработанные электроприборы должны собираться в отдельные контейнеры и отправляться на утилизацию с соблюдением норм защиты окружающей среды.

О возможностях утилизации приборов, отработавших свой ресурс, можно узнать в местном сельском или городском самоуправлении.



Элементы питания и аккумуляторы запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами!

Вы как потребители по закону обязаны сдавать все элементы питания и аккумуляторы в пункт их сбора в вашей общине/ квартале города или в торговую точку для возможности их отправки на экологически безвредную утилизацию, в противном случае существуют потенциальные опасности для окружающей среды и здоровья людей.

CE DEKLARACJA SOOTWETSTWIA NORMAM ЕС

Акт о соответствии товара храниться у производителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

service.brennenstuhl.com

Дополнительную информацию можно получить в разделах «Сервис»/ «Часто задаваемые вопросы» на нашей домашней странице в Интернете: www.brennenstuhl.com.