


KIMODIRECT

PERSONAL ALARM
PERSOONLIJK ALARM

HANDLEIDING
OPERATION MANUAL

CE  RoHS



LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK
PLEASE READ MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING

CUSTOMER SERVICE

Thank you for choosing KIMO DIRECT!

Have any questions or issues?

Email us at: info@kimodirect.nl

PACKAGE CONTENTS

- 1x Personal Alarm
- 1x Carabiner
- 1x USB-C Charging Cable
- 1x Manual (ENG/NL)

FEATURES

- Loud 130dB Alarm
- Rechargeable Battery
- Dual LED Light Mode
- Easy to use keychain with carabiner
- Stylish design

SPECIFICATIONS

Alarm decibel	130dB
Charging time	1 hour
Standby power	≤10 uA
Empty battery notification	3.3 V
Material	ABC
Product dimensions	100mm * 31mm * 13.5mm
Net product weight	28 g

KLANTENSERVICE

Bedankt voor het kiezen van KIMO DIRECT!

Heb je vragen of problemen?

Mail ons via: info@kimodirect.nl

VERPAKKINGSINHOUD

- 1x Persoonlijk Alarm
- 1x Karabijnhaak
- 1x USB-C Oplaadkabel
- 1x Handleiding (ENG/NL)

KENMERKEN

- Luid 130dB alarm
- Oplaadbare batterij
- Dubbele LED-lichtmodus
- Eenvoudig te gebruiken sleutelhanger met karabijnhaak
- Stijlvol design


SPECIFICATIES

Alarm-decibel	130dB
Oplaadtijd	1 uur
Standby stroom	≤10 uA
Lege batterij melding	3.3 V
Materiaal	ABC
Product afmetingen	100mm * 31mm * 13.5mm
Netto gewicht product	28 g

USAGE

Alarm:

Pull the top pin to activate the alarm with flashing light. Push the pin back in to disarm both.



Light:

One push on the light button powers on the flashlight, a second press triggers flash mode. Third click turns off the light.



GEBRUIK

Alarm:

Trek de bovenste pin eruit om het alarm te activeren met knipperend licht. Duw de pin terug om beide uit te schakelen.

Licht:

Eén druk op de lichtknop schakelt de zaklamp in, een tweede druk activeert de knipperstand. Een derde druk schakelt het licht uit.


LED Light Button

Low battery notification:

The light flashes slightly and the device makes a beeping sound – 3 times simultaneously.

Charging function:

Red light is on when charging, turning green when fully charged.



**Red light is on
when charging**

NOTICE


1. When testing alarm sound, do not put close to ears.
2. When testing LED light, do not aim it to eyes.

Lage batterijmelding:

Het lampje knippert lichtjes en het apparaat maakt een piepend geluid – 3 keer achter elkaar.

Oplaadfunctie:

Het rode lampje brandt tijdens het opladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.



**Turning green
when fully charged**

OPMERKING

1. Bij het testen van het alarmsignaal, houd het niet dicht bij de oren.
2. Bij het testen van het LED-licht, richt het niet op de ogen.



PRODUCT SAFETY AND DISCLAIMERS

1. Please avoid high humidity and do not immerse in water.
2. Kindly check the product condition before first use and contact the vendor for a replacement in case the device is damaged.

PRODUCTVEILIGHEID EN DISCLAIMERS

1. Vermijd hoge luchtvochtigheid en dompel het apparaat niet onder in water.
2. Controleer de staat van het product vóór het eerste gebruik en neem contact op met de verkoper voor een vervanging als het apparaat beschadigd is.