

# zippo

## Genuine Zippo Windproof Lighter

From timeless design to the unmistakable "click"... from the quality of materials and workmanship to the Lifetime Guarantee... these are the features that make a Zippo lighter so satisfying to own.

The fact that the Zippo windproof lighter has endured, virtually unchanged, for over 80 years is proof of its appeal to millions of users and collectors.

zippo.com

©2017 Zippo Manufacturing Company. All Rights Reserved



### WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Ignite lighter away from face and clothing. When filled, will contain flammable fluid. Never expose to heat above 50° C or to prolonged sunlight. Never puncture or put in fire. Be sure flame is out after use. This lighter does not self-extinguish – close cover to put out. Fuel is a skin irritant, do not overfill.



### THIS LIGHTER IS NOT CHILD RESISTANT.

For care of your new lighter, visit [zippo.com/care](http://zippo.com/care). Zippo products are legally protected by patents. Visit [zippo.com/patents](http://zippo.com/patents) for details.

### To fill your Zippo lighters

- Fill only with Zippo fluid.
- Hold lighter in one hand. Use the other hand to remove lighter insert (1).
- Fill slowly, never overfill. Lift felt pad to reveal the packing material in the fuel chamber (2). Saturate the packing with Zippo lighter fluid. Stop filling when fuel reaches top of packing. If overfilled it can leak fuel. Fuel is a skin irritant.
- Wipe lighter and hands dry before igniting. Return lighter insert into case. If overfilled, do not put in pocket or next to skin. If fuel gets on skin, wash the affected area. If irritation persists or worsens, see a Doctor.
- Be sure fuel can is closed and there is no spilled fuel in vicinity before igniting. This is flammable fluid.

181351-n



### To re-flint your Zippo lighter

Remove screw (3) and attached spring at end of fuel chamber. Be sure old flint is removed from tube. Place new flint in tube and replace spring, screw lightly. Be sure screw is turned as far as it will go; if not, cover will not close properly. If wheel binds after new flint is inserted, turn wheel backwards a few times.

TIP: Keep extra flint supply under felt pad (4).

### Wick Maintenance

When wick becomes black from carbon, pull it up with tweezers until clean wick appears (approx. 1 cm), then trim the end making it even with the chimney height. Perform this maintenance 1 or 2 times a year. It will be necessary to replace the wick after it has been trimmed more than 2 or 3 times. For more information visit the website listed below.

Always use genuine Zippo fluid, flints and wicks. Zippo lighter fluid is specially formulated for Zippo windproof lighters. It is clean burning, quick lighting, and long lasting.

nl

### De authentieke windbestendige Zippo-aansteker

Een tijdloos design, de onmiskenbare "klik", kwaliteitsvolle materialen, vakmanschap en een levenslange garantie. Dat zijn de kenmerken die een Zippo-aansteker zo exclusief maken.

Het feit dat de windbestendige Zippo-aansteker al meer dan 80 jaar bestaat en vrijwel onveranderd is, bewijst dat hij enorm populair is bij miljoenen gebruikers en verzamelaars.

zippo.com

### WAARSCHUWING: BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Houd de aansteker weg van gezicht en kledij als u hem ontsteekt. Een gevulde aansteker bevat ontvlambare vloeistof. Nooit blootstellen aan warmtebronnen van meer dan 50°C of aan langdurig zonlicht. Niet doorboren of in het vuur gooien. Zorg ervoor dat de vlam na gebruik gedoofd is. Deze aansteker gaat niet vanzelf uit – doof de vlam door het dekseltje te sluiten. De brandstof is irriterend voor de huid. Laat de aansteker nooit overlopen als u hem bijvult.

### DEZE AANSTEKER IS NIET KINDVEILIG

#### Uw Zippo-aansteker vullen

- Gebruik uitsluitend Zippo-vloeistof om de aansteker te vullen.
- Houd de aansteker in een hand en verwijder met de andere hand het inzetstuk van de aansteker (1).
- Vul de aansteker langzaam bij en laat hem niet overlopen. Til het vilten opvulsel op zodat het opvulsel in het brandstofreservoir zichtbaar wordt (2). Doordrenk het opvulsel met Zippo-aanstekervloeistof. Stop met bijvullen wanneer de brandstof tot bovenaan het opvulsel komt. Als hij te vol is kan er brandstof lekken. De brandstof irriteert de huid.
- Wrijf de aansteker en uw handen droog voordat u de aansteker gebruikt. Plaats het inzetstuk terug in de behuizing. Als u de aansteker te vol hebt gedaan, mag u hem niet in uw zak steken of dichtbij uw huid houden. Als er brandstof op uw huid terechtkomt, moet u de huid goed reinigen. Als de irritatie blijft duren of erger wordt, moet u een dokter raadplegen.
- Verzeker u ervan dat het brandstofblik gesloten is en dat er in de buurt geen brandstof gemorst is, voordat u de aansteker ontsteekt. Dit is een brandbare vloeistof.

#### De vuursteen van uw Zippo-aansteker vervangen:

Verwijder de schroef (3) en de bijhorende veer op het uiteinde van het brandstofreservoir. Neem de oude vuursteen uit de schacht. Plaats de nieuwe vuursteen in de schacht en plaats de veer terug. Draai ze lichtjes aan. Draai de schroef zo ver mogelijk door, anders zal het deksel niet goed sluiten. Als het wiel vastzit nadat u de nieuwe vuursteen geplaatst hebt, draait u het wiel enkele keren naar achteren.

TIP: Bewaar een reservevuursteen onder het vilten opvulsel (4).

#### Onderhoud van de lont

Als de lont zwart is geworden van de koolstof, trekt u deze met een pincet eruit totdat u terug een propere lont heeft (ongeveer 1 cm). Kort het uiteinde van de lont in zodat deze op gelijke hoogte komt met de windbescherming. Voer dit onderhoud 1 of 2 keer per jaar uit. De lont moet vervangen worden als deze meer dan 2 of 3 keer ingekort is. Voor meer informatie surf u naar onze website die onderaan vermeld staat. Gebruik altijd de authentieke Zippo-vloeistof, -vuurstenen en -lonten.

De Zippo-aanstekervloeistof is speciaal ontwikkeld voor windbestendige Zippo aanstekers. Deze vloeistof geeft een zuivere vlam, gaat snel aan en gaat lang mee.

#### Garantie

Een Zippo-zakaansteker die naar onze reparatieafdeling wordt teruggestuurd, zal volledig en gratis nagekeken worden. We hebben nog nooit iets aangerekend voor de reparatie van een Zippo-zakaansteker, ongeacht de leeftijd of de toestand. De afwerking is echter niet gegarandeerd.

Deze garantie is bijkomend op uw wettelijke rechten onder de nationale wetgeving.

Voor meer informatie over onze producten of over de reparaties surf u naar [www.zippo.com](http://www.zippo.com) of neemt u contact op met:

Zippo reparatie afdeling  
Zippo GmbH  
Groendahlscher Weg 87  
46446 Emmerich am Rhein  
DUITSLAND  
Tel.: +49 (0)2822 7134 100  
Fax: +49 (0)2822 600 650  
E-Mail: [service@zippo.de](mailto:service@zippo.de)