

Überprüfen Sie, ob die Lampen eingeschraubt sind. Sie
flexible Kabel oder das Anschlusskabel dieser
Lampe, dessen Servicevertreter oder einer anderen
Risiko auszuschließen.

Überprüfen Sie, dass die Lampen gut festgeschraubt sind, weil
das Kabel oder die äußerste flexible Kabel von diesem
Hersteller, seinem Service-Agenten oder einem anderen Fachmann

