


EzyRoller® DRIFTER PRO

AGE 10+

RECOMMENDED AGE OF CHILD PLUS
TO USE THE EZYROLLER DRIFTER PRO
PPE MUST BE WORN AT ALL TIMES
MAX. LOAD WEIGHT: 220 LBS / 100 KG
MADE IN SUZHOU, JIANGSU, CHINA
هذا المنتج يحتاج الى مراقبة من المشرفين والوالدين

MAX. LOAD
100KG /
220 LBS

MIN. HEIGHT
120CM / 4'



HOW TO USE YOUR EZYROLLER DRIFTER PRO
SIT COMFORTABLY WITH YOUR BACK FIRMLY AGAINST THE SEAT.
PUT YOUR FEET ON THE FRONT BAR AND YOUR HANDS ON THE HANDLE BARS.
PUSH ON YOUR RIGHT OR THE LEFT OR ON THE EZYROLLER DRIFTER PRO
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE

COMMENT FAIRE MARCHER VOTRE EZYROLLER DRIFTER PRO
ASSEZ VOS PIEDS SUR LE PIED GAI, LE PIED DROIT SUR LE PIED GAUCHE
METTEZ D'ABORD SUR LE PIED GAUCHE, LE PIED DROIT SUR LE PIED GAUCHE
POUSSEZ D'ABORD SUR LE PIED GAUCHE, LE PIED DROIT SUR LE PIED GAUCHE
POUR TOURNER, POUSSÉZ PLUS FORT SUR LE PIED GAUCHE

COMO USAR SU EZYROLLER DRIFTER PRO
SENTENSE COMODAMENTE EN LA ESPALDA FIRME EN EL RESPALDO.
PONGA LOS PIES EN EL BARRIL DE FRENTE Y SUS MANOS EN LAS MANILLAS.
EMPUJE CON EL PIE DE LA DERECHA O EL DE LA IZQUIERDA PARA AVANZAR EL EZYROLLER HACIA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA.
PARA DAR VUELTA, EMPUJE MAS FUERTE CON EL PIE DE LA IZQUIERDA.

UTILIZO DEL EZYROLLER DRIFTER PRO
SEDERSI COMODAMENTE CON LA SCHIENA CONTRO IL SEDILE
PONGI I PIEDI SULLA BARRE DI FRONTE E LE MANI SULLA MANIGLIA
EMPUJATE CON IL PIE DESTRO O IL SINISTRO PER ANDARE IN AVANTI
PER ACCENDERE SPINGERE DI PIU' SUL LATO DESTRO O SINISTRO

GEBRAUCHSANWEISUNG
SITZEN SIE KOMFORTABEL GEGENUEBER DER RUCKENLEHNE
SETZEN SIE DIE FUESSE AUF DEN VORDEREN BUEHLEN UND DIE HAENDEN AUF DIE GRIPPS
DREHEN SIE DUEBELER DREHEN SIE HAEUERER MIT DER RECHTEN O DER LINKEN FUESSE
DREHEN SIE DUEBELER DREHEN SIE HAEUERER MIT DER RECHTEN O DER LINKEN FUESSE



WWW.EZYROLLER.COM