

Bluetooth Oordoppen



Handleiding

Product beschrijving



- Gevoeligheid – Volume 90 db
- Signaalafstand – 10 meter (in de ideale omgeving)
- Batterijspecificaties – koptelefoons 3,7V/35 Mah
- Oplaadcase 3,7V/260 Mah
- Speeltijd: Ongeveer 5 uur
- Spreektijd: Ongeveer 4 uur
- Reservetijd: Ongeveer 72 uur.
- Oplaadtijd: Oplaadcase 2 uur 100% - Oordoppen 1 uur 100%
- Hoeveelheid oordoppen opladen in oplaadcase: 8x max

Functionele product beschrijving

1. Inschakelen

Neem de oordoppen uit de oplaadcase en zet hem aan door de Touch bediening 2 sec. ingedrukt te houden.

2. Uitschakelen

Houd de Touch bediening 3 sec. ingedrukt om de oordoppen uit te schakelen.

3. Automatisch uitschakelen doet u door de oordoppen terug te plaatsen in de oplaadcase.

4. Opstarten en automatisch verbinden.

Nadat de oordoppen uit de oplaadcase zijn gehaald zullen deze direct verbinden met het laatst verbonden bluetooth toestel.

5. Pauze/Afspelen

Door eenmalig op het Touch bediening te drukken op de oordoppen zal u muziek pauzeren en of weer starten met afspelen van u muziek.

6. Nummer wisselen.

Dubbelklik tijdens het luisteren van muziek op de Touchbediening van de oordoppen. Dubbelklik aan de rechterkant is voorruit spoelen, Dubbelklik aan de linkerkant is achteruit spoelen.

7. Volume bediening.

Dubbelklik 3 maal op de rechteroordop voor meer volume, dubbelklik 3 maal op de linkeroordop voor minder volume.

8. Gesprekken beantwoorden en of weigeren.

Wanneer u gebeld wordt drukt u kort op de linker of rechteroordop om u gesprek te accepteren. Het gesprek beëindigen doet u ook door kort op de linker of rechteroordop te drukken.

9. Lege batterij melding.

Wanneer de batterij van de bluetooth oordoppen bijna leeg zijn zal een stem u melden LOW BATTERY 10, Siri Of Alexa.

Houd de Touchbediening 2 sec ingedrukt om de functie te openen en gebruiken.

Koppeling

Bij het eerste gebruik opent u het oplaaddoosje en haalt u de headset eruit. Wanneer u merkt dat er aan één kant geen lampje knippert en aan de andere kant afwisselend het rode en blauwe lampje knippert, betekent dit dat de headset met succes is gekoppeld. Schakel de Bluetooth in de telefooninstellingen in, en controleer de bijbehorende headset Bluetooth naam CS121 gezocht. Klik vervolgens op de naam van de headset en de koppeling met de mobiele telefoon wordt gerealiseerd.

Opladen

1. Plaats de bluetooth oordoppen in de oplaadcase, en de oordoppen worden automatisch opgeladen en het rode lampje zal blijven branden. Wanneer de oordoppen volledig zijn opgeladen gaat het rode lampje ook uit.

2. De oplaadcase kunt u opladen door de meegeleverde type- c kabel in u oplaadcase te bevestigen en de andere kant moet u minimaal een 5w oplader gebruiken om de oplaadcase op te laden. Hoe meer WATT u oplader heeft des te sneller u Oplaadcase zal opladen. U kunt de snelheid en volume van het opladen word weergegeven op het LED display scherm op de voorkant van de oplaadcase.

Voorzorgmaatregelen

1. Gelieve opladen in een veilige omgeving
2. In geval van inschakeling, gelieve de oplaadcase te gebruiken nadat het LED-display aangeeft op vol vermogen te zijn.
3. Ontkoppel de oplaadcase indien vol vermogen en verwijder de oplaadkabel om schade aan de oplaadcase te vermijden.
4. Tijdens het luisteren van muziek is het raadzaam om niet langere periode hoge volume te handteren vanwege beschadigen van u gehoor.
5. Voor optimaal gebruik van de oordoppen probeer storingsbronnen te vermijden.
6. Probeer de oordoppen niet te gebruiken in een corrosieve of onveilige omgeving voor uzelf en u veiligheid.