



VULPES TECH

ELEKTRISCHE KACHEL

HANDLEIDING


INHOUD

1. Product instructie & product uiterlijk	3
2. Instructies & veiligheidsmaatregelen	4
3. Schoonmaak, onderhoud & technische specificaties	5
4. Service & garantie	6

PRODUCT INSTRUCTIE & PRODUCT UITERLIJK

De kachel gebruikt een verwarmend element met hoge thermische efficiëntie en sterke stabiliteit en met een snel thermisch systeem van luchtlevering.

De kachel is voorzien van een ingebouwde inductiethermostaat en stortplaatsschakelaar met stabiele prestaties, snelle verwarming, zelfs hittedissipatie, een lange levensduur, goede isolatie, weerstand op hoge temperatuur en de kachel is geschikt voor op kantoor, in huis of voor in je schuur bijvoorbeeld.



INSTRUCTIES & VEILIGHEIDSMATREGELEN

Instructies

1. Open de doos en haal de kachel er uit. Plaats de kachel op een stabiel oppervlak (plaats de kachels nooit op een zachte ondergrond zoals kussens en bedden).
2. Zorg er voor dat de voeding en het stopcontact overeen komen met de gegevens achter op de kachel.
3. Zorg er voor dat de temperatuurschakelaar op “0” staat voor gebruik.
4. Druk op de temperatuurschakelaar “0” is de aan/uit knop, “1” is de stand voor warme lucht en “2” is de stand voor de warmste lucht.

Veiligheidsmaatregelen

1. De kachel mag niet direct onder een stopcontact geplaatst worden en het stopcontact waar de kachel mee werkt moet een voeding van meer dan 10A hebben.
2. Plaats de kachel niet in de richting van het stopcontact of snoer om gevaarlijke situaties te voorkomen.
3. De kachel mag niet gebruikt worden in een omgeving waar lichtontvlambare goederen liggen opgeslagen of waar er olie of veel stof ligt opgeslagen. De temperatuur waarin je de kachel gebruikt mag niet boven de 30 graden liggen.
4. Gebruik de kachel niet bij een bad, zwembad of douche.
5. Bedek de kachel niet en leg er ook niets bovenop, om brandgevaar te voorkomen.
6. Wanneer de kachel kapot gaat, neem dan ten alle tijden contact met ons op.
7. Steek geen voorwerpen in de kachel, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
8. Het is verboden om het beschermingsnet van de kachel tijdens gebruik aan te raken, om brandwonden te voorkomen. Let hier met kinderen heel goed op!
9. De kachel mag niet worden gebruikt in combinatie met een ander apparaat dat van stroom is voorzien.

Let op! Om oververhittingsgevaar te voorkomen is het verboden om de kachel te bedekken en om de luchtinlaatklep van de kachel te blokkeren.

SCHOONMAAK, ONDERHOUD & TECHNISCHE SPECIFICATIES

Schoonmaken en onderhoud

1. Voordat je de kachel gaat schoonmaken, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de kachel is afgekoeld.
2. Wanneer de kachel bedekt is met stof, haal dit dan weg met een zachte doek. Wanneer de kachel echt vies is, kun je een doekje gebruiken met water onder de 50 graden en de kachel hiermee afnemen.
3. Gebruik geen schoonmaakchemicaliën die de kachel kunnen beschadigen en was de kachel niet in water.
4. Na het schoonmaken kun je de kachel pas weer gebruiken wanneer je zeker weet of de kachel helemaal droog is.
5. Wanneer je de kachel gaat opbergen, zorg er dan voor dat dit op een koele, droge en geventileerde plaats gebeurt.

Technische specificaties

Product Naam: Vulpes Tech® Draagbare Elektrische Kachel

Item nummer: VG-XH-1201

Nominale frequentie: 50Hz

Nominale spanning: 220V

Nominaal vermogen: 1200W

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Tech® Draagbare Elektrische Kachel.

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar vulpesshipment@gmail.com wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.