



Plasma Aansteker (EL-01)

Functies

- Milieuvriendelijk
- Oplaadbaar
- Handige USB-aansluiting
- Koolstofarme elektriciteit
- Lange levensduur
- Meer veiligheid
- Slim laadcircuit

Instructies

- Opladen via de USB-kabel en adapter
- Tijdens het opladen zal de batterij-indicator van het product toenemen volgens de toename van batterijvermogen, zijn er vier indicatoren. Wanneer volledig opgeladen, zullen alle indicatoren oplichten.
- Een lading kan binnen 2-3 uur worden gevuld. Zorg ervoor dat u de stroom onmiddellijk na volledig opgeladen loskoppelt. Overladen verkort de levensduur van de batterij.
- De batterij is oplaadbaar. Voordat de accu volledig is ontladen, direct opladen na gebruik verlengt de levensduur van de batterij.
- Houd tijdens gebruik de aan/uit-schakelaar drie seconden ingedrukt totdat de indicator gaat branden.

Duw vervolgens de contactschakelaar omhoog. Raadpleeg de vorige stappen als u deze opnieuw moet gebruiken.

- Tijdens het ontsteken is er geluid van "zee, zee", wat staat voor hoogspanningsopwekking, gebruik voorzichtig.

WAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot brandwonden verwondingen.

- Gebruik geen scherp voorwerp om dit product te doorboren of te verbranden.
- Raak de plaats van de boog niet aan, aangezien er een risico bestaat op hoge temperaturen en spanning.
- Plaats het product niet in water of andere vloeistoffen die vochtig zijn, anders veroorzaakt dit kortsluiting.
- Niet langer dan 10 seconden aansteken om te voorkomen dat de hoge temperatuur de huid verbrandt en de levensduur van het product beïnvloedt.
- Steek de aansteker uit de buurt van gezicht, huid, kleding en andere brandbare stoffen.
- Zorg ervoor dat de vlam na gebruik volledig is gedoofd.
- Nooit blootstellen aan temperaturen van de zon of anderszins hoger dan 50 °C (120F). Voorkomen langdurige blootstelling aan de zon, vooral in een glazen kast of in een auto.
- Nooit doorboren of in brand steken. Niet in de buurt van vlammen of vonken plaatsen.
- Laat de volledig opgeladen batterij niet aangesloten op een stroombron.