

EzyRoller® DRIFTER PRO

AGE 10+

RECOMMENDED AGE OF CHILD PLUS
TO USE THE EZYROLLER DRIFTER PRO
PPE MUST BE WORN AT ALL TIMES
MAX. LOAD WEIGHT: 220 LBS / 100 KG
MADE IN SUZHOU, JIANGSU, CHINA
هذا المنتج يحتاج الى مراقبة من المشرفين والوالدين

MAX. LOAD
100KG /
220 LBS

MIN. HEIGHT
120CM / 4'



HOW TO USE YOUR EZYROLLER DRIFTER PRO
SIT COMFORTABLY WITH YOUR BACK FIRMLY AGAINST THE SEAT.
PUT YOUR FEET ON THE FRONT BAR AND YOUR HANDS ON THE HANDLE BARS.
PUSH ON YOUR RIGHT OR THE LEFT OR ON THE EZYROLLER DRIFTER PRO
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE
TO TURN PUSH HARDER. MARCHER VOTRE DOS SUR LE DOSSIERET DU SIEGE

COMMENT FAIRE MARCHER VOTRE EZYROLLER DRIFTER PRO
ASSEZ VOS PIEDS SUR LE PIED GAI, LE PIED DROIT SUR LE PIED DROIT
METTEZ VOTRE MAINS SUR LES MANIGES
POUSSEZ D'ABORD SUR LE PIED GAUCHE, LE PIED DROIT SUR LE PIED DROIT
POUR TOURNER, APPUYEZ PLUS FORT SUR LE PIED GAUCHE
POUR TOURNER, APPUYEZ PLUS FORT SUR LE PIED DROIT

COMO USAR SU EZYROLLER DRIFTER PRO
SENTENSE COMODAMENTE EN LA ESPALDA FIRME EN EL RESPALDO.
PONGA LOS PIES EN LAS BARRAS DEL FRENTE Y SUS MANOS EN LAS BARRAS DEL ATRÁS.
EMPUJE CON EL PIE DE LA IZQUIERDA PARA AVANZAR EL EZYROLLER HACIA DELANTE.
EMPUJE CON EL PIE DE LA DERECHA PARA AVANZAR EL EZYROLLER HACIA DELANTE.

UTILIZO DEL EZYROLLER DRIFTER PRO
SEDERSI COMODAMENTE CON LA SCHIENA CONTRO IL SEDILE.
PONGI I PIEDI SULLA BARRA DI FRONTE E LE MANI SULLA BARRA DI DENTRO.
EMPUJARE CON IL PIEDE SINISTRO PER SPINGERE IL EZYROLLER INAVANTI.
EMPUJARE CON IL PIEDE DESTRO PER SPINGERE IL EZYROLLER INAVANTI.

GEBRAUCHSANWEISUNG
SITZEN SIE KOMFORTABEL AN DER RÜCKENLEHNE.
SETZEN SIE IHRE FÜßE AUF DIE VORDERE BÄRRE UND IHRE HÄNDE AUF DIE HINTEREN BÄRREN.
SCHÜBEN SIE MIT IHREM LINKEN BEIN VORWÄRTS.
SCHÜBEN SIE MIT IHREM RECHTEN BEIN VORWÄRTS.



WWW.EZYROLLER.COM