


Frenkies draadloze oplader

handleiding

Gelieve de volledige handleiding te lezen voordat u het product gebruikt.

LFX-178

Functies



1	15W Telefoon Output	5	USB uitgang 5W
2	3W Apple watch Output	6	Type-C ingang
3	5W Oortjes Output	7	Acryl lens
4	Led verlichting		

Productparameters

Telefoon uitgang: 5W/7.5W/10W/15W

Airpods uitgang: 5W

USB-uitgang: 5W

Apple Watch uitgang: 3W

Ingang: 9V/2A

Beschrijving van de indicatielampjes.

1. De rode lamp geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en blijft altijd aan. De groene en blauwe lampjes geven elk de oplaadstatus van de telefoon en de AirPods aan. Ze gaan 30 seconden aan nadat de stroom is ingeschakeld en gaan dan uit om in de stand-bymodus te gaan.
2. De groene lamp gaat aan tijdens het draadloos opladen van de telefoon en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
3. De blauwe lamp geeft aan dat de AirPods worden opgeladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
4. Wanneer het horloge wordt opgeladen, is alleen de rode lamp aan en verandert deze niet van kleur.
5. Als de oplader detecteert dat de mobiele telefoon niet correct is geplaatst of als er een vreemd voorwerp aanwezig is, knippert de lamp snel.

Veiligheidsinstructies:

Verwijder de oplader niet en leg deze niet in vuur of water om kortsluiting en lekkage te voorkomen. Gebruik de oplader niet in een omgeving met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of corrosieve omstandigheden om kortsluiting of lekkage te voorkomen."

Garantievoorwaarden

1. Als u niet tevreden bent met het product of als het defecten vertoont, kunt u het binnen de eerste 30 dagen terugbrengen naar de verkoper. Het product moet onbeschadigd en in goede staat, inclusief de verpakking, worden geretourneerd.

2.1 jaar garantie

Dit product heeft een garantie van 1 jaar voor het geval het buiten uw schuld om kapot gaat. Binnen deze periode kunt u de verkoper vragen het product te beoordelen en indien nodig te laten repareren of een andere oplossing te vinden.

De volgende voorwaarden vallen niet onder de garantie

1. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik door de gebruiker
2. Vanwege vuur of waterschade, zelf-demonteren en ongeautoriseerde reparaties.

Ons bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of zelfs gevaar dat wordt veroorzaakt door onjuist gebruik.

FC CE RoHS


Frenkies wireless charger

instruction manual

Please read the complete manual before usage.

LFX-178

Features



1	15W Smartphone Output	5	USB Output
2	3W Apple watch Output	6	Type C Input
3	5W AirPods Output	7	Acrylic Lens
4	Indicator light		

Product parameters

Phone Output: 5W/7.5W/10W/15W

Airpods Output: 5W

USB Output: 5W

Iwatch Output: 3W

Input: 9V/2A

Description of working indicator status

1. The red indicator is the power indicator, which is always on after power on. Green and blue are the charging indicator lights respectively. Turn on for 30 seconds after power-on, turn off the light, enter the standby state.
2. The green light corresponds to Phone wireless charging, the green light is on when charging and off when full
3. The blue light is corresponding to AirPods charging, the blue light is on when charging and off when full.
4. When using the watch charging function, the indicator light is only red and does not turn any color light
5. When the product detects the mobile phone, the earphone is not aligned correctly or there is a foreign object, the indicator light will flash quickly

Safety Instructions:

Do not remove the charger or put it into fire or water to avoid short circuit and leakage. Do not use the charger in severe high temperature, humidity or corrosive environment to avoid short circuit or leakage.

Warranty Terms:

1. Replacement within 7 days:

Within 7 days from the date of product sales, if the product performance fails, and the product itself and the outer packaging are intact and free of scratches, customers can go to the place of purchase to replace the same model product.

2.1 Year Warranty:

Within 12 months from the date of product sales, if the product has a quality problem within the warranty range, the customer can send the product to our designated dealer for repair. If the products within the warranty range fail to work normally or malfunction during normal use, they can enjoy the service promise of our company after being appraised by our company's professionals.

The following conditions are not covered by the warranty:

1. Failure caused by user's improper operation
2. Due to accidental fire, man-made damage, self dismantling, unsealing and non authorized by the company Right repair shop repair bow trouble.

Our company will not take any responsibility in damage or even danger caused by improper operation.

FC CE RoHS