


INSTALLATIE GIDS / GUIDE D'INSTALLATION / INSTALLATIONSANLEITUNG / INSTALLATION GUIDE


- 1** Open de achterkant door deze eraf te trekken.
Ouvrez le dos en le tirant.
Öffnen Sie die Rückseite, indem du sie abzieht
Open the back by pulling it loose.



- 2** Kies het formaat Nano SIM.
Choisissez le format Nano SIM.
Wählen Sie das Nano SIM-Kartenformat. Choose the Nano SIM size.




- 3**
Breekbaar
Fragile
zerbrechlich
Fragile



Schuif de Nano SIM in positie met de metalen contacten naar onder.
Faites glisser la Nano SIM en position avec les contacts métalliques vers le bas.
Schieben Sie die Nano-SIM mit den Metallkontakten nach unten in Position.
Slide the Nano SIM into position with the metal contacts facing down.

- 4**
Breekbaar
Fragile
zerbrechlich
Fragile



Schuif de SD-kaart in positie met de metalen contacten naar onder.
Faites glisser la carte SD en position avec les contacts métalliques vers le bas.
Schieben Sie die SD-Karte so ein, dass die Metallkontakte nach unten zeigen.
Slide the SD card into position with the metal contacts facing down.

- 5**
-

Duw de batterij tegen de metalen contacten en duw deze zo op zijn plek.
Poussez la batterie contre les contacts métalliques et poussez-la vers l'intérieur.
Schieben Sie den Akku Richtung Metallkontakte und drücken Sie ihn an seine Stelle.
Push the battery against the metal contacts and push it in place.

- 6**
-

Plaats de achterzijde terug.
Remplacer le dos.
Ersetzen Sie die Rückseite.
Put back the back cover.

- 7**
Zet de telefoon aan door de rode toets ingedrukt te houden.
Allumez le téléphone en appuyant sur la touche rouge et en la maintenant enfoncée.
Schalten Sie das Telefon ein, indem Sie die rote Taste eingedrückt halten.
Turn on the phone by pressing and holding the red button.

