

vtech®

Handleiding

**Vrolijke
Vriendjes®**

2 in 1 Brandweerwagen



91-003871-004 ©

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **2 in 1 Brandweerwagen** uit de **Vrolijke Vriendjes®** collectie van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Is er een brand of gevaar? De **Vrolijke Vriendjes® - 2 in 1 Brandweerwagen** van **VTech®** staat altijd voor je klaar! Verander de brandweerwagen in een brandweerkazerne en laat je fantasie de vrije loop! Ga samen met de brandweervriendjes Bob en Benthe of een ander vrolijk vriendje (apart verkrijgbaar) op uitdagende reddingsmissies en word de held van de dag! Plaats een vriendje op het Magic Point en luister naar vrolijke reacties. Druk op de 3 knipperende toetsen en maak kennis met de brandweer, kleuren, voorwerpen en nog veel meer! Kom mee, laten we de brand gaan blussen!

Beweegbare ladder

Speelstandschakelaar


Magic Point

2 zwaailichten

Waterkanon

Aan/Uit-
volumeschakelaar

3 knipperende
toetsen



Brandslang



Benthe



Bob



Mini-brandweerwagen



Helikopter



Afneembare
ladder

INHOUD VAN DE DOOS

Let op: Wij raden aan om de contactpunten van de Vrolijke Vriendjes niet veelvuldig bloot te stellen aan vocht (door bijv. bijten of sabbelen) om mogelijke storingen te voorkomen.



• Benthe




• Bob



• Mini-brandweerwagen



• Helikopter



• Afneembare ladder



• Eén stickervel




• 2 in 1 brandweerwagen

• Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van het verpakkingsslotje:




- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

Let op: Knip het koord door en gooi het weg bij het afval. Het koord maakt geen deel uit van het product en dient voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het elektronisch onderdeel van de brandweerwagen. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

Let op:


Wanneer de **2 in 1 Brandweerwagen** in de verpakking zit, staat deze in een demo-stand. Volg onderstaande stappen om de normale speelstand te activeren.


1. Zet het speelgoed **AAN**.
2. Plaats één van de brandweervriendjes op het **Magic Point**.
3. Er zullen twee korte geluiden te horen zijn om aan te geven dat de normale speelstand geactiveerd is.

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.








FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **2 in 1 Brandweerwagen AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (◀) of naar het hoge volume (▶). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** en kies uit de speelstanden **Muziek** en **Geluiden** 🎵, **Leren** 🔍 en **Reddingsmissies** 🚒.



3. Drie knipperende toetsen

Druk op de drie **knipperende toetsen** en maak kennis met kleuren, de brandweer en het gebruik van de materialen tijdens de reddingsmissies én luister naar de realistische geluiden.



4. Waterkanon

Druk het **waterkanon** naar beneden voor realistische geluiden en vrolijke zinnetjes.



5. Magic Point

Er bevindt zich één **Magic Point** op de **2 in 1 Brandweerwagen**. Plaats Bob of Benthe of andere Vrolijke Vriendjes (apart verkrijgbaar) op het Magic Point en luister naar vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes, melodietjes en grappige geluiden.



6. Transformeren

Deze brandweerwagen kan omgebouwd worden naar een brandweerkazerne voor nog meer speelplezier!



- Klap het dak van de brandweerwagen open.



- Draai de cabine van de brandweerwagen tegen de klok in.



- Open de deuren aan de zijkant van de brandweerkazerne, zoals hierboven wordt afgebeeld.

Herhaal bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de brandweerkazerne weer te veranderen in een brandweerwagen.

7. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **2 in 1 Brandweerwagen** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-volumeschakelaar of speelstandschakelaar te verschuiven.

ACTIVITEITEN

1. Speelstand 1: Muziek en Geluiden 🎵

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar links om naar deze speelstand te gaan. Druk op de drie **knipperende toetsen** om realistische geluiden en vrolijke zinetjes te horen. Plaats Bob of Benthe op het **Magic Point** om melodietjes en gezongen liedjes te horen.



2. Speelstand 2: Leren Q

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar het midden om naar deze speelstand te gaan. Druk op de drie **knipperende toetsen** en maak kennis met kleuren, de brandweer en het gebruik van de materialen tijdens de reddingsmissies. Plaats Bob of Benthe op het **Magic Point** om realistische geluiden en vrolijke zinetjes te horen.



3. Speelstand 3: Reddingsmissies 🚒

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar rechts om naar deze speelstand te gaan. Druk op de drie **knipperende toetsen**, het **waterkanon** of plaats **Bob of Benthe** op het **Magic Point** om verschillende reddingsmissies te spelen tijdens de brandweerwagen-speelstand en de brandweerkazerne-speelstand.




MOTORISCHE VAARDIGHEDEN

1. Beweeg de **sportuimte** omhoog en omlaag.



2. Plaats een **brandweervriendje** in de **mini-brandweervagen** en open de poort om de wagen te laten rijden.




3. Plaats een **brandweervriendje** in de **helikopter** en ga op een reddingsmissie!



4. Draai de **brandslang**.



5. Plaats een **brandweervriendje** op de **ladder** en beweeg deze omhoog en omlaag.



6. Berg de **afneembare ladder** op aan de zijkant van de brandweerwagen.



7. Beweeg de **waterstraal**.



8. Plaats de **brandweervriendjes** in de **cabine** voor nog meer speelplezier.




9. Klap het **bed** omlaag en laat één van de **brandweervriendjes** een dutje doen.



10. Beweeg de **benzinepomp** omhoog en omlaag.



11. Open en sluit de **deur** van de brandweervagen.
Wanneer de deur losraakt, kan deze weer eenvoudig bevestigd worden zoals hiernaast wordt weergegeven.



MELODIETJES

1. Hot Cross Buns
2. Zagen, zagen
3. In een groen, groen knollenland
4. Rije, rije, rije in een wagentje
5. Old King Cole
6. Papegaaitje leef je nog?
7. London Bridge
8. Twee emmertjes water halen
9. We maken een kringetje

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Brandweerlieden, kom op!
Dag en nacht, kom en bel ons maar!
Bij een brand of bij gevaar, wij staan voor je klaar.

Liedje 2

Ik ga op weg naar een noodgeval met zwaailichten aan.
Want deze stoere brandweervrouw, blust het vuur voor jou!
Ik zet heel vlug de sirene aan, kijk mij toch eens gaan.
Iedereen aan de kant, waar is de brand?

Liedje 3

Kijk daar zit een katje, heel hoog in een boom.
We moeten haar redden, want ze is heel bang!
Ik gebruik de ladder en red haar meteen.
Ik zit bij de brandweer, ik help iedereen.

Liedje 4

Branden blussen dat doe ik graag!
Blus de brand met mij mee vandaag.
Dag en nacht sta ik voor je klaar.
Bel mij maar op bij gevaar!

Liedje 5

Het is tijd voor een vlucht in de lucht.
Vlieg maar mee over land, over zee.
Mensen redden, dat doen we meteen!
Mijn helikopter vliegt overal heen!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Vrolijke Vriendjes® - 2 in 1 Brandweerwagen** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**

WAARSCHUWING:

Montage door een volwassene vereist.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2020 Vtech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003871-004 (NL)