

vtech[®]

HANDLEIDING

**Zoef Zoef
Dieren**[®]

Hondenhok



© 2016 VTech
Printed in China
91-003149-006[®]

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Zoef Zoef Dieren® - Hondenhok** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Elke hond kwispelt van plezier in het **Zoef Zoef Dieren - Hondenhok** van **VTech®**! Plaats Hero Hond of een ander dier op de Magische Sensors en luister naar de vrolijke reacties. Rust lekker uit in het hondenhok of speel samen met Hero Hond op de schommel! Verbind het hondenhok met andere Zoef Zoef Dieren speelsets (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier!



INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® Zoef Zoef Dieren - Hero Hond



Eén boom met hek



Eén schommelplatform met Magische Sensor



Eén schommelboog



Eén basisstuk met Magische Sensor



Eén voorwand met deur



Eén achterwand




Eén dak




Eén boog met dierenkraaltjes



Eén kluiif



Twee stickervellen




Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de hond. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.

- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT


Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.



MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.


1. Bevestig de voorwand met deur en de achterwand op het basisstuk met Magische Sensor, zoals afgebeeld. Je hoort een 'klik'-geluid wanneer het onderdeel juist is bevestigd. Wanneer de wanden zijn bevestigd, kunnen deze niet meer worden losgekoppeld.




2. Bevestig het dak op de twee wanden, zoals afgebeeld. Je hoort een 'klik'-geluid wanneer het onderdeel juist is bevestigd. Wanneer het onderdeel is bevestigd, kan het niet meer worden losgekoppeld.




3. Plaats de boog met verschuifbare dierenkraaltjes in de daarvoor bestemde openingen in het dak. Je hoort een 'klik'-geluid wanneer het onderdeel juist is bevestigd. Wanneer het onderdeel is bevestigd, kan het niet meer worden losgekoppeld.




4. Plaats de boom met hek in de daarvoor bestemde opening van het basisstuk met Magische Sensor. Je hoort een 'klik'-geluid wanneer het onderdeel juist is bevestigd. Wanneer het onderdeel is bevestigd, kan het niet meer worden losgekoppeld.



5. Plaats de schommelboog in de daarvoor bestemde openingen van het schommel-platform. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel juist is bevestigd. Wanneer het onderdeel eenmaal is bevestigd, kan het niet meer worden losgekoppeld.



6. Bevestig de schommelboog aan de boom. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, ben je klaar om te spelen. Verbind het hondenhok door middel van avonturenpaden met de verschillende speelsets van de **Zoef Zoef Dieren**[®] collectie (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier.

FUNCTIES

Hero Hond

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Hero Hond** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Hero Hond** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op het hoofdje te drukken of door de hond snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Let op: Het dier in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het dier, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen.


ACTIVITEITEN

Hero Hond


1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om **Hero Hond** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op het **hoofdje** om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Beweeg het **dier** om grappige geluiden en melodietjes te horen. Beweeg het dier tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Het dier herkent de **Magische Sensors** in de **Zoef Zoef Dieren**® speelsets. Beweeg het dier over een Magische Sensor en zie het lichtje knipperen en hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



Hondenhok

1. Plaats Hero Hond of een ander Zoef Zoef Dier (apart verkrijgbaar) op de **Magische Sensors** van het hondenhok om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen.
2. Plaats Hero Hond of een ander Zoef Zoef Dier op de **schommel** om ze te laten schommelen en vrolijke reacties te horen.
3. Open en sluit de **deur** om Hero Hond in het hondenhok te plaatsen en hem eruit te halen.




4. Klap de zijwand naar beneden en zie de **voerbak** verschijnen. Klap de bak weer terug wanneer Hero klaar is met eten.



5. Klap de **blaadjes** en **stenen** omhoog en zie wat eronder verborgen ligt.



6. Verschuif de **dierenkraaltjes** naar links en rechts voor nog meer speelplezier.



MELODIETJES

1. Drie maal drie is negen
2. For He's a Jolly Good Fellow
3. Klein, klein kleutertje
4. We maken een kringetje
5. The Farmer in the Dell
6. When the Saints go Marching in

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hallo, mijn naam is Hero!

Ik kwispel met mijn staart als ik vrolijk ben!

Liedje 2

Kom speel met mij!

Want ik ben een lieve, trouwe hond!

Liedje 3

Waf, waf! Ik blaf!

Kom nu maar gauw, ik wacht op jou!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Hero Hond** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Zoef Zoef Dieren® - Hondenhok

Art.-Nr. # 80-189223

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

