


eurolite®
AKKU
FL-2

LED Flamelight
with Bluetooth Speaker

Bedienungsanleitung
User Manual



eurolite®
AKKU FL-2

Wetterfester Bluetooth-Lautsprecher mit LED-Flammeneffekt
Weatherproof Bluetooth speaker with LED flame light effect

No. 51114541

www.eurolite.de

INHALT

EINFÜHRUNG	4
Produktmerkmale	4
SICHERHEITSHINWEISE	5
ERSTE SCHRITTE	6
Akku laden.....	6
Montage	6
LED-FLAMMENEFFEKT	6
BLUETOOTH-LAUTSPRECHER	7
Bluetooth-Verbindung herstellen.....	7
TECHNISCHE DATEN	8
INFORMATIONEN ZUR	
ENTSORGUNG	8
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ...	8

D00116462, Version 1.0, Stand 27/04/2018

Produkt-Updates, Dokumentation, Software und Support erhalten Sie unter www.eurolite.de. Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich des Produkts.

© 2018 Eurolite. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

Erleben Sie Eurolite.

Videos zum Produkt, passendes Zubehör, Dokumentation, Firmware- und Software-Updates, Support und News zur Marke. Sie finden all das und vieles mehr auf unserer Website. Besuchen Sie uns auch auf unserem YouTube-Kanal und Facebook.



www.eurolite.de

 www.youtube.com/eurolitevideo

 www.facebook.com/Eurolitefans

Willkommen bei Eurolite! Schön, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Eurolite bietet Ihnen Zugang zur Welt der Showtechnik mit einer weltweit einzigartigen Vielfalt an Produkten sowohl für professionelle Anwender als auch für Einsteiger.

Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Kauf haben werden. Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr neues Produkt von Eurolite installieren, in Betrieb nehmen und nutzen.

Damit Sie sich und andere keinen Gefahren aussetzen, beachten Sie bitte unbedingt alle Sicherheitshinweise und verwenden das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weiteren Gebrauch auf und geben Sie sie ggf. an nachfolgende Besitzer weiter.

Produktmerkmale

- Romantisches Stimmungslicht mit bewegter Flamme
- 96 LEDs sorgen für ein angenehmes, warmweißes Licht
- Einfache Montage per Erdspieß für Garten, Terrasse und Balkon
- Integrierte Bluetooth-Lautsprecherbox mit 5 Watt Leistung und starkem Stereo-Sound
- Bluetooth-Audio-Streaming V4.2 für kabellosen Musikgenuss
- Kompatibel mit iPhone, iPad, iPod touch, Android, Kindle Fire HD und vielen mehr
- Bedientasten für Play/Pause, Lautstärkeregelung und Titelsteuerung
- Lithium-Ionen-Akku (7,4 V) für 7-9 Stunden Betriebszeit und bis zu 20 Stunden ohne Lautsprecherfunktion
- Laden des Akkus per Micro-USB-Schnittstelle (USB-Ladekabel inklusive)
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP44)



Verwendungszweck

- Diese Leuchte mit integriertem Lautsprecher ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet und gegen Spritzwasser geschützt (Schutzart IP44). Tauchen Sie das Produkt aber nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie die Silikonkappe bei einer Verwendung im Außenbereich geschlossen. Nur so ist ein Schutz vor Spritzwasser gegeben. Der ideale Temperaturbereich liegt bei 0 bis +40 °C.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.


Gefahr für Kinder

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.

Warnung vor Schäden

- Achtung, LED-Licht: Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in die Lichtquelle.
- Halten Sie das Produkt vor leicht entflammaren Materialien fern.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Sturm, Hagel) oder wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen wollen, bewahren ihn an einem trockenen Ort auf.
- Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung für Sie wartungsfrei. Zur Reinigung können Sie ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch verwenden. Die verwendeten LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie das Produkt nur, um den Akku herauszunehmen. Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler. Niemals selbst Reparaturen durchführen.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Dadurch behält er seine Kapazität bei und er ist mehrere Jahre einsatzbereit und somit sehr robust und langlebig. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

ERSTE SCHRITTE




Akku laden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Entfernen Sie hierzu die seitliche Silikonkappe und verbinden Sie den einen Stecker des beiliegenden USB-Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss und den anderen mit einer USB-Schnittstelle oder einem Ladeteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die Statusanzeige rot. Nach abgeschlossenem Ladevorgang erlischt sie. Setzen Sie nach dem Aufladen die Silikonkappe wieder in die Ladebuchse.


Montage

Fügen Sie den Erdspeiß und den LED-Lichteffekt zusammen und stecken Sie das Gerät an einem geeigneten Platz in den Boden.

LED-FLAMMENEFFEKT



Drücken Sie kurz die Taste auf der Oberseite zum Ein- und Ausschalten.



Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Während des Verbindungsaufbaus blinkt die Statusanzeige. Wenn sie grün leuchtet, war die Verbindung erfolgreich.



Kurz drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln.

Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein hoher Piepton.



Kurz drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln.

Gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die minimale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein hoher Piepton.



Kurz drücken, um Musik abzuspielen oder zu pausieren.

Bluetooth-Verbindung herstellen

- 1 Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher ein. Die Statusanzeige blinkt und es ertönt ein Signal.
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an der Bluetooth-Quelle und starten Sie die Gerätesuche. Wählen Sie „A1“ aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte. Sobald die Geräte gekoppelt sind, ertönt erneut Signal und die Statusanzeige leuchtet konstant.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe der Musik an der Bluetooth-Quelle wie gewohnt. Sie wird dann über den Bluetooth-Lautsprecher wiedergegeben.
- 4 Drücken Sie die Tasten + und – gleichzeitig, um die Verbindung zu trennen.

TECHNISCHE DATEN

Akkutyp:	Li-ion 7,4 V/2000 mAh
Akkubetriebsdauer:	7-9 Stunden (Lautsprecher und Lichteffekt)
	8-11 Stunden (Lautsprecher)
	20 Stunden (Lichteffekt)
Akkuladezeit:	3-5 Stunden
Schutzart:	IP44
LED-Anzahl:	96
Lautsprecher:	5 W
Bluetooth:	V 4.2
Maße:	Ø 100 x H 166 mm
Erdspieß:	L 500 mm
Gewicht:	0,3 kg

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.



Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Steinigke Showtechnic GmbH, dass dieses Gerät AKKU FL-2 die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist unter www.steinigke.de verfügbar.

CONTENTS

INTRODUCTION	11
Product features	11
SAFETY INSTRUCTIONS	12
GETTING STARTED	13
Charging the batteries	13
Assembly	13
LED FLAME EFFECT	13
BLUETOOTH SPEAKER	14
Setting up a Bluetooth connection	14
TECHNICAL SPECIFICATIONS	15
DISPOSAL OF OLD EQUIPMENT	15
EU DECLARATION OF CONFORMITY	15

D00116462, version 1.0, publ. 27/04/2018

For product updates, documentation, software and support please visit www.eurolite.de. You can find the latest version of this user manual in the product's download section.

© 2018 Eurolite. All rights reserved.
No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner. The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing. Eurolite shall have no liability for any error or damage of any kind resulting from the use of this document.

All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

INTRODUCTION

Experience

Eurolite.

Product videos, suitable accessories, firmware and software updates, documentation and the latest news about the brand. You will find this and much more on our website. You are also welcome to visit our YouTube channel and find us on Facebook.



www.eurolite.de



www.youtube.com/eurolitevideo



www.facebook.com/Eurolitefans

Welcome to Eurolite! Thank you for choosing one of our products. Eurolite is your connection to the world of show with an unparalleled variety of products, both for professionals and beginners.

If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this product for a long period of time. This user manual will show you how to install, set up and operate your new Eurolite product.

Users of this product are recommended to carefully read all warnings in order to protect yourself and others from damage. Please keep this manual for future needs and pass it on to further owners.

Product features

- Romantic mood light with flickering flame
- 96 LEDs provide a pleasant warm white light
- Easy setup via ground stake for the balcony, patio or garden
- Integrated Bluetooth speaker system with 5 watts power and powerful stereo sound
- Bluetooth audio streaming V4.2
- Works with iPhone, iPad, iPod touch, Android, Kindle Fire HD and many more
- Play/pause, volume and music control buttons
- Lithium-ion battery (7.4 V) for 7-9 hours non-stop music and up to 20 hours continuous lighting
- Micro USB charging port (USB cable included)
- Weather-proof plastic housing (IP44)



Intended use

- This LED lamp with loudspeaker is suitable for outdoor use and is splash-proof (protection grade IP44). However, do not immerse the product in water and do not let any water get into the product. The protective rubber cap must be kept closed when using the product outdoors. Only then the product is protected against splash water. The recommended temperature range is 0 to +40 °C.
- Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty/guarantee will be null and void.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.


Danger to children

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.

Warning - risk of damage

- Caution, LED light: Do not look directly at the light source for long periods.
- Do not expose this product to flammable materials.
- Handle the product with care, it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.
- In the event of extreme weather conditions (e.g. storm, hail) or if you do not intend to use the product for a prolonged period of time, store the product in a dry place.
- The product is maintenance-free, except for occasional cleaning. You can use a lint-free, slightly dampened cloth for cleaning. The LEDs are permanently installed; they cannot be replaced.
- Only open the product to remove the rechargeable battery. If this product is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of operation and consult your local dealer. Do not attempt to repair the product yourself.
- Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an explosion or a fire!
- Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the rechargeable battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion!
- Charge the rechargeable battery regularly, even if you are not using the product. If regularly recharged, the battery retains its capacity and is ready to for use for several years and thus extremely robust and long-lived. It is normal that a certain amount of heat is generated during charging.

GETTING STARTED




Charging the batteries

Charge the battery before using the product for the first time. Remove the protective cap and connect one end of the USB cable included to the micro USB port and the other end to a USB interface or charger. An LED indicator will turn on red while charging. The LED will turn green when the battery is fully charged. After charging, replace the protective cap.

Assembly


Assemble the stake and the LED light. Insert the stake into the ground.

LED FLAME EFFECT



Shortly press this button to turn the lamp on and off.

BLUETOOTH SPEAKER



Press this button for 2 seconds to turn on/off the Bluetooth speaker. An indicator flashes while the device establishes the Bluetooth connection. The indicator lights green when the connection has been successful.



Shortly press this button to switch to the next song. Keep pressed in order to increase the audio volume. You will hear a high-pitched tone when you reach the maximum volume.



Shortly press to switch to the previous song. Keep pressed in order to decrease the audio volume. You will hear a high-pitched tone when you reach the minimum volume.



Shortly press to play or pause music.

Setting up a Bluetooth connection

- 1 Turn on the Bluetooth speaker. The indicator light flashes and a signal sounds.
- 2 Activate the Bluetooth function at the Bluetooth source. The PA system is indicated by "A1" on the display of the Bluetooth source. Pair the devices with each other. Once the devices are paired, a signal sounds again and the indicator lights continuously.
- 3 Now play music at the Bluetooth source as you normally would and the sound will come out of the speaker.
- 4 Press both + and - simultaneously to cancel the connection.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery pack type:	Li-ion Li-ion 7.4 V/2000 mAh
Battery operation:	7-9 hours (speaker and lighting effect)
	8-11 hours (speaker)
	20 hours (lighting effect)
Charging time:	3-5 hours
Protection grade:	IP44
LED number:	96
Speaker:	5 W
Bluetooth:	V 4.2
Dimensions:	Ø 100 x H 166 mm
Weight:	0.3 kg

Specifications are subject to change without notice due to product improvements.

DISPOSAL OF OLD EQUIPMENT



When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Steinigke Showtechnic GmbH hereby declares that this product AKKU FL-2 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at www.steinigke.de.

eurolite®

Steinigke Showtechnik GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Germany
D00116462 Version 1.0 Publ. 27/04/2018

