

WonderTap PRO



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Inhoud

Inleiding Welkom in de wereld van WonderTap!	1
1. LEZEN VOOR GEBRUIK	2
2. INHOUD	4
Inhoud doos	4
Pre-geïnstalleerde Applicaties	4
3. TECHNISCHE SPECIFICATIES	5
Batterij	6
Tips om de batterijduur te verlengen	6
Geheugen	7
Beeldscherm	7
Stylo (pen)	7
4. STARTEN IN 8 STAPPEN	9
Stap 1 Screenprotector Plaatsen	9
Stap 2 Instellen Android Software	9
Stap 3 Optioneel: Simkaart Plaatsen	9
Stap 4 Wifi Verbinden	9
Stap 5 Nieuw of Kopiëren?	10
Stap 6 Inloggen Google	10
Stap 7 Wachtwoord	10
Stap 8 Afronden	10
Stap 9 Plaatsen van de Micro-SD kaart 64 GB	10
5. De iWawa omgeving instellen	12
Wat is iWawa?	12
Iwawa Kindersoftware Gebruiken	13
IWawa tips	13
6. Gebruikerstijd Tablet	14
Tips bij het gebruik van een kindertablet	14
About Nilafee	

Inleiding Welkom in de Wonderlijke Wereld van WonderTap!

Dankzij WonderTap PRO kunnen kinderen en tieners op een laagdrempelige manier kennis maken met de digitale wereld en de mogelijkheden van het internet ontdekken. Kinderen leren vaardigheden die essentieel zijn voor hun toekomstige succes, zoals het begrijpen van technologie, het navigeren door digitale interfaces en het ontwikkelen van mediawijsheid.

Je hebt gekozen voor een tablet van zeer hoge kwaliteit met een octo-core processor waardoor je op een soepele manier kunt navigeren tussen de verschillende apps en je geen last zult hebben van haperende processen. Een overzicht van de hoogtepunten:

- 1 Android Besturingssysteem :** De tablet wordt geleverd met het nieuwste Android-besturingssysteem, wat betekent dat je kunt genieten van de nieuwste functies, verbeterde beveiliging en een soepele gebruikerservaring.
- 2 iWawa Software :** We hebben iWawa geïntegreerd om ouders de controle te geven over het gebruik van de tablet door kinderen. Met iWawa kunnen ouders de toegang tot apps beheren, tijdslimieten instellen en genieten van een kindvriendelijke omgeving.
- 3 Populaire Kinderapplicaties :** Onze tablet wordt geleverd met voorgeïnstalleerde kinderapps gericht op de Nederlandse en Belgische markt, waaronder Disney+, Netflix, NPO Zappelin, Squala en nog veel meer. Deze apps bieden een scala aan educatieve en gemakkelijke inhoud voor kinderen van verschillende leeftijden.
- 4 Uitbreidbaar via PlayStore :** Je hebt toegang tot de Google PlayStore, waarmee je eenvoudig extra apps naar wens kunt installeren. Of het nu gaat om educatieve spellen, creatieve apps of entertainment voor het hele gezin, de PlayStore heeft het allemaal.

Dus, ga op ontdekkingstocht en geniet van de veelzijdigheid van onze tablet! Of het nu gaat om leren, spelen of ontspannen, we zijn ervan overtuigd dat je de perfecte ervaring zult vinden die past bij jouw behoeften en die van je gezin. Veel plezier met je nieuwe tablet!

1. LEZEN VOOR GEBRUIK

Graag willen we je aandacht vestigen op het belang van veiligheid. In deze handleiding vind je cruciale veiligheidsvoorschriften die, in combinatie met een grondige lezing van de productinformatie, kunnen helpen bij het voorkomen van ongelukken. Wij adviseren je daarom om te allen tijde deze handleiding zorgvuldig door te nemen voordat je gebruikmaakt van de WonderTap PRO Kids Tablet. De veiligheid van de gebruiker is onze prioriteit. Bedankt voor je aandacht en zorgvuldige naleving van deze instructies.

Belangrijke Richtlijnen voor het Gebruik van WonderTap PRO Kids Tablet :

- ✦ Hoewel de meegeleverde siliconen beschermhoes spatwaterbestendig is, is de Kids Tablet niet waterdicht. Vermijd contact met water, zoals in de buurt van dranken of in het zwembad, om waterschade te voorkomen. Waterschade valt buiten de garantie.
- ✦ Bij een lege batterij wordt het systeem automatisch uitgeschakeld, **vermijd plotseling afsluiten** om de hersteltijd te verkorten.
- ✦ Gebruik de USB-poort alleen voor gegevensoverdracht en opladen.
- ✦ Gebruik de tablet niet tijdens het autorijden of in situaties waar aandacht voor het verkeer vereist is.
- ✦ Gebruik de tablet niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparatuur niet is toegestaan.
- ✦ Laad de batterij niet 's nachts op om de levensduur te behouden.
- ✦ **Demonteer het product** niet en gebruik geen alcohol, thinner of benzine om het schoon te maken. Schade die hierdoor ontstaat valt niet binnen de garantie.
- ✦ **WonderTap Pro is niet verantwoordelijk voor verlies van data**, na bijvoorbeeld cybercriminaliteit, geheugenverwijdering, reset naar fabrieksinstellingen of andere oorzaken.
- ✦ Schakel de tablet niet uit tijdens het uploaden of downloaden om applicatiefouten te voorkomen.
- ✦ Laad de batterij op als deze leeg is, als het systeem is uitgevallen, als de knoppen niet reageren of als het batterij-icoontje rood kleurt.

- ✦ **Gebruik een gepast volume**, vooral bij gebruik van een koptelefoon, om gehoorschade te voorkomen.
- ✦ Voorkom vallen en stoten, aangezien dit krassen of beschadigingen aan het scherm kan veroorzaken.
- ✦ Laat de tablet niet achter in een auto bij **hoge temperaturen**.
- ✦ Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam, vooral niet tijdens warme zomerdagen.
- ✦ Vermijd het gebruik van de tablet bij hoge temperaturen, in **vochtige omgevingen** of plaatsen met **veel stof**.

WonderTap PRO behoudt zich het recht voor om producten, specificaties en omgevingen te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving.

Let op : Afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie. Werkelijke specificaties / ontwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor de meest actuele handleiding of om de handleiding te lezen in een andere taal scan deze QR-code :



For the most up-to-date manual or to view the manual in another language, scan this QR code

2. INHOUD

Inhoud doos

- ✦ Tablet
- ✦ USB-kabel
- ✦ OTG-kabel
- ✦ Oplader
- ✦ Handleiding
- ✦ Tabletbeschermer
- ✦ Schermbeschermer
- ✦ Stylo

Pre-geïnstalleerde Applicaties

- ✦ Play Store
- ✦ iWawa licentie inclusief tientallen (educatieve) kinderapps en video's
- ✦ Leer Nederlands met Emma, ook spelletjes om Spaans en Engels te leren.
- ✦ Tekenen
- ✦ Sgula
- ✦ Netflix
- ✦ YouTube / YouTube Kids / YouTube Music
- ✦ NPO Zeppelin
- ✦ Disney+
- ✦ Fruit Ninja
- ✦ Hill Climb 2
- ✦ Subway Surf
- ✦ Chrome
- ✦ Berichten
- ✦ Bellen
- ✦ Camera
- ✦ Contacten
- ✦ FM-Radio
- ✦ Geluidsrecorder
- ✦ Maps
- ✦ Klok

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product Parameter

Dimension	: 243 x 162 x 8.8 mm
LCD	: 10.1 Inch 1280 x 800 IPS
TP	: Glass + Glass Touch Screen
Camera	: Front 5.0 MP & Rear 13.0 MP With Flashlight
Button	: 3 Buttons - Power, Volume +/-
Battery	: 6000mAh
Earphone Jack	: 3.5 mm L-R-G-M

Hardware Specification

CPU	: T616, Octa Core, 2.0 GHZ
Ram+Rom	: 6G + 128G (DDR4, EMMC)
SIM	: 4G Nano SIM
SD Card	: 512 GB (Not Included)
WiFi	: IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4GHZ + 5Ghz Dual Band)
Bluetooth	: 5.0
Charging Port	: Type - C
Sensor	: G - Sensor
GPS	: Yes
FM	: Yes
OTG	: Support
MIC	: Support

Software Specification

Software	: Android 13
UI Style	: Google
Language	: Support Multiple Language
Input Method	: Standard Android Virtual Keyboard (Support 3rd Party Input Method / Support External keyboard).
Audio	: MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG,WAV, FLAC, 3GP (Need Licence : AAC, WMA).
Video	: MPEG4-SP, H.264 / AVC, H.263, 3GP, 3G2 , MP4, MKV, AVI.

Pre Install Software List

Network	: Gmail, Email, Browser, Google Talk, Play Store, Download.
Amusement	: HD Video Player, Music Player, Camera.
Tool	: Calendar, Clock, Recorder, Calculator, Setting, Document Management, Search, Flash Player Setting.

Batterij

De tablet is uitgerust met een ingebouwde, oplaadbare lithium-polymeerbatterij 6000mAh. Voor optimaal gebruik wordt aanbevolen om de batterij vóór het eerste gebruik volledig op te laden.

Batterijbeheer en Opladen:

- ✦ Zorg ervoor dat je het apparaat voor het eerste gebruik volledig oplaadt.
- ✦ De eerste twee laadcycli zullen ongeveer 4 uur in beslag nemen om volledig op te laden. Daarna is slechts ongeveer 2 uur nodig om het apparaat volledig op te laden.
- ✦ Dit apparaat maakt gebruik van een ingebouwde polymeerbatterij en moet worden opgeladen met een standaardadapter (ingang : AC110-240V 50/60Hz; Max : 180MA; uitgang : IX5.0-5.5V/15A). Het is ook mogelijk om het apparaat op te laden via een USB-interface.
- ✦ Wanneer het opladen is voltooid, wordt het batterijpictogram groen en stopt het opladen.
- ✦ Als je de tablet lange tijd niet gebruikt, wordt aanbevolen om de batterij eens per maand op te laden/te ontladen om schade aan de batterij te voorkomen.
- ✦ Naarmate de batterij bijna leeg is, duurt het enige tijd voordat deze voldoende vermogen heeft om in het systeem te komen.
- ✦ Zorg ervoor dat het apparaat in de stand-by modus staat om een normale oplaadtijd te bereiken.

Tips om de batterijduur te verlengen

- ✦ Schakelbatterijbesparingsmodus in via: Instellingen > Batterij.
- ✦ Verlaag de helderheid van het scherm naar max 50% tenzij de omgevingsverlichting heel erg helder is zoals bijvoorbeeld in het zonlicht buiten. Houd er dan wel rekening mee dat de batterij eerder leeg is.
- ✦ Schakel Bluetooth uit via : Instellingen > Bluetooth.
- ✦ Zorg dat de batterij niet onder de 10% komt.

- ✦ Best laad je de Kids Tablet niet op in de nacht en ontkoppel je die direct op 99%. Als Tablets te lang in de lader steken dan kan dit schade veroorzaken aan de batterij.
- ✦ Gebruik enkel de meegeleverde oplaadkabel. Vermijd het gebruik van snel laders. Dit kan schade veroorzaken aan batterijen/accu's in het algemeen.
- ✦ Sluit applicaties die niet worden gebruikt.

Geheugen

Je tablet beschikt over een ingebouwd flashgeheugen van 128GB, dat uitbreidbaar is met een Micro SD-kaart 512 GB . Het is mogelijk om elke Micro SD-kaart met een capaciteit tot 512 GB te gebruiken. Om de geheugenkaart als mediaopslag te benutten, verplaats je eenvoudig je mediabestanden (video's, muziek en foto's) vanaf je computer naar de Micro SD-kaart.

Beeldscherm

De 10.1 inch kindertablet beschikt over een intuïtief aanraakscherm dat eenvoudig te bedienen is. Het capacitieve aanraakscherm reageert op zachte aanrakingen met de vingertop om de functies van de tablet te activeren. Je kunt ook meerdere vingers gebruiken voor bepaalde handelingen, zoals het zoomen van foto's met twee vingers.

Beschermfolie

Op het aanraakscherm is een dunne beschermende film aangebracht om het te beschermen tijdens verzending. Het wordt aanbevolen om deze beschermfolie te verwijderen voordat je het aanraakscherm in gebruik neemt. Om dit te doen, pak gewoon een hoek van de film vast en trek deze weg van het scherm.

Automatisch meedraaien beeldscherm

Deze tablet beschikt over een ingebouwde G-sensor die voortdurend de actuele oriëntatie van de tablet bewaakt en automatisch het scherm aanpast. Draai eenvoudigweg de tablet naar een staande of liggende

positie, en het scherm zal soepel meedraaien. De sensor presteert optimaal wanneer de tablet loodrecht op de grond wordt gedraaid, wat betekent dat de tablet rechtop wordt gehouden en niet plat op zijn rug ligt.

Stylo (Pen)

Bij de tablet wordt een stylus (of stylo) meegeleverd. Met de pen kun je tekenen en kleuren en kleuren op het touchscreen, gebruikmaken van educatieve apps voor schrijf- en rekenoefeningen, hun handschrift verbeteren, nauwkeurig navigeren en items selecteren. Bovendien kun je de stylus inzetten, games en creatieve apps, waardoor hun hand-oog coördinatie wordt gestimuleerd. Het gebruik van de stylus kan worden aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Een leuke extra toevoeging dus.

4. STARTEN IN 8 STAPPEN

Is de batterij volledig opgeladen? Dan gaan we nu samen door de 7 stappen die je eenmalig doorloopt als je de tablet voor het eerst gebruikt.

STAP 1

Screenprotector Plaatsen : Werk in een goed verlichte ruimte om nauwkeurig te kunnen zien hoe de screenprotector wordt aangebracht. Zorg ervoor dat de werkplek schoon en stofvrij is om te voorkomen dat er stofdeeltjes tussen het scherm en de screenprotector komen. Plaats de screenprotector nauwkeurig op het scherm en zorg ervoor dat deze gelijkmatig wordt verdeeld zonder te verschuiven. Druk eventuele luchtbelletjes voorzichtig naar de randen met behulp van een applicatiekaart of je vingers, werk vanuit het midden naar buiten.

STAP 2

Instellen Android Software : Zet de tablet aan. Om de tablet in te schakelen, houd je de aan/uit-knop ingedrukt totdat het LCD-scherm oplicht. Wacht tot het startscherm verschijnt, en de tablet is nu gereed voor gebruik. Zodra het blauwe "Hallo" op het scherm komt kun je de gewenste taal selecteren. Klik hierna op "Start".

STAP 3

Optioneel – Simkaart Plaatsen : Indien je over een Simkaart kaart beschikt kun je deze nu plaatsen. Hierdoor kan je kind ook gebruik maken van het internet buiten bereik van Wifi. Indien je geen simkaart gebruikt houd er dan rekening mee dat veel Apps niet functioneren als je bijvoorbeeld op reis gaat of in de auto zit. Met een simkaart kun je ook bellen en sms'jes versturen met de tablet LET OP: Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de tarieven van je provider alvorens je de simkaart in gebruik neemt.

STAP 4

Wifi Verbinden : Weet je de Wifi-code niet? Vaak is het standaard WiFi-wachtwoord gedrukt op een sticker aan de achterkant of onderkant van de router. Zoek naar een label met de naam "SSID" of "Network Key".

STAP 5

Nieuw of Kopiëren? : Je hebt de optie om de kindertablet in te stellen als een nieuw apparaat of om gegevens over te zetten vanaf een ander toestel. Voor de beste prestaties wordt aanbevolen om de kindertablet als nieuw in te stellen.

STAP 6

Inloggen Google : Het is raadzaam om hier vooraf in te loggen met een Google-account die speciaal is gemaakt voor de Kids Tablet om te voorkomen dat je privé e-mails en foto's binnenkomen op de tablet. Het is wel aan te raden om je in te loggen met een account.

STAP 7

Wachtwoord : Het is aan te raden om een wachtwoord in te stellen op de kindertablet. Je hebt de optie om te kiezen tussen een patroon, pincode of een geschreven wachtwoord.

STAP 8

Afronden : Je wordt nu gevraagd enkele vragen over privacy, data en gegevens te beantwoorden. Deze kun je naar eigen voorkeur invullen. Na deze stappen is de Kindertablet gereed voor gebruik!

STAP 9

(Optioneel) Plaatsen van de Micro-SD kaart 512 GB : Indien je over een SD-kaart beschikt tot 512GB dan kun je deze toevoegen.

Schakel nu de kindertablet uit. Voor het uitschakelen van de tablet, houd je de aan/uit-knop ingedrukt totdat het "uitschakel" menu verschijnt. Selecteer vervolgens "Uitschakelen" om de tablet uit te schakelen.

Open de sleuf aan de zijkant van het oplaadpunt. Je kunt dit gemakkelijk doen door je nagel aan de rechterkant van het labeltje te plaatsen.

Plaats de Micro SD-kaart: Houd de Micro SD-kaart zo dat de contactpunten naar beneden wijzen en schuif deze voorzichtig in de sleuf. Zorg ervoor dat de kaart stevig vastzit en sluit de sleuf.

Heb je nog vragen of hulp nodig? Neem dan contact op via Whatsapp via +31 (0)634196639 voor technische ondersteuning binnen 24 uur op werkdagen.

Beginscherm

Het beginscherm vormt het vertrekpunt voor alle functies van je tablet. Hier vind je snelkoppelingen naar je meest gebruikte apps en widgets. Raak het zoekpictogram aan om snel op het internet te zoeken met Google. Schuif je vinger omhoog om toegang te krijgen tot het toepassingsmenu.

De statusbalk bovenaan het scherm toont systeeminformatie, zoals de huidige tijd, draadloze connectiviteit en het batterijniveau. Raak de statusbalk aan om deze uit te vouwen en gedetailleerdere informatie weer te geven.

Functies Softkeys Navigatiebalk

TOETS	FUNCTIE
 Recent	<ul style="list-style-type: none">• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
 Start	<ul style="list-style-type: none">• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.• Tik en houd vast om de app Google Assistent te starten.
 Terug	<ul style="list-style-type: none">• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.

5. De iWawa omgeving instellen



Wat is iWawa?

iWawa-software is een speciaal ontworpen platform dat is bedoeld voor kinderen, met als doel een veilige en educatieve digitale omgeving te bieden. De software stelt ouders in staat om het apparaat aan te passen aan de behoeften van hun kinderen. Hier zijn enkele kenmerken en functies van iWawa-software:

- 1 Kindvriendelijke Interface :** iWawa biedt een intuïtieve en visueel aantrekkelijke interface die is afgestemd op de leeftijd van kinderen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk toegang krijgen tot goedgekeurde applicaties en inhoud.
- 2 Ouderlijk Toezicht :** Ouders hebben de mogelijkheid om toezicht te houden op het gebruik van het apparaat door het instellen van beperkingen en het beheren van toegangsrechten tot apps en functies.
- 3 Educatieve Apps :** iWawa bevat een scala aan educatieve apps, spelletjes en inhoud die zijn ontworpen om de leerervaring van kinderen te bevorderen.
- 4 Tijdsbeheer :** Ouders kunnen timers instellen om de schermtijd van hun kinderen te beheren, waardoor ze controle hebben over hoe lang de tablet wordt gebruikt.
- 5 Veilig Internetgebruik :** Het platform kan een veilige internetomgeving bieden, waardoor kinderen alleen toegang hebben tot vooraf goedgekeurde websites en inhoud.
- 6 Kinderveilige Zoekfunctie :** iWawa bevat een beveiligde zoekfunctie waarmee kinderen op een veilige manier op internet kunnen zoeken.

Kortom, iWawa is ontwikkeld om ouders een tool te bieden waarmee ze de digitale ervaring van hun kinderen kunnen beheren en tegelijkertijd een veilige en educatieve omgeving kunnen creëren.

iWawa Kindersoftware Gebruiken

- ◆ Open de app door op het icoontje te klikken in het beginscherm.
- ◆ Als je nog geen iWawa-account hebt, word je mogelijk gevraagd er een aan te maken. Volg de instructies om een account aan te maken, waarbij je mogelijk een geldig e-mailadres moet opgeven.
- ◆ Nadat je bent ingelogd, ga je naar de instellingen of het dashboard van iWawa.
- ◆ Stel het ouderlijk toezicht in. Dit omvat mogelijk het instellen van een pincode om te voorkomen dat kinderen instellingen wijzigen of apps installeren.
- ◆ Maak **kinderprofielen aan**. Voeg profielen toe voor elk kind dat het apparaat zal gebruiken. Pas per kind de toegestane apps en tijdslimieten aan.
- ◆ Blader door de beschikbare apps binnen iWawa en selecteer de apps die je wilt goedkeuren voor gebruik door je kinderen.
- ◆ Je kunt ook specifieke categorieën van educatieve apps en spelletjes bekijken en toevoegen aan het profiel van je kind.
- ◆ Stel tijdslimieten in voor het gebruik van de tablet door je kinderen. Dit helpt om schermtijd te beheren en een gezond evenwicht te behouden.
- ◆ Voer enkele tests uit om er zeker van te zijn dat de ingestelde beperkingen en goedkeuringen werken zoals verwacht.

iWawa tips

Voor verdere assistentie bij het gebruik van de iWawa-software op Android, kun je nuttige videohandleidingen vinden op YouTube. Er zijn tal van video's beschikbaar die stap voor stap uitleggen hoe je het iWawa-platform effectief kunt gebruiken. Deze video's bieden visuele ondersteuning en kunnen extra inzicht verschaffen in de verschillende functies en instellingen van de software. Het bekijken van dergelijke video's kan handig zijn om het maximale uit de iWawa-software te halen op je Android-apparaat.

6. Gebruikerstijd Tablet

Onderzoek naar de gebruikerstijd van kinderen op tablets wijst op variabiliteit en wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals leeftijd, aard van gebruikte apps, educatieve versus recreatieve activiteiten en gezinsomstandigheden. De American Academy of Pediatrics (AAP) beveelt aan dat kinderen jonger dan 18 maanden best digitale media vermijden, met uitzondering van video's. Voor kinderen van 18 tot 24 maanden wordt beperkte schermtijd aanbevolen, en voor kinderen van 2 tot 5 jaar wordt maximaal 1 uur per dag aanbevolen. Kinderen van 5 tot 10 jaar wordt maximaal 2 uur per dag aanbevolen.

Onderzoek geeft aan dat educatieve apps positieve effecten kunnen hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De kwaliteit van schermtijd is belangrijker dan de kwantiteit, en ouderlijke betrokkenheid bij het beheren van schermtijd is cruciaal. Het balanceren van schermtijd met andere activiteiten zoals fysieke activiteit en sociale interactie is belangrijk. Elk kind is uniek, en individuele verschillen spelen een rol in hoe kinderen reageren op schermtijd. Onderzoekers blijven de impact van schermgebruik op kinderen bestuderen in een continu evoluerend digitaal landschap. Het is raadzaam om op de hoogte te blijven van recent onderzoek en advies van deskundigen bij het beheren van de schermtijd van kinderen.

Tips bij het gebruik van een kindertablet

Maak heldere afspraken met je mede-opvoeder over welke apps geschikt zijn voor jullie kind en hoe lang de tablet mag worden gebruikt. Communiceer deze afspraken ook met je kind

Gebruik de tablet samen met je kind. Jonge kinderen kunnen nog niet goed onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Hierdoor leren ze minder gemakkelijk van een tablet dan van een echt persoon. Als je samen met je kind op de tablet bezig bent, kun je uitleg geven, troosten bij enge dingen en ze stimuleren om actief deel te nemen.

Kies voor apps en spelletjes die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van je kindje en vermijd complexe spellen.

Filter het blauwe licht dat van het scherm afkomt, aangezien dit schadelijk kan zijn voor de ogen. Vooral voor peuters is dit belangrijk. Download een filter dat het licht tegenhoudt en zorg ervoor dat je kind twee uur voor het slapengaan niet meer op de tablet speelt om een goede nachtrust te bevorderen.

Gebruik de tablet liggend op de buik of zittend aan tafel om te voorkomen dat je peuter onderuitgezakt op de bank hangt en om een actieve houding te behouden.

Ga veilig om met de tablet en leer je peuter hoe deze veilig neergelegd kan worden om vallen te voorkomen. Wees ook bewust van opladers in het algemeen dat deze in zeer uitzonderlijke gevallen kortsluiting of brand kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat je peuter er niet bij kan en laad het apparaat nooit op in bed of op een andere warme plek.

Zorg voor variatie in vermaak. Hoewel een kindertablet een prima afleiding kan zijn, moet deze niet de enige bron van vermaak zijn. Laat je kind buiten spelen, knutselen en met poppen spelen. Gebruik de tablet af en toe als afwisseling, maar niet als permanente bezigheid.

Verdeel de schermtijd in blokken. Peuters hebben moeite zich lang te concentreren, dus het is beter om twee keer een kwartier op de tablet te spelen dan een half uur achter elkaar.





In 2020 ben ik - Renée, trotse mama van vijf kinderen - gestart met NilaFee Collection. De naam 'NilaFee' is een acroniem van de eerste letters van de namen van mijn kinderen: Nino, Lauren en Pheline. Toen ik NilaFee oprichtte, waren Aron en Oscar nog niet geboren.

Als zoveel ouders van jonge kinderen viel het mij op dat de kinderen thuis vaak naar mijn telefoon vroegen om spelletjes te spelen of YouTube te kijken, zodat ze zich even konden terugtrekken van de dagelijkse rumoer in ons huishouden. Dit bracht mij tot het besef dat ik een veilige en gecontroleerde speelomgeving wilde creëren, aangezien ik niet altijd zicht had op wat mijn kinderen op mijn telefoon aan het bekijken waren. Ik zocht iets waarin ik niet alleen het gebruik kon reguleren, maar ook de schermtijd kon monitoren, om overmatig gebruik te voorkomen.

Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik dat het bestaande aanbod op de markt vaak tekortschoot in kwaliteit of juist erg prijzig was met groot risico op scherm schade. Haperende processen, beperkte opslagruimte, matige beeldschermkwaliteit en onaantrekkelijke designs waren veelvoorkomende tekortkomingen. Daarnaast vond ik de prijzen van bekende merken vaak te hoog en aarzelde ik derhalve ook erg om mijn eigen dure tablet uit te lenen. De behoefte aan een veilige, betaalbare, educatieve en speelse omgeving voor mijn kinderen was de drijvende kracht achter de creatie van de WonderTap.

Zo is de WonderTap ontstaan, met de belofte van een kindertablet dat niet alleen betrouwbaar en snel is, maar ook beschikt over een aantrekkelijk en levendig scherm, goed beschermd tegen valschade. Bij NilaFee Collection streef ik ernaar niet alleen de verwachtingen van ouders te overtreffen, maar ook een brug te slaan tussen leren en spelen. Mijn kindertablets zijn ontworpen met zorg en aandacht voor detail, waardoor elk moment met de tablet een kleurrijk avontuur wordt.

en WonderTap PRO een product van NilaFee Collection.

Liefs,
Renée Feijt