

# WELK SAMSUNG TABLET MODEL HEB IK EIGENLIJK?

Welke Samsung Tablet u heeft, kunt u het best bepalen met behulp van het modelnummer. Dit modelnummer bestaat uit de letter SM-T, gevolgt door enkele cijfers, en vindt u achterop uw Samsung tablet, tussen de kleine tekst die hier op geprint staat.

Alternatief kunt u het modelnummer van uw Samsung Tab bepalen door in het menu van uw Tablet kijken, onder "Instellingen" --> "Toestel Info" --> "Modelnummer". In de lijst die u nu ziet, vindt u een modelnummer. Dit is echter niet het nummer dat we hier nodig hebben. Als u echter eenmaal op het modelnummer drukt, verschijnt alsnog het modelnummer dat we nodig hebben, beginnend met de letter SM-T.

**Tip!** Druk op uw toetsenbord de toetsencombinatie CTRL + F (op Windows) of CMD + F (op Mac) in en typ uw modelnummer in om snel te zoeken.

Model	Naam	Jaar	Grootte	Phreeze Hoesje
SM-T970 / SM-T976	Samsung Tab S7 Plus	2020	12.4 inch	<a href="#">Samsung Tab S7 Plus Hoes</a>
SM-T870 / SM-T875	Samsung Tab S7	2020	11 inch	<a href="#">Samsung Tab S7 Hoes</a>
SM-T860 / SM-T865	Samsung Tab S6	2019	10.5 inch	<a href="#">Samsung Tab S6 Hoes</a>
SM-P610 / SM-P615	Samsung Tab S6 Lite	2019	10.4 inch	<a href="#">Samsung Tab S6 Lite Hoes</a>
SM-T725 / SM-T720	Samsung Tab S5e	2019	10.5 inch	<a href="#">Samsung Tab S5e Hoes</a>
SM-T830 / SM-T835	Samsung Tab S4	2018	10.5 inch	<a href="#">Samsung Tab S4 Hoes</a>
SM-T820 / SM-T825 / SM-T825Y	Samsung Tab S3	2017	9.7 inch	<a href="#">Samsung Tab S3 Hoes</a>
SM-T710 / SM-T713	Samsung Tab S2 8.0	2015	8.0 inch	<a href="#">Samsung Tab S2 8.0 Hoes</a>
SM-T810 / SM-T813 / SM-T819	Samsung Tab S2 9.7	2015	9.7 inch	<a href="#">Samsung Tab S2 9.7 Hoes</a>
SM-T700	Samsung Tab S 8.4	2014	8.4 inch	<a href="#">Samsung Tab S 8.4 Hoes</a>

<b>SM-T800</b>	Samsung Tab S 10.5	2014	<b>10.5 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab S 10.5 Hoes</a>
<b>SM-T500 / SM-T505</b>	Samsung Tab A7 10.4	2020	<b>10.4 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A7 10.4 Hoes</a>
<b>SM-T510 / SM-T515</b>	Samsung Tab A 10.1	2019	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A 10.1 Hoes</a>
<b>SM-P205 / SM-P200</b>	Samsung Tab A 10.5	2018	<b>10.5 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A 10.5 Hoes</a>
<b>SM-T280 / SM-T285</b>	Samsung Tab A 7.0	2016	<b>7.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A 7.0 Hoes</a>
<b>SM-T387</b>	Samsung Tab A 8.0	2018	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A 8.0 Hoes</a>
<b>SM-P355</b>	Samsung Tab A 8.0 & S-PEN	2015	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A 8.0 &amp; S-PEN Hoes</a>
<b>SM-T380 / SM-T385</b>	Samsung Tab A 8.0	2017	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A 8.0 Hoes</a>
<b>SM-T550 / SM-T555</b>	Samsung Tab A 9.7	2015	<b>9.7 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A 9.7 Hoes</a>
<b>P600 / P601 / P605</b>	Samsung Note 10.1	2014	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Samsung Note 10.1 Hoes</a>
<b>N8000 / N8010 / N8020</b>	Samsung Note 10.1	2012	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Samsung Note 10.1 Hoes</a>
<b>P900 / P901 / P905</b>	Samsung Note Pro 12.2	2014	<b>12.2 inch</b>	<a href="#">Samsung Note Pro 12.2 Hoes</a>
<b>SM-T530 / SM-T531 / SM-T535</b>	Samsung Tab 4 10.1	2014	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab 4 10.1 Hoes</a>

<b>SM-T330 / SM-T331 / SM-T335</b>	Samsung Tab 4 8.0	2014	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab 4 8.0 Hoes</a>
<b>SM-T230 / SM-T231 / SM-T235</b>	Samsung Tab 4 7.0	2014	<b>7.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab 4 7.0 Hoes</a>
<b>SM-T570 / SM-T575 / SM-T577</b>	Samsung Tab Active 3	2020	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab Active 3 Hoes</a>
<b>SM-T113</b>	Samsung Tab E Lite 7.0	2016	<b>7.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab E Lite 7.0 Hoes</a>
<b>SM-T375 / SM-T377 / SM-T377R</b>	Samsung Tab E 8.0	2016	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab E 8.0 Hoes</a>
<b>SM-T560 / SM-T561</b>	Samsung Tab E 9.6	2015	<b>9.6 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab E 9.6 Hoes</a>
<b>SM-T520 / SM-T525</b>	Samsung Tab Pro 10.1	2014	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab Pro 10.1 Hoes</a>
<b>SM-T900 / SM-T905</b>	Samsung Tab Pro 12.2	2014	<b>12.2 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab Pro 12.2 Hoes</a>
<b>SM-T320 / SM-T321 / SM-T325</b>	Samsung Tab Pro 8.4	2014	<b>8.4 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab Pro 8.4 Hoes</a>
<b>SM-T500 / SM-T505 / SM-T507</b>	Samsung Tab A7 10.4	2020	<b>10.4 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A7 10.4 Hoes</a>
<b>SM-T510 / SM-T515</b>	Samsung Tab A 10.1	2019	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Samsung Tab A 10.1 Hoes</a>

## **Welk soort Samsung Tab hoesjes heb je in het merk Phreeze?**

### **Schokbestendige stevige case**

De tablet hoes biedt hoogwaardige bescherming en is eenvoudig te monteren. Door de stand-functie kun je de tablet in de ideale stand zetten en hebt je nog meer gebruiksgemak. De backcover heeft een toestel specifieke pasvorm en past perfect. Alle aansluitingen, camera's en knoppen blijven volledig vrij en toegankelijk. De hoes is verkrijgbaar in diverse kleuren.

### **Draaibare Samsung Tab Hoes**

De draaibare tablet hoes is een veelzijdige case. Je Galaxy Tab is in deze case 360 graden te draaien, zowel landscape modus als verticale modus. Daarnaast heb je 3 groeven in de case ingebouwd die je kan gebruiken om de perfecte kijkhoek te creëren. De case is gemaakt van een binnenzijde van zachte voering, buitenkant van PU Leer en een frame van kunststof. Alle knoppen en poorten in deze case blijven beschikbaar.

### **Kinderhoes voor de Samsung Tab**

Wanneer de kids hun tablet gebruiken gaat deze overal mee naar toe. Binnen, buiten en ook zeker de trap op en af. Gegarandeerd dat de tablet meerdere keren zal vallen. Maar wees gerust, met deze kinderhoes mag dat gebeuren. Deze robuuste schokabsorberende kinderhoes beschermt uitstekend tegen valpartijen en stoten. Deze kidscase is namelijk speciaal voor kinderen ontworpen. Het handvat is om te buigen tot standaard zodat je kinderen ook naar hun favoriete YouTube kanaal, kinderfilms en series kunnen kijken en de tablet tevens makkelijk kunnen dragen.