



Gebruiksaanwijzing: Het stroom van deze verlichtingsset kan vijf uren verlengen. Wanneer het stroom beschikbaar is, moet de verlichtingsset worden verwarmd. Het kan meer dan een uur worden verwarmd, dus in de verpakking of de lampen voor het gebruik. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor normaal aan, 2. "TIMER" voor automatisch 5 uur aan en 14 uur uit (of het is terug aan de transformator 2 seconden na het indrukken van de knop), 3. "DRK" om de lamp op de transformator kort te aan de verlichting te stoppen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Mode d'emploi: Le courant de cet ensemble (de charge) se peut par être prolongé, si le courant est disponible. L'ensemble d'éclairage doit être réchauffé. Ne peut fonctionner l'alimentation lorsque la température est trop élevée dans l'emballage. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions: 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 5 heures et éteint pendant 14 heures (après 2 secondes sur le bouton du transformateur pour éteindre le moment), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour éteindre les lampes (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Gebruiksaanwijzing: Das Netze Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgewechselt werden, wenn die Kabel beschädigt ist, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Netze nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie sich in der Verpackung befinden. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Betriebsarten: 1. "ON" = Dauerbetrieb, 2. "TIMER" = automatisch 5 h. an und 14 h. ausgeschaltet. Bei 2 Sekunden auf die Bedienfläche am Transformator, um die Betriebsart für diese Leuchte zu aktivieren, 3. Drücken Sie kurz die Bedienfläche am Transformator an, um die Licht zu löschen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Operating Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced if the cord is damaged, the luminaire must be demounted. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. The light set has 3 functions: 1. "ON" for continuous switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically 5 hours on and 14 hours off, to enable the time on the light set press the button on the transformer for 2 seconds, 3. To dim the light, press the control button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



IP44

Input: 220-240V - 50-60Hz
 Output: 4.2A at 200mA - 1.20A
 CNO - FOCSON TA
 1728-21 - HOLLAND (NL)

